SERVICE MANUAL SERVICE-ANLEITUNG

S24J8VC-483GS

VHS VIDEO CASSETTE RECORDER VHS VIDEOCASSETTEN-RECORDER

VC-483GS,GB,N



MODELS VC-483GS (Silver), GB (Black) MODELL VC-483GS (Silber), GB (Schwarz) In the interests of user-safety (Required by safety regulations in some countries) the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified should be used.

Im Interesse der Benutzer-Sicherheit (in einigen Länder durch Sicherheitzvorschriften gefordert) sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.



MODEL VC-483 N MODELL VC-483 N

CONTENTS

•	SPECIFICATIONS 2
•	REMOVAL OF MAIN PARTS 3
•	MECHANICAL DRIVE SECTION, NAMES OF
	PARTS 4
•	MECHANICAL DRIVE SECTION, PARTS
	LOCATION DIAGRAM 5
•	ADJUSTMENT, REPLACEMENT, ASSEMBLY AND
	CLEANING OF MECHANICAL UNITS 6
	ELECTRICAL CIRCUIT AD HISTMENTS 22

/E SECTION, NAMES OF	
/E CECTION DARTS	4
/E SECTION, PARTS	5
LACEMENT, ASSEMBLY AND	

LEEG THICKE CINCOTT ADJOUTINENTS	•	•		22
OVERALL WIRING DIAGRAM				57
PARTS LIST				99

	TECHNISCHE DATEN	2
•	AUSBAU DER WICHTIGSTEN TEILE	27
•	MECHANISCHER ANTRIEB, BEZEICHNUNG D	ER
	TEILE	28
•	MECHANISCHER ANTRIEB, ABBILDUNG DER	
	LAGE DER TEILE	29
•	EINSTELLUNG, AUSTAUSCH, ZUSAMMENBA	U
	UND REINIGUNG DER MECHANISCHEN	
	EINHEITEN	30
•	EINSTELLUNGEN DER ELEKTRISCHEN	
	SCHALTUNGEN	48

• GESAMTSCHALTUNGSSCHEMA 57

• ERSATZTEILLISTE

SHARP CORPORATION

SPECIFICAITONS

TECHNISCHE DATEN

Format:

VHS PAL standard Video recording system: Two rotary head helical

scan system

Video signal:

PAL colour and B/W sig-

nals, 625 lines

Recording/playing

time:

4 hours max, with SHARP

VHF channel 2-12, UHF

E-240 tape

Tape width: Tape speed:

Antenna:

12.7mm 23.39mm/sec. 75 ohm unbalanced

Receiving channels:

RF converter output

signal:

UHF channel 30-39 (adjustable), preset to

channels 21-69

channel 36.

Power requirement: Power consumption: AC 220V, 50Hz

Approx. 37W (with anti-

dew heater)

Operating tem-

perature:

Storage temperature:

Weight:

Dimensions:

5°C to 40°C -20°C to 55°C

10.5 kg

430mm(W) × 380mm(D)

 \times 95mm(H)

VIDEO

Input: Output: AUDIO Input:

1.0 Vp-p, 75 ohm 1.0 Vp-p, 75 ohm (0 dB = 0.775V RMS)Line: - 20 dB, more than

50 kohm

Output:

Line: -5 dB, less than 1

kohm

ACCESSORIES IN-

CLUDED:

75 ohm coaxial connector

cable

Owner's Manual

Infrared ray wireless re-

mote control UM-4 dry battery $(1.5V) \times 2$ pcs.

* As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter design and specification without notice.

Note: The antenna must correspond to the new standard DIN 45325 (IEC 169-2) for combined VHF/UHF antenna with 75 ohm connector.

Format:

VHS PAL-Standard

Video-

Aufnahmesystem:

Schrägspurverfahren mit zwei rotierenden Köpfen

Videosignal:

PAL Farb- und Schwarzweißsignale, 625 Zeilen

Aufnahme/

Wiedergabezeit:

Max. 4 Stunden mit der SHARP Cassette E-240

75 Ohm unsymmetrisch

VHF Kanal 2-12, UHF

Bandbreite:

Bandgeschwindigkeit:

Antenne:

Empfangskanäle:

HF-Umwandler Aus-

gangssignal:

UHF Kanal 30-39 (einstellbar), auf Kanal 36 ein-

gestellt.

12.7mm

23,39mm/Sek.

Kanal 21-69

Strombedarf:

220V Wechselstrom,

50Hz

Stromverbrauch:

Ungefähr 37W (mit Antitauheizvorrichtung)

Arbeitstemperatur:

5°C bis 40°C -20°C bis 55°C

Gewicht:

Maße:

10,5 kg

430mm(B) \times 380mm(T)

 \times 95mm(H)

VIDEO

Eingang: Ausgang: **AUDIO**

1,0Vs-s, 75 Ohm 1,0Vs-s, 75 Ohm (0 dB = 0.775V effektiv)Direkt: - 20 dB, mehr als

Eingang:

50k Ohm Direkt: -5 dB, weniger

als 1k Ohm

Ausgang:

MITGELIEFERTES

ZUBEHÖR:

75 Ohm

Koaxialverbinderkabel Bedienungsanleitung Kabellose Infrarotfernbe-

dienuna

UM-4 Trockenbatterien


 $(1,5V)\times 2$ St.

* Als Teil unserer Firmenpolitik ständiger Verbesserung behalten wir uns das Recht vor, Konstruction und technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Anmerkung: Die Antenne muß der neuen Norm

DIN 45325 (IEC 169-2) für kombinierte VHF/UHF Antenne mit 75 Ohm Anschluß entsprechen.

REMOVAL OF MAIN PARTS AN MORTORS BY/180 MACHAROSM



 Removal of Cabinet cabinet.

Remove four screws (1) which fasten the top

Remove nine screws (2) which fasten the bottom

Remove three screws (3) which fasten the front

Installation of the bottom board When installing the bottom board, fasten screws (A) and (B) first, and then, other screws.

After opening the Y/C PWB, remove screw (7) which fastens the Audio and Head Amp. PWB, and pull out the PWB.

Removal of IF, Servo, and Mechanical Control

Remove three screws (6) which fasten the IF PWB and pull out the PWB.

After pulling out the IF PWB, remove two rivets (8) which fasten the Servo PWB and open the PWB.


Remove three screws (5) which fasten the Mechanical Control PWB and pull out the PWB.

MECHANICAL DRIVE SECTION, NAMES OF PARTS

No.	Name				
1	A Chassis				
2	B Chassis				
3	Drum				
4 V-Base					
5 V-Blocks (Take-up, Supply)					
6	Full Erase Head				
7	Audio Control Head				
8	Supply Impedance Roller				
9	Guide Rollers (Take-up Supply)				
10	Supply Slant Pole				
11	Take-up Slant Pole				
12	Pole Base A				
13	Pole Base B				
14	Tension Arm				
15	Tension Band Ass'y				
16	Tension Arm Spring				
 17 Tension Arm Spring Angle Bracket 18 Shifter 19 Shifter Adjustment Plate 20 Loading Block 					
				21	Supply Reel
				22	Take-up Reel
				23	Reel Idler
24	Reel Idler Spring				
25	Cassette Down Switch				
26	Counter Relay Pulley				
27	Counter Belt				
28	Shifter Arm				
29	Auxiliary Brake				
30	Auxiliary Brake Spring				
31	Pinch Drive Lever				
32	Pinch Reciprocating Lever U				
33	Pinch Reciprocating Lever L				
34	Pinch Engagement Spring				
35	Pinch Roller Lever				

No.	Name
36	Pinch Roller
37	Capstan
38	Capstan Holder
39	LED Holder
40	Take-up Impedance Roller
41	Stationary Guide
42	Capstan Motor
43	Cassette Cover Open Angle Bracket
44	DEW Sensor
45	Mechanism Relay Base Plate A
46	Mechanism Relay Base Plate B
47	Capstan Pulley
48	Capstan Flywheel
49	Capstan Belt
50	Reel Brake Unit
51	Reel Motor
52	Loading Motor
53	Master Cam
54	Tension Arm Release Cam
55	Loading Intermediate Gear
56	Segment Gear
57	Loading Gear A
58	Loading Gear B
59	Loading Gear Plate
60	Flywheel Angle Bracket
61	DD Drum Motor
62	Mechanism Position Switch
63	Cassette Lock Release Angle
64	AC Head Arm Ass'y
65	Loading Motor Pulley
66	Loading Worm
67	Loading Wheel
68	Earth Terminal
69	Drum Shield Case

MECHANICAL DRIVE SECTION, PARTS LOCATION DIAGRAM



Here we will describe a relatively simpler service work in the field, not referring to the more complicated repairs which would require the use of special equipment and tools (drum assembly or replacement, for

example). We are sure that the easy-to-handle tools listed below would be more than handy for periodical maintenance to keep the machine in its original efficient condition.

• TOOLS NECESSARY FOR ADJUSTING MECHANICAL UNITS

The following tools are required for proper service and satisfactory repair.

	Jig Item	Parts No.	Configuration	Remarks		
1	Master Plane and Reel Disk Adjusting Jig.	JiGMA0001		This jig is used for checking and adjusting of relative mechanical heights between Reel Disk and Stay.		
2	Guide Pole Height Adjusting Jig.	JiGGH0110		This jig is used for height adjustment of the running tape to Video Head.		
	Torque Gauge	JiGTG1200		(a)		
3	Torque Gauge	JiGTG0090		These jigs are used for checking		
4	Gauge Head	JiGTH0006	AS Significant of the same of	and adjusting the torque of Take up/Supply Reel.		
5	Tension Gauge (300g)	JiGSG0300	٥٤	There are several Gagues used for the tension measurements, and re-		
	Tension Gauge (5.0 kg)	JiGSG5000		quired 300g and 5.0 kg.		
	Hex Wrench (0.9 mm)	JiGHW0009		There jigs are used for locking or tightening special Hexagon type		
6	Hex Wrench (1.2 mm)	JiGHW0012				
	Hex Wrench (1.5 mm)	JiGHW0015		screws.		
7	Alignment Tape	VROCPSV		This tape is especially used for electrical fine adjustment.		
8	Drum Replacement Jig	JiGDT-0001	مام	This tape is especially used for electrical fine adjustment.		
9	DD Roter Ass'y Setting Jig	JiGGAST200		This jig is used for the replacement of D.D. Motor.		

Failure to use the listed tools will make repair work lengthy and a matter of trial and error, with the likelihood of ultimately unsatisfactory results. These tools will be requried frequently, so be sure to follow the instructions in this manual throughout the repair, adjustment and checking process.

PREVENTIVE CHECKS AND SERVICE INTERVALS

The following intervals for checks and servicing should be observed in order to maintain the high quality of mechanical components.

Time Part Name	500 hours	1,000 hours	1,500 hours	2,000 hours	3,000 hours	Notes
Guide Roller Ass'y	sitt roasins	anti n ever	2aRen	0	0	Replace in the event of irregularities such as
S.I. Roller	90861590 (2) 1891 V	the supp	A Lift	0		(excessive) rotation or wobbling.
S.I. Roller Inner		908	iqet		0	Clean with industrial-grade methyl alcohol.
S.I. Roller Flange A		(lesa c	(Take-	0		
S.I. Roller Flange B.(6) 116	courder b	ertinevol	1o Ren	- C. (3)		
T.I. Roller	sin wash	eri evoi	3.Ren	0	10	Clean those parts in contact with the tape.
Stationary Guide Swqu	up reel (4	the make-	4oLift	0	0	Use only the specified cleaning fluid.
Guide Flange B		30E,	ide.	-	Ö	
Slant Pole		0	No tes:	0 0		8.
Video Heads	wis princ	0 🗆	20 Take	00	0 🗖	
F.E. Head	seminy.	SValent as	mera	0		Clean those parts in contact with the tape. Use only the specified cleaning fluid.
A.C. Head	roteo or	usre not	o rake			Figure 4
Capstan Belt 10 dosso edi	age with	gna elear	5.The	0		
Counter Belt	o siomea	plate. As ualiv.	GIIS	0		Clean rubber parts and those parts in contact
Pinch Roller			-		0 🗆	with rubber. The bas yidmsees ground I use only the specified cleaning fluid.
Reel Idler	s (SD:	same tun u washer	sem la	0 -6	000	2. During assembly and removal, take care
Reel Motor Pulley		0	0		0	Clean those parts in contact with rubber.
Reel Motor				0		Assembly
Capstan Motor		S 454		0	10 1	Connect the connector on the right cassette nousing.
Loading Motor	in washer ace Adiustra	eisein (Ch	(d)	0 0	ni gais	2. Insert the parch of the cassette hou
Supply & Take-up Reels		A D	6.	ПΔ	7 8.	Clean with industrial-grade methyl alcohol.
Tension Band Ass'y	inaglu Reel	181	些外	is s	0 3	Check that the cassette housing designated position, and secure with the
Brake Unit		6	0	111111111111111111111111111111111111111	N SUIDI	-(X HFS330P06WS0).

o... Replace □... Clean Δ... Oil

REMOVING AND FITTING THE CASSETTE HOUSING

Removal

- Set the unit to the "CASSETTE EJECT" mode, as when removing a cassette.
- 2. Remove the connector on the right of the cassettte housing (take care not to break the wire).
- 3. Remove the 2 cassette housing fixing screws.
- 4. Slide the cassette housing in the direction shown by arrow A in Figure 4, and pull directly upwards.




Figure 4

Notes: strag early bas st

- 1. During assembly and removal, take care not to hit the nearby guide pins and drum.
- During assembly and removal, take care to disconnect the plug.

Assembly

- Connect the connector on the right of the cassette housing.
- Insert the catch of the cassette housing into mechanism chassis B, and fix temporarily by sliding in the direction shown by arrow B.
- Check that the cassette housing is in its designated position, and secure with the 2 screws (XHPS330P06WS0).
- 4. Arrange the lead wires to the connector on the right of the cassette housing.

RUNNING A TAPE WITHOUT THE CASSETTE HOUSING

- 1. Open the video cassette tape cover manually, and fix the cover with adhesive tape before operation.
- Set the video cassette tape with the cover open in the mechanism. Place a sufficient weight (approx. 500g) on top of the cassette tape to make it stable and prevent it from rising up.
 - N.B.) Do not use a weight greater than 500g.

REEL REPLACEMENT AND HEIGHT CHECK

Removal

(Supply Reel)

- 1. Remove the tension band.
- 2. Remove the slit washer (1).
- 3. Remove the clearance adjustment washer (2).
- 4. Lift the supply reel (3) upwards to remove, and replace.

(Take-up Reel)

- 1. Remove the counter belt (6).
- 2. Remove the slit washer (1).
- 3. Remove the clearance adjustment washer (2).
- 4. Lift the take-up reel (4) upwards to remove, and replace.

Notes:

- 1. When assembling, always adjust the reel height.
- 2. Take care not to deform the tension band during removal or assembly.
- 3. Take care not to deform the auxiliary brake bar.
- 4. Check and adjust the tension pole position.
- 5. The reels engage with the catch on the reel unit slip plate. Assemble by gently rotating the reel manually.
- * At the same time, remove and clean the height adjustment washers (5).




Figure 5

Assembly

(Supply Reel)

- 1. Clean the reel shaft and fit the height adjustment washer (5).
- 2. Fit the replacement supply reel.
- 3. Adjust the reel height by means of the master plane and a reel height adjustment jig.
- 4. Remove the replacement supply reel, oil the reel shaft and refit the replacement supply reel.
- 5. Fit the clearance adjustment washer (2) (the reel thrust play should be 0.1—0.5 mm).
- 6. Fit the slit washer (1).
- 7. Fit the tension band.

(Take-up Reel)


- 1. Clean the reel shaft and fit the height adjustment washer (5).
- 2. Fit the replacement take-up reel.
- 3. Adjust the reel height by means of the master plane and a reel height adjusment jig.
- 4. Remove the replacement take-up reel, oil the reel shaft and refit the replacement take-up reel.
- 5. Fit the clearance adjustment wahser (2) (the reel thrust play should be 0.1—0.5 mm).
- 6. Fit the slit washer (1).
- 7. Fit the counter belt (6).

Notes:

- During removal or assembly, take care not to scratch the reel shaft with the slit washer or tools.
- After assembly, check the V/S back tension according to page 11.
- The reels engage with the catch on the reel unit slip plate. Assemble by gently roatating the reel manually.

HEIGHT CHECK AND ADJUSTMENT

- Remove the cassettte housing and set the master plane in the mechanism as shown in Figure 6, taking care not to touch the drum.
- 2. By means of the reel disk height adjustment jig, check to see whether the height is lower than that of A and higher than that of B in Fig. (b). If the height is not within the specified values, adjust it by means of the height adjustment washer and such that the vertical play is between 0.1 mm and 0.5 mm.
 - N.B.) When replacing the reels, always adjust the reel height.






Figure 6

FAST FORWARD TAKE-UP CHECK AND ADJUSTMENT

Notes: blad bas galauari ettessa

- 1. When the torque gauge is set on the reel and the FF button is pressed to start the reel turning, take care that the torque gauge does not fly off.
- 2. Checking and adjustment shold be carried out without a video cassette tape in place.

Checking

- 1. Remove the cassette housing and hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
- Set the torque gauge on the take-up reel, and press the FF button to enter the FAST FORWARD mode.
- 3. Rotate the torque gauge slowly (about one turn in 2 to 3 seconds) by hand in the take-up direction, checking that with a torque greater than 800 g.cm there is no slipping between the reel idler, reel motor pulley and take-up reel.




Figure 7

Adjustment

If the fast forward take-up torque is outside the specified values, clean the reel motor pulley, reel idler and take-up reel with cleaning fluid, and recheck.

REVERSE TAKE-UP TORQUE CHECK AND ADJUSTMENT

Notes:

- When the torque guage is set on the reel and the REV button is pressed to start the reel turning, take care that the torque guage does not fly off.
- 2. Checking and adjustment should be carried out without a video cassette tape in place.

Checking

- 1. Remove the cassette housing, and hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
- 2. Set the torque gauge on the supply reel, and press the REV button to enter the REVERSE Mode.
- 3. Rotate the torque gauge slowly (about one turn in 2 to 3 seconds) by hand in the take-up direction, checking that with a torque greater than 800 g.cm there is no slipping between the reel idler, reel motor pulley and supply reel.




Figure 8

Adjustment

If the rewind take-up torque is outside the specified values, clean the reel motor pulley, reel idler and supply reel with cleaning fluid, and recheck.

PLAYBACK TAKE-UP TORQUE CHECK AND AD-JUSTMENT

Checking

- 1. Remove the cassettte housing and hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
- 2. Set the torque guage on the take-up reel and , in the normal mode, rotate the toqure gauge in the clockwise direction at a fixed speed (1 turn n approximately 6 seconds). Verify that the torque is within the specified values.


Specified values: 175 ± 15 g.cm

Note:

The take-up torque will vary due to motor rotation torque fluctuations, so take the setting to be the central value.

• Adjustment (Figure 9) adpled less ed a taulb A

If the playback take-up torque is not within the specified values, adjust it to within these values by means of the adjustment volume.



FAST FORWARD BACK TENSION CHECK

Notes:

- Make measurements with the torque gauge securely on the reel. If the torque gauge is not secure, it will not be possible to obtain an accurate reading.
- The fast forward back tension and loading back tension on the supply side are the same, so if the loading back tension has already been checked there is no need to make the present check.

Checking

- Remove the cassette housing and hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
- Press the FF button to enter the FAST FORWARD Mode.
- Put the torque gauge on the supply reel and slowly rotate it to the right (1 turn every 2 to 3 seconds). Verify that the torque is within the specified values (10 g.cm – 20 g.cm).

REVERSE BACK TENSION CHECK

Notes:

- 1. Make measurements with the torque gauge securely on the reel. If the torque gauge is not secure, it will not be possible to obtain an accurate reading.
- 2. The reverse back tension is the same as the V/S REV back tension, so if the V/S REV back tension has already been checked there is no need to make the present check.

Checking

- 1. Remove the cassette housing and hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
- 2. Press the REV button to enter the REVERSE mode.
- 3. Put the torque gauge on the take-up reel and slowly rotate it to the left (1 turn every 2 to 3 seconds). Verify that the torque is within the specified values (less than 15 g.cm.).

V/S-FWD BACK TENSION CHECK

Notes:

- Check and adjust the V/S-FWD back tension after adjusting the position of the tension arm.
- Make measurements with the torque gauge securely on the reel. If the torque gauge is not secure, it will not be possible to obtain an accurate reading.
- 3. If the V/S-FWD back tension is not within the specified values (10 20 g.cm), adjust the auxiliary brake spring and recheck.

Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
- 3. Press the PLAY button to enter the PLAY mode.
- Press the FF PLAY button to enter the V/S-FWD mode, and check that the auxiliary brake is acting on the supply reel.
- 5. Set the torque gauge on the supply reel and rotate slowly (about 1 turn every 2 to 3 seconds). Measure the torque and verify it is within the specified values (10 20 g.cm).

V/S-REV BACK TENSION CHECK

Notes:

- Make measurements with the torque gauge securely on the reel. If the torque gauge is not secure, it will not be possible to obtain an accurate reading.
- 2. The V/S-REV back tension is the same as the reverse back tension, so if the reverse back tension has already been measured there is no need to make the present check.

Checking

- 1. Remove the cassette housing.
 - Hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
 - 3. Press the PLAY button to enter the PLAY mode.
 - Press the REV PLAY button to enter the V/S-REV mode.
 - 5. Set the torque gauge on the take-up reel and rotate slowly (about 1 turn every 2 to 3 seconds). Measure the torque and verify it is within the specified values (less than 15 g.cm).

PINCH ROLLER ENGAGEMENT FORCE CHECK

- Remove the cassette housing and hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
- 2. Press the PLAY button to enter the PLAY mode.
- 3. Pull the pinch roller in the direction opposite to the direction of engagement (arrow A), and separate the pinch roller from the capstan.
- 4. Then, gradually return the pinch roller (arrow B) and measure the tension when the pinch roller contacts the capstan. (For this measurement, pull hole "a" with a tension gauge rod.)
- 5. Check that the measured value is within the specified values (1480 1870g).




Figure 10


GAP BETWEEN CAPSTAN AND PINCH ROLLER DUR-ING PAUSE IN THE RECORDING MODE—CHECK AND ADJUSTMENT

Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- Hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
- 3. Press the REC button to enter the RECORDING mode.
- Press the PAUSE button to enter the PAUSE mode.
- Check visually that the gap between the pinch roller and capstan in this state is within the specified values (0.5 — 0.9 mm).

Adjustment

If the gap between the pinch roller and capstan is not within the specified values, adjust it by loosening the screws securing the shifter and shifter adjustment plate (XBPSD30P05JSO) with screw-lock adhesive.



REEL IDLER ENGAGEMENT FORCE CHECK

- 1. Remove the cassette housing.
- Move the reel idler to the center as shown in Figure 12.
- 3. With the tension gauge, push the reel idler in the direction of arrow A in Figure 12 until it separates from the reel motor pulley.
- 4. Gradually return the reel idler in the direction of arrow B in Figure 12, and check that the reading on the tension gauge when the reel idler contacts the reel motor is within the specified values (120 170g).





Figure 12

TENSION POLE POSITION CHECK AND ADJUSTMENT

Position Check

- 1. Load a video cassette tape and press the PLAY button to enter the PLAY mode.
- 2. The pole bases (A, B) pull out the tape from inside the cassette, the tension pole moves to the left and loading begins. Check the position of the tension pole in this state.
 - 3. Check visually that, near the end of the tape (E-180), the center of the tension pole is 1.25 1.75 mm to the left of the center of the SI roller.
 - 4. Check to see that the video tape is not curling around or riding up onto the SI roller flange.
 - 5. Check that the tension band is disenagaged from the reel disk in video search.



- Position Adjustment
 If the tension pole is less than 1.25 mm to the left of the center of the SI roller, move the tension band adjustment angle (1) in the direction of arrow B in figure 14 and tighten the screw (2).
 - 2. If the tension pole is more than 1.75 mm to the left of the center of the SI roller, move the tension band adjustment angle (1) in the direction of arrow A in Figure 14 and tighten the screw (2).


Notes:

- After adjustment, be sure to secure the screws with screw-lock adhesive.
- 2. Do not overtighten the screws as this may damage the threads of the chassis.

TENSION POLE VERTICALITY CHECK AND ADJUSTMENT

Verticality Check

- Remove the cassette housing, and hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
- 2. Set the stationary guide height adjustment jig as shown in Figure 15.
- Check the verticality of the tension pole in this state.



RECORD/PLAY BACK TENSION CHECK AND ADJUSTMENT

Checking

Using a Back Tension Measurement Cassette

- Remove the cassette housing, and hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
- 2. Load the back tension measurement cassette tape.
- 3. Press the PLAY button to enter the PLAY mode. Check that the back tension at this time, as shown by the indicator needle of the back tension measurement cassette tape, is within the specified values (50 57 g.cm).
- Check that the video tape is wound around the stationary guide.
- Check that, from the beginning to the end of the tape, there is no tape slack produced nor damage caused to the edges.

Adjustment

- If the tape tension is less than the specified value (23 - 28g), move the tension arm spring angle bracket (1) in the direction of arrow A in Figure 16 and tighten screw (2).
- 2. If the tape tension is greater than the specified value (23 28g), move the tension arm spring angle bracket (1) in the direction of arrow B in Figure 16 and tighten screw (2).

Notes:

- After adjustment, be sure to secure the screws with screw-locking adhesive.
- Do not overtighten the screws as this may damage the threads of the chassis.



Direction A if less than specified value
Direction B if greater than specified value

Figure 16

REEL BRAKE TORQUE CHECK

1) Supply Side Medium Braking Notes:

- 1. Check medium braking before checking strong braking.
- 2. Measure within 10 seconds after plugging in the power cord and return shorted parts.
- Check the supply side medium braking torque in the clockwise and counterclockwise directions of rotation.
- 4. The specified value for the supply side medium braking torque is greater than 100g.cm and less than 1/2 the strong braking torque on the takeup side.

Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- Unplug the power cord, and short pin (13) of the system control board IC807 to GND.
- 3. Separate the reel idler from the supply reel and set the torque gauge.
- 4. Plug in the power cord.
- Rotate the torque gauge slowly (about 1 turn every 2 to 3 seconds), and check that the supply side medium braking torque is greater than 100 g.cm.




Figure 17

1) Take-up Side Medium Braking Notes:

- Check medium braking before checking strong braking.
- Measure within 10 seconds after plugging in the power cord and return shorted parts.
- Check the take-up side medium braking torque in the clockwise and counterclockwise directions of rotation.
- 4. The specified value for the take-up side medium braking torque is greater than 100 g.cm and less than 1/2 the strong braking torque on the supply side.

Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Unplug the power cord, and short pin (10) of the system control board IC807 to GND.
- 3. Separate the reel idler from the take-up reel and set the torque gauge.
- 4. Plug in the power cord.
- 5. Rotate the torque gauge slowly (about 1 turn every 2 to 3 seconds), and check that the take-up side medium braking torque is greater than 100 g.cm.




Figure 18

3) Supply Side Strong Braking Notes:

- 1. Measure within 10 seconds after plugging in the power cord and return shorted parts.
- Check strong braking after checking medium braking.

Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- Unplug the power cord, and short pin (14) of the system control board IC807 to GND.
- 3. Separate the reel idler from the supply reel and set the torque gauge.
- 4. Plug in the power cord.
- 5. Rotate the torque gauge slowly in the clockwise direction (about 1 turn every 2 to 3 seconds). Check that the supply side strong braking torque is greater than 300 g.cm and greater than twice the medium braking torque on the take-up side.




Figure 19

4) Take-up Side Strong Braking Notes:

- Measure within 10 seconds after plugging in the power cord and return shorted parts.
- 2. Check strong braking after checking medium braking.

Checking

- 1. Remove cassette housing.
- 2. Unplug the power cord, and short pin (11) of the system control board IC807 to GND.
- 3. Separate the reel idler from the take-up reel and set the torque gauge.
- 4. Plug in the power cord.
- 5. Rotate the torque gauge slowly in the counter-clockwise direction (about 1 turn every 2 to 3 seconds). Check that the take-up side strong braking torque is greater than 300 g.cm. and greater than twice the medium braking torque on the supply side.




Figure 20

S.I. ROLLER STATIONARY GUIDE HEIGHT CHECK AND ADJUSTMENT

Checking

Check that the edge of the video tape is not folded or creased, as shown in Figure 21, during the travel of the tape.

SI Roller Take-up Side Stationary Guide Guide Roller

Video Tape

Tape without folds or creases

Tape without folds or creases

Figure 21

Adjustment

The following adjustments should only be made where misalignment has been positively identified.




Figure 22.

- 1. Set the guide height adjustment jig on the main chassis A, as shown in Figure 22.
- 2. Slowly turn the nuts of the stationary guide and the upper portion of the SI roller with a flat-bladed screwdriver, and adjust the height to l=26.35+0.1 mm.

Notes:

- 1. After adjustment, check the results by running a video tape.
- 2. After adjustment is completed, always adjust the tape travel, and adjust the T and S guide rollers before carrying out the checks in Figure 21.
 - Once the adjustment has been completed, do not move the nuts.


REPLACEMENT OF THE AC HEAD

Note:

After replacement, be sure to adjust tape travel. During replacement, never touch the head surface by hand (where indicated with in Figure 23).

Replacement

- 1) Unsolder the leads of the A/C head board and remove them.
- 2) Loosen set screw (2) with a hex wrench.
- 3) Remove screw (3) (3P + 8S) with a screwdriver.
- 4) Remove A/C head screw 4 with a screwdriver. Note: The A/C head screw is screwed with a spring installed together.
- 5) Remove the A/C head board fitted to the A/C head assembly.
- 6) Replace A/C head assembly (5) altogether.



Tightening Torque Spec. 4±1kg·cm

into the hatched area.
Install so that the hatched area becomes level.




Figure 24

A/C HEAD HEIGHT AND TILT—CHECK AND ADJUSTMENT

Checking

- Select the PLAY mode with a 180 minute tape loaded.
- 2. Check that the tape is not curling on the flanges of the take-up stationary guide.
- 3. Check that the A/C head has the height and tilt shown in Figure 25 with respect to the tape.




Figure 25

Adjustment

- * If there is any abnormality in the travel mode, carry out the following adjustments with reference to Figure 23 and Figure 25.
 - 1. Check the running of the tape in the PLAY mode using a 180 minute tape.
 - Check that the tape moves cleanly and smoothly, and remains completely flat as it travels from the guide roller to the take-up impedance roller, from the take-up impedance roller to the take-up stationary guide, and from the take-up stationary guide to the capstan shaft.
 - 3. If the tape is slightly misaligned between the A/C head and the take-up stationary guide it will be absolutely impossible to achieve a satisfactory picture, so check that the tape does not ride up on the flanges of the take-up stationary guide and that there are no small creases.
 - 4. If adjustment is needed, adjust by means of screw(2). Turn screw(2) little by little.

Note: Do not move the take-up stationary guide.

The height of the A/C head should be positioned with respect to the tape as shown in Figure 25.

- * Once the tape is travelling smoothly around the A/C head and the height has been roughly adjusted, adjust the height and azimuth of the head with an alignment tape.
 - 1. Reproduce a 1 kHz Audio signal (the video is a color bar)on the alignment tape, and measure TP601 (GND is TP602) on the audio board, on the oscilloscope.
 - 2. Turn the setscrews (2), and (3) slowly to achieve maximum output level. At the same time, adjust for minimum level variation.
 - 3. Reproduce a 6 kHz Audio signal (the video is a stepped wave) on the alignment tape, and measure TP601 (GND is TP602) on the audio board, on the oscilloscope.
 - 4. Adjust the azimuth adjustment screw (3) (3P + 8S) to achieve maximum audio output level.
 - 5. Recheck the tape travel adjustment.

TAPE TRAVEL ADJUSTMENT

- 1. Adjust and check the height of the reels with the master plane and the reel height adjustment jig.
- 2. Check and adjust the Stroller and the stationary guide using the stationary guide adjustment jig as shown in Figures 21 and 22.
- Check the position and verticality of the tension poles using the tension pole adjustment jig as shown in Figures 13 — 15.
- 4. Play a rough adjustment tape and carryout a rough adjustment of the height of the guide rollers using a regular screwdriver. (a guide roller height adjustment – screwdriver). Line up the lower edge of the tape with the lead of the drum (See Figure 27). Also check that the tape does not curl on the flanges of the T.S. guide rollers.
- Play a standard tape and fine adjust the height of the guide rollers so that the envelope is flat, and not too adversely affected even when the tracking knobs are rotated (See Figure 27).

Also, adjust the SW point to $6.5 \text{ H} \pm 0.5 \text{ H}$.

- 6. Adjust the height, tilt, and azimuth of the A/C Head as shown in Figure 25.
- 7. Set the tracking knobs to the preset position. Adjust the position of the A/C Head so that the envelope is a maximum, with the adjusting nut (6) (See Figure 23).
- 8. Confirm the flatness of the envelope and the sound with an auto video recording.
- After adjustment, apply screw-lock adhesive to all adjusting screws and nuts.

REPLACING THE UPPER DRUM

Note:

As the gap fit between the disk's outer diameter and upper drum's inner diameter is of the order of microns, scratches and entry of dust can make fitting difficult or affect the precision of the fit. Due care should therefore be taken in replacement.

Replacement


- Remove the 2 fixing screws (8) (brass screws (3P + 4S)) with a Philips screwdriver.
- 2. Remove the sealed cap on the Video Head lead wire (9).
- 3. Unsolder lead wires (1) (6), and remove them.
- 4. Remove the 2 fixing screws (7) (brass screws (W3P + 9S) with flat washers) with a Philips screwdriver.
- 5. Remove the upper drum in the upward direction without slanting, and replace taking care not to scratch the outer diameter of the disk.

Notes:

- 1. Do not touch the surface of the drum directly.
- Do not handle the screws roughly with the screwdriver.

Assembly

1. Fit the replacement drum as shown in Figure 26, taking care to position all the leads correctly.






Figure 26

Notes:

- Before setting, check there are no scratches or dust on the edges or outer diameter of the disk.
- Before setting, check there are no scratches or dust on the inner diameter or edges of the upper drum.
- c. When setting, slowly and carefully insert the upper drum such that it does not slant towards the disk.
- d. When setting, take care that dust or dirt does not enter between the disk and upper drum.
- e. Handle the screws gently with the screwdriver, and tighten them up carefully.
- 2. Secure the upper drum by means of the 2 fixing screws (7).
- 3. Solder each of the leads (1) (6) in its correct place.

Note:

Make the soldering operation brief, taking care not to touch the adjacent printed circuit.

- 4. Secure the Video Head Lead Sealed Cap (9) with fixing screw (8). Tighten up the screw carefully.
- 5. When replacement is complete, be sure to adjust and check the tape travel, then check the following electrical adjustments:
 - (1) Playback switching point adjustment
 - (2) Recording switching point adjustment
 - (3) Tracking preset check
 - (4) Tracking volume check
 - (5) Head resonance and head Q check
 - (6) FM channel balance check

GUIDE ROLLER ADJUSTMENT

- Video Tape Setting Procedure
 - 1. Remove the upper cabinet.
 - 2. Place an adjustment tape in the cassette housing.
 - Connect the power cord, monitor output cord and video input cord in their proper positions.
 - 4. Connect CH-1 of an oscilloscope to the RF envelope output, and CH-2 to switching pulse T, P.
 - 5. Press the PLAY button to enter the PLAY mode.

Adjustment

- The guide roller setscrews should be tightened as much as possible without using unreasonable force, using the guide roller adjustment flat-bladed screwdriver.
- 2. Trigger with a switching pulse and observe the envelope (Figure 27).
- Adjust the height of the guide rollers while watching the envelope so that the tape runs along the drum lead. Whether the video tape is above or below the helical lead will be shown in the waveform represented by the envelopes in Figures 28, 29.




Figure 27

a. Envelope waveforms where video tape is floating above the helical lead position

Floating	A little way	To some extent	Considerably above
Supply side (drum entry)			
Take-up side (drum exit)			

Figure 28

 Envelope waveforms where video tape is suppressed too heavily to the helical lead posiiton.




Figure 29

- 4. Fine adjust the height of the guide rollers while watching the envelope so as to make the envelope flat.
 - Adjust so that even altering the tracking control has not much adverse effect on the flatness.
- 5. Adjust so that when the tracking control is shifted (when the tracking control is moved and A of the RF waveform begins to decline), the ratio between A and B in Figure 30 is better than A:B = 10:7.
- Adjust the playback switching point, as described in "Electrical Adjustment — Playback Switching Point Adjustment".
- 7. Using an auto video recording/playback tape, record and play a color bar to check that the envelope is flat.
- After adjustment, finally tighten the guide roller setscrews.
- 9. After this, check the RF envelope again.




Figure 30

REEL UNIT REPLACEMENT

1) Reel Motor Replacement

Removal

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Unsolder the leads on the reel motor terminals of relay base plate B.
- 3. While supporting the reel motor from the rear of the chassis, remove the 2 screws (XBPSD30P06J00) (2) that retain the reel motor, and remove the motor. At this time, the reel idler (4) should be moved to the right or left to prevent it from falling out.

Notes:

- Take care not to mistake the polarity when soldering the reel motor.
- Use only specified screws for mounting the reel motor. If other screws are used, the motor may be damaged.
- When fitting the reel motor, take care that the lead wires do not bite into the reel chassis or relay base plate B.

Fitting

- Check that the reel idler (4) has not moved off the reel chassis (1), and that the reel idler spring (5) is properly attached to the reel idler.
- Taking care not to damage the reel motor pulley (3), install a replacement reel motor with 2 screws (XBPSD30P06J00) such that the reel motor leads run in the directions shown in Figure 31 (use of longer screws will damage the motor).
- Solder the leads to the terminals of relay base plate B.
- Clean the reel motor pulley, reel idler, supply reel and take-up reel with the designated cleaning fluid.
- Check the fast forward and rewind take-up torque, and check and adjust the playback take-up torque as described on P.9.

2) Reel Idler Replacement Note:

The reel idler can be replaced without unsoldering the reel motor leads (step 2 of "Removal" in 1) above may be omitted. Care must however be taken not to break the reel motor leads, nor to damage the reel motor, reel motor pulley and other parts by hitting them against each other.

Removal

- Remove the reel motor as described in (steps 1

 4 of "Removal" in 1) above.
- 2. Move the reel idler to the center of the reel chassis as shown in Figure 31, and then pull slightly to the reel motor side to remove the reel idler.

Notes:

- 1. Take care not to deform the reel idler spring.
- If the reel motor leads are not disconnected for the replacement operation, (step 3 of "Fitting" in 1) above may be omitted.
- Even when only the reel idler is replaced, always check the take-up torques as described in (step 6 or "Fitting" in 1) above.

Fitting

- Hook the reel idler spring correctly on the idler, and assemble by fitting the reel idler onto the reel chassis.
- 2. Move the reel idler to the left or right.
- 3. Fit the reel motor as described in steps 1-5 of "Fitting" in 1) above.




Figure 31

3) Brake Unit Replacement Notes:

- After replacing a brake unit, always check the reel height, the V/S back tension and the fast forward back tension.
- The brake unit can be replaced without unsoldering the lead wires on relay base plate B (step 3 of "Removal" may be omitted). Take due care, however, not to break the lead wires or damage other parts.
- 3. When fitting or removing the reels, take care with regard to the notes on P.8.
- 4. Use no screws for fitting the brake unit other than those specified.
- Removal (remove the units on both the supply and take-up sides by the following procedure)
 - 1. Remove the reel as described on P.8.
 - Unsolder the brake unit terminals, both supply side and take-up side, on relay base plate B at the rear of the chassis.
 - Unsolder the mechanism position switch, loading motor, reel motor and CASSETTE DOWN switch lead wires on relay base plate B.
 - Remove the 2 fixing screws (XHPSD30P12WS0), and fixing screw (XHPSD30P14WS0) on relay base plate B, and remove relay base plate B.
 - Remove the 3 fixing screws (XBPSD26P04000)
 on the brake unit, and remove the brake unit.

Notes:

- Do not mistake the polarities of the mechanism position switch, loading motor and reel motor terminals.
- 2. Solder the brake unit terminals after fixing the relay base plate with screws.
- If the replacement operation is carried out without unsoldering the mechanism position switch, loading motor, reel motor and CASSETTE DOWN switch leads, step 3 of "Fitting" may be omitted.

Fitting

- Fit the replacement brake unit, facing the way shown in Figure 31, by means of the 3 fixing screws (XBPSD26P04000).
- Fit the relay base plate B with the 2 fixing screws (XHPSD30P12WS0), and fixing screw (XHPSD30P14WS0).
- Solder the mechanism position switch, loading motor, reel motor and CASSETTE DOWN switch leads.
- 4. Solder the brake unit terminals.
- 5. Fit the reel as described on P.9.
- Carry out the checks described on P.9, and check the back tension as described on P.10 (when replacing the supply side brake unit only).

CAPSTAN MOTOR REPLACEMENT

Removal


- 1. Remove the capstan belt.
- 2. Unsolder the 2 motor leads from the mechanism relay base plate A.
- Remove the 2 cup-tight screws (XHPSD30P-08WS0), and remove the capstan motor from chassis A.
- Remove the 2 screws (XBPSD30P05J00), then remove the capstan motor from the capstan motor fixing board.

Fitting

- 1. Fit the capstan motor to the capstan motor fixing board by means of the 2 fixing screws (XBPSD30P05J00).
- 2. Check that the motor angle insulating plate is attached, and fasten to chassis A with the 2 cuptight screws (XHPSD30P08WS0). Wrap solder the lead wires to the motor terminals, and insert into the wire holders.
- 3. Solder the motor leads to the mechanism relay base plate.
- 4. After cleaning the capstan belt, capstan pulley and capstan flywheel, fit the capstan belt.

Notes:

- After fitting, be sure to operate the capstan motor to check there are no irregularities in the belt travel or between the motor and pulley.
- Check and adjust the servo circuit at the same time.
- Use only the specified screws for mounting. If other screws are used, the motor may be damaged.



LOADING MOTOR REPLACEMENT

Replacement

- 1. Unsolder the leads.
- Remove the 2 loading motor angle bracket screws (XHPSD30P06WS0), and remove the loading motor angle bracket.
- Remove the E-ring (XRESJ25-04000) and, after removing the worm wheel, remove the 2 screws (XBPSD30P05J00) (2) and remove the loading motor.
- 4. Replace the loading motor for each pulley.

Notes:

- 1. Check that the spacing between the motor and the loading motor pulley is 4.0 $^{+0}_{-0.2}$ mm.
- After fitting, operate the loading motor to check there are no abnormalities in running.




Figure 33

D.D. MOTOR REPLACEMENT

Removel

- Removel the 2 D.D. rotor assembly fixing screws (SW3P + 5S) with a Philips screwdriver.
- 2. Remove the D.D. rotor assembly straight out along the axis.
- Remove the 3 D.D. stator assembly fixing screws (brass screws 2.6P + 12S) with a Philips screwdriver.
- 4. Remove the D.D. stator assembly straight out along the axis.

Fitting


- Place the D.D. stator assembly on the bearing holder.
- **Note:** Take care not to deform the D.D. shield plate and D.D. shield insulating plate.
- Fix the D.D. stator with the 3 brass screws (2.6P + 12S), using a Philips screwdriver.

- **Note:** Take care not to scratch the core, windings or Hall element.
- 3. Insert the D.D. rotor assembly on the drive shaft. **Note:** Slide in directly along the axis.
- 4. Fix the D.D. rotor assembly with screws (SW3P + 5S).
- 5. If the gap between the surface edge of the rotor and the stator is less than 1.6 mm, remove the rotor and refit after inserting a spacer.
- 6. Coat the screws (SW3P + 5S) with screw-lock adhesive, without touching the shaft.

Note: Take care not to damage the upper drum or video head.

Notes:

- 1. Do not damage the upper drum or video head.
- Do not insert or manipulate tools in the unit needlessly.
- Do not subject the Hall element to shock from tools or the D.D. motor rotor assembly, etc.



ELECTRICAL CIRCUIT ADJUSTMENTS

Measuring Tools

- Color Monitor TV
- Color Bar Generator
- D.C. Fixed Voltage Source
- Alignment Tape
- Oscilloscope
- Frequency Counter
- Audio Generator
- Video Recording Tape (VHS Spec.)

SERVO CIRCUIT ADJUSTMENTS

Test Point Layout




Figure 35

1) Buffer Oscillator Adjustment

- 1. Connect a frequency counter to TP9 and adjust R738 so that counter reads 48 \pm 0.5 Hz. (Apply no video signal at this time.)
- After adjustment, switch to the PB mode and check that the frequency becomes 50 Hz.

2) Drum Lock Adjustment

- 1. Play a standard tape.
- 2. Observe TP5 on a oscilloscope, and adjust R724 to give 3.8V as shown in Figure 36.




Figure 36

3) Capstan Lock Adjustment

- 1. Play a standard tape.
- 2. Observe TP3 on a oscilloscope, and adjust R777 to give 3.8V as shown in Figure 37.




Figure 37

4) Tracking Preset Adjustment

- 1. Select play mode.
- 2. Set the tracking control at the clickstop.
- 3. Monitoring TP4 with an oscilloscope (internal trigger), adjust R788 to meet the requirement given in Figure 38.




Figure 38

5) Playback Switching Point Adjustment

- 1. Play a standard tape.
- Set the tracking volume to the center click position.
- 3. Take an external trigger from TP7, and observe TP402 on a oscilloscope.
- 4. Set the synchronized slope on the oscilloscope to (+), and adjust R743 such that the trace is as shown in Figure 40. Next, set the synchronized slope to (-), and adjust R745 such that it is as shown in Figure 40.




Figure 39




Figure 40

6) Recording Switching Point Adjustment

- 1. Input a signal and set to REC mode.
- Adjust R740 by the same method as for adjusting the playback switching point.

7) Video Search Adjustment

- Play a wide hub-reel tape with a color bar recording.
- 2. Set the volume of R7715 to near the center.
- Set to the VIDEO SEARCH FF mode, and adjust R726 such that the color shift in the image on the monitor disappears.
- 4. Set to the VIDEO SEARCH REV mode, and adjust R728 as in (3).
- Select VS-FWD mode.
 Adjust R7715 so that 4 noise bars appear on the monitor TV. Noise bars should be nearly stationary.

8) FV Adjustment

- 1. Select still play mode.
- 2. Monitor TP8 with an oscilloscope (external trigger at TP7).
- 3. Selecting (-) sync slope with the oscilloscope, adjust R751 to meet the requirement given in Figure 41.




Figure 41

9) Still FV Adjustment

- 1. Select still play mode.
- Monitor TP8 with an oscilloscope (external trigger at TP7).
- 3. Selecting (+) sync slope with the oscilloscope, adjust R701 to meet the requirement given in Figure 42.




Figure 42

10) VS-FV Adjustment

- 1. Select VS-FWD mode.
- 2. Monitor TP8 with an oscilloscope (external trigger at TP7).
- Selecting (+) sync slope with the oscilloscope, adjust R753 to meet the requirement given in Figure 43.




Figure 43

11) START PHASE Adjustment

- 1. Select still play mode.
- 2. Monitor TP1 with an oscilloscope (external trigger at TP7).
- Selecting () sync slope with the oscilloscope, adjust R7744 to meet the requirement given in Figure 44.




Figure 44

12) Still Preset Adjustment

- 1. Playback a self-recorded tape. Set the still tracking control at the clickstop.
- Select still play mode.
 Adjust R788 so that the noise bar is in blanking
 time.

Y/C PLAYBACK CIRCUIT ADJUSTMENT

Test Point Layout




Figure 45


Playback preamplifier adjustment Caution:

Do not perform this adjustment unless it is required as after replacement of the upper drum or IC301.

- 1. Load the sweep tape.
- 2. Select play mode.
- 3. Observe waveform at TP308 with an oscilloscope (with external trigger at TP309).
- 4. Adjust each channel by the following procedure.
 - Adjust R333 (R339) to bring the peak to the highest level.
 - 2) Adjust C322 (C328) to bring the peak to 4.8 MHz.
 - 3) Adjust R333 (R339) to make the ratio of 3 MHz to 4.43 MHz to 1:1.
 - 4) Load the alignment tape and check that picture is reproduced properly.

Note:

If the sweep tape is not available, playback alignment tape and make adjustment with C322, C328, R333, and R339 to remove flickering and dark spots. Then, by recording signal and reproducing it, check that operation is proper.



Play the alignment tape. Select the still mode and adjust C330 and R349 to remove flicker and dark spots.

APC adjustment

- Select play mode and playback the alignment tape (step wave).
- 2) Connect 22 Kohms across TP502 and TP504.
- 3) Connect a frequency counter to TP501.
- 4) Adjust C511 (APC ADJ) so that the frequency counter reads 4.433619 MHz (\pm 10 Hz).

Playback video signal level adjustment Note: Leave VIDEO OUT open.

 Select play mode and playback the alignment tape (step wave). Observe waveform at TP401 with an oscilloscope (with external trigger at TP404) and adjust R448 (PBY LEV) so that the requirement given in the figure be met.




Figure 47

- Playback chroma level adjustment
 Precaution: Leave VIDEO OUT open.
 - Select play mode and playback the alignment tape (step wave).
 - 2. Observe the output of TP401 (internal trigger) and adjust R512 so that the burst level will be 0.275 \pm 0.025 Vp-p.




Figure 48

RC RECORDING CIRCUIT ADJUSTMENT

1. FM 3.8 MHz and 4.8 MHz adjustment Caution:

Do not perform this adjustment except after replacement of IC401 or when Carrier Set (3.8 MHz) or Deviation (4.8 MHz) is not adjusted properly.

- 1) Select record mode and input color bar signal.
- 2) Release clipping with R210 (DARK CLIP) and R216 (WHITE CLIP).
- 3) Connect an oscillocope to IC401 pin 20 and read the sync tip level (DC). Open the input.
- 4) Connect a regulated power and oscilloscope to IC401 pin 20 and observe DC voltage.
- Adjust the regulated voltage to be equal to the sync tip level read before.
- Connect a frequency counter to TP203 and adjust R206 (for FM FREQ. ADJ) to read 3.8 MHz.
- Raising the voltage of the regulated power supply, write down the DC voltage when the frequency counter reads 4.8 MHz.
- 8) Applying stepped wave (color bars) to the input, adjust R225 (deviation ADJ) so that the white peak voltage becomes equal to the DC voltage obtained in 7).




Figure 49

2. EE level adjustment

Note: Leave VIDEO OUT open.

- 1) Select record mode.
- 2) Input color bar signal (stepped wave). Observing waveform at TP401, adjust the Sync. tip and Peakto-Peak value of the white level to 1 Vp-p with R218 (EE LEV ADJ).

3. White dark clip adjustment

- 1) Select record mode.
- 2) Input color bar signal (stepped wave).
- 3) Observing waveform at TP202 with an oscilloscope, adjust R216 (WHITE CLIP) for white clip level and R210 (DARK CLIP) for dark clip level so that the requirements given in the figure be met.




Figure 50

4. AFC adjustment

- 1) Select record mode and input color bars.
- 2) Connect a digital voltmeter to TP503 and adjust R518 to get 2.50V.

5. Adjustment of FM recording current

- 1) Select record mode.
- 2) Input color bar signal (stepped wave).
- Observing waveform with oscilloscope (with external trigger at TP404), make the following adjustment.

- a) With the oscilloscope, connect GND to TP304 and SIG to TP303 for channel 2.
- b) Set R211 (REC Y LEV) at minimum.
- c) Adjust R508 (REC C LEV) so that red level become 25 mVp-p as shown in the figure.
- 4) Adjust sync tip to 140 mVp-p as shown in Figure 51 with R211 (REC Y LEV).




Figure 51

AUDIO CIRCUIT ADJUSTMENTS

Locations of test points




Figure 52

- 1) Playback level adjustment
 - 1. Play back the alignment tape (1-kHz calibration signal).
 - 2. Connect VTVM to TP601.
 - 3. Adjust R648 (PB LEVEL) so that the output level becomes -9 dB.
- 2) Bias current adjustment
 - 1. Connect a VTVM across R8007.
 - 2. Select record mode.
 - 3. Adjust R656 (REC BIAS) rent becomes 400 \pm 5 μA . (The Voltage across R8008 is 4.0 mV.)
- 3) Checking procedure of erase voltage and frequency
 - 1. Select record mode.
 - 2. Connect an oscilloscope to FE head.
 - 3. Check that the erase voltage is higher than 45 Vp-
 - 4. Check that the frequency is 67 ± 5 kHz.





Figure 53

- 4) Checking procedure of recording level
 - 1. Applying 1 kHz/0.22V (-20 dBs) to the audio input terminal, record the signal then play it back.
 - 2. Check that level is -5 dBs at TP601 during playback.
 - 3. Perform procedures (1) and (2) if the requirement is not met.

AUSBAU DER WICHTIGSTEN TEILE



AUSBAU DER WICHTIGSTEN TEILE

• Entfernung des Gehäuses

Die vier Schrauben (1) entfernen, welche den oberen Teil des Gehäuses befestigen. Die neun Schrauben (2) entfernen, welche die untere Platte befestigen.

Die drei Schrauben (3) entfernen, welche die vordere Platte befestigen.

Einbau der unteren Platte

Beim Einbau der unteren Platte zuerst die Schrauben (A) und (B) anbringen, dann die anderen Schrauben.

Die beiden Schrauben (4), welche die Y/C Print-

• Entfernung der Printplatten für den Audio- und Kopfverstärker

Nach Öffnen der Y/C Printplatte die Schraube (7), welche die Printplatte für den Audio- und Kopfverstärker befestigt, entfernen und die Printplatte herausziehen.

• Entfernung der Printplatten für IF, Servo und Mechanismuskontrolle

Die drei Schrauben (6), welche die IF-Printplatte befestigen, entfernen und die Printplatte herausziehen.

Nachdem die IF-Printplatte herausgezogen wurde, die beiden Nieten (8), welche die Servo-Printplatte befestigen, entfernen und die Printplatte öffnen.


Die drei Schrauben (5), welche die Printplatte für die Mechansimuskontrolle befestigen, entfernen und die printplatte herausziehen.

MECHANISCHER ANTRIEB, BEZEICHNUNG DER TEILE

1 A Chassis 2 B Chassis 3 Kopfrad						
3 Kopfrad	B Chassis					
	Kopfrad					
4 V-Basis						
5 V-Blocks (Aufwickeln, Abwickeln)						
6 Löschkopf						
7 Tonkontrollkopf						
8 Impedanzrolle (Abwickeln)	1					
9 Führungsrollen (Aufwickeln, Abwickeln)						
10 Schrägstift (Abwickeln)						
11 Schrägstift (Aufwickeln)						
12 Stiftbasis A	-1					
13 Stiftbasis B						
14 Spannarm						
15 Spannband und zugehörige Teile						
16 Spannarmfeder						
17 Eckwinkel für Spannarmfeder						
18 Schieber						
19 Einstellplatte für Schieber	Einstellplatte für Schieber					
20 Ladeblock						
21 Abwickelspule	v					
22 Aufwickelspule						
23 Mitläuferspule						
24 Mitläuferspulenfeder						
25 Schalter für heruntergelassene Cassette						
26 Übertragungsscheibe für Zählwerk						
27 Zählwerkriemen	-					
28 Schieberarm	7					
29 Hilfsbremse	6					
30 Hilfsbremsenfeder						
31 Andruckantriebshebel	E 9					
32 Hin- und hergehender Andruckhebel U	10A 1					
33 Hin- und hergehender Andruckhebel L						
34 Feder für Einrasten des Andrucks	Òł-					
35 Andruckrollenhebel	9					

	Nr.	Bezeichnung
	36	Andruckrolle
	37	Bandantriebsrolle
	38	Bandantriebsrollenhalter
	39	Leuchtdiodenhalter
	40	Impedanzrolle (Aufwicklung)
	41	Unbewegliche Führung
	42	Bandantriebswellenmotor
	43	Eckwinkel für geöffneten Cassettenschachtdeckel
	44	Tau Sensor
	45	Mechanismusrelais Basisplatte A
	46	Mechanismusrelais Basisplatte B
	47	Riemenscheibe der Bandantriebswelle
	48	Schwungrad der Bandatriebswelle
	49	Riemen für Bandantriebswelle
	50	Spulenbremse
	51	Spulenmotor
	52	Lademotor
	53	Hauptexzenter
	54	Exzenter zum freigeben des Spannarms
	55	Ladezwischengetriebe
	56	Segmentgetriebe
	57	Ladegetriebe A
	58	Ladegetriebe B
	59	Ladegetriebeplatte
	60	Schwungradeckwinkel
	61	Kopfradmotor (Direktantrieb)
	62	Schalter für Position des Mechanismus
	63	Winkelstückzum freigeben der Cassettenverriegelung
The second second	64	A/C-Kopfarm und zugehörige Teile
-	65	Lademotorriemenscheibe
The state of the s	66	Ladeschnecke
-	67	Laderad
and the same of the same of	68	Erdungsanschluß
	69	Kopfradschutzabdeckung

MECHANISCHER ANTRIEB, ABBILDUNG DER LAGE DER TEILE



EINSTELLUNG, AUSTAUSCH, ZUSAMMENBAU UND REINIGUNG DER MECHANISCHEN EINHEITEN

Hier wollen wir eher einfache Wartungsarbeiten, die an Ort und Stelle durchgeführt werden können, beschreiben. Auf kompliziertere Wartungsarbeiten, die den Einsatz von besonderer Ausrüstung und Spezialwerkzeugen erfordern (wie z.B. Einbau oder Ausbau des Kopfrades), gehen wir hier nicht ein. Wir sind sicher, daß die unten angeführten einfach zu handhabenden Werkzeuge außerordentlich praktisch für periodische Wartung wären, um das Gerät in seinem ursprünglichen, leistungsfähigen Zustand zu erhalten.

FÜR DIE EINSTELLUNG MECHANISCHER TEILE NOTWENDIGES WERKZEUG

Die folgenden Werkzeuge sind notwendig, um eine richtige Wartung sowie zufriedenstellende Reparaturen durchführen zu können.

	Werkzeug	Teil Nr.	Abbildung	Anmerkungen
1	Einstellschablone für die Haupt- fläche und die Spulenscheibe.	JiGMA0001		Diese Schablone wird dazu verwendet, die relativen mechanischen Höhen der Spulenscheibe und Stütze zu überprüfen und einzustellen.
2	Schablone für Höheneinstellung des Fuhrungsstifts.	JiGGH0110		Diese Schablone wird für die Einstellung der Höhe des laufenden Bandes gegenüber den Videoköpfen verwendet.
3	Drehmomentmesser	JiGTG1200		
3	Drehmomentmesser	JiGTG0090		Diese Schablonen werden dafür verwendet,
4	Kopf des Drehmomentmessers	JiGTH0006		das Drehmoment der Aufwickelspule und Abwickelspule zu überprüfen und einzustellen.
5	Zugmeßgerät (300g)	JiGSG0300		Für die Einstellung der Zugspannung werden verscheidene Zugmeßgeräte verwendet. Notwendig sind dabei welche mit 300g und
	Zugmeßgerät (5,0 kg)	JiGSG5000		5,0 kg.
	Seckskantschlüssel (0,9 mm)	JiGHW0009		
6	Seckskantschlüssel (1,2 mm)	JiGHW0012		Diese Seckskantschlüssel werden dazu ver- wendet, besondere Sechskantschrauben zu lockern oder festzuschrauben.
	Seckskantschlüssel (1,5 mm)	JiGHW0015	*	lockern oder restzuschlädben.
7	Einstellband	VROCPSV		Dieses Band dient besonders der elekt- rischen Feineinstellung.
8	Schablone für Kopfradaustausch	JiGDT-0001		Dieses Band wird besonders für elektrische Feineinstellungen verwendet.
9	Diese Schablone wird bei Austausch des Direktantriebmotors verwendet.	JiGGAST200		Diese Vorrichtung wird zum Auswechseln des D.DMotors verwendet.

Wenn Sie das angeführte Werkzeuge nicht verwenden, werden Wartungsarbeiten zeitraubend. Außerdem würden Sie viel herumprobieren müssen, wobei Sie dann wahrscheinlich letztlich keine zufrieden-

stellenden Ergebnisse erzielen würden. Dieses Werkzeug werden Sie oft verwenden. Beachten Sie dabei bitte die Anweisungen in dieser Anleitungen bei allen Reparatur, Einstellungs und Überprüfungsvorgängen.

Vorbeugende Überprüfungsmaßnehmen und Wartungsintervalle

Die folgenden Intervalle für Überprüfungen und Wartungsarbeiten sollten eingehalten werden, um sicherzustellen, daß die hohe Qualität der mechanischen Komponenten erhalten bleibt.


Zeit Bezeichnung des Teils	500 Stunden	1.000 Stunden	1.500 Stunden	2.000 Stunden	3.000 Stunden	Anmerkungen
Führungsrolle und zugehörige Teile	0	0	0	0	_	Bei Auftreten von Unregelmäßigkeiten wie (übermäßige) Drehbewegung oder Flattern austauschen.
S.I. Rolle			_	0		
S.I. Rolle (innen)						Mit industriellem Methylalkohol reinigen.
S.I. Rollenflansch A	0			0		Diejenigen Teile, die mit dem Band in Berührung kommen, reinigen. Dabei nur die angegebene Reinigungsflüssig- keit verwenden.
S.I. Rolleflansch B	0	0	<u> </u>		-	
T.I. Rolle				0		
Unbewegliche Führung				0	_	
Führungsflansch B						
Schrägstift		0				
Videoköpfe		0 🗆		0 🗖	0 🗆	Diejenigen Teile, die mit dem Band in Berührung kommen, reinigen. Dabei nur die angegebene Reinigungsflüssig- keit verwenden.
F.E. Kopf	0		-		_	
A/C-Kopf					_	
Riemen der Bandantriebswelle			, region, B	0		Die Gummiteile sowie diejenigen Teile, die mit Gummi in Berührung kommen, reinigen. Dabei nur die angegebene Reinigungsflüssig- keit verwenden.
Zählwerkriemen	1 20			0		
Andruckrolle	0			_	0 🗆	
Mitläuferspule				0	0 🗆	
Spulenmotorriemenscheibe		_				Diejenigen Teile, die mit Gummi in Berührung kommen, reinigen.
Spulenmotor	a Klasso			0	whele is	an Cura austlauf den die vers promisit (<u>.</u> Petra in Lague es architect rep aus
Bandantriebswellenmotor		Fund -	50 8	0		
Lademotor	or 12 1			0		
Abwickel und Aufwickelspulen				□ Δ		Mit industriellem Methylalkohol reinigen.
Spannband und zugehörige Teile					0	e sina, ya na sa C. kota amanghanya al U. S.
Bresmseinheit			0	-		artovity for a contribution of a reason a contain and

o... Austauschen □... Reinigen Δ... Ölen

Aus und Einbau des Cassettengehäuses

Aushau

- 1. Das Gerät auf "CASSETTE EJECT" schalten, so, als würden Sie eine Cassette entnehmen.
- 2. Den Anschlußteil an der rechten Seite des Cassettengehäuses entfernen. (Dabei darauf achten, den Draht nicht zu beschädigen.)
- 3. Die beiden Feststellschrauben des Cassettengehäuses entfernen.
- Den Cassettengehäuse in die Richtung schieben, die durch den Pfeil A in Abbildung 4 angezeigt wird, und direkt nach oben ziehen.



(XHPS330P06WS0)

Abbildung 4

Anmerkungen:

- Während des Ein und Ausbaus darauf achten, nicht an die in der Nähe befindlichen Führungsstifte oder das Kopfrad zu schlagen.
- 2. Während des Ein und Ausbaus muß der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.

Einbau:

- 1. Den Anschlußteil an der richten Seite des Cassettenschachts anschließen.
- Die Arretierung des Cassettengehäuses in Mechanismuschassis B einführen und vorläufig feststellen, indem Sie in die durch Pfeil B angegebene Richtung schieben.
- Überprüfen Sie, ob sich der Cassettengehäuse in der vorgeschriebenen Position befindet, und stellen Sie ihn mit den beiden Schrauben (XHPS330P06WS0) fest.
- 4. Die Drähte zum Anschlußteil an der rechten Seite des Cassettengehäuses ordnen.

Laufenlassen eines Bandes ohne Cassettengehäuse

- Den Deckel eines Videocassettebandes manuell öffnen und den Deckel vor dem Spielen mit einem Klebeband feststellen.
- 2. Das Videocassettenband mit dem offenen Deckel in den Mechanismus einführen. Ein ausreichendes Gewicht (ungefähr 500g) auf das Cassettenband legen, um dieses zu stabilisieren und zu verhindern, daß es hinaufrutscht.

Anm.: Kein Gewicht von mehr als 500g verwenden.

Spulenaustausch und Überprüfung der Höhe

Ausbau

(Abwickelspule)

- 1. Das Spannband entfernen.
- 2. Die geschlitzte Unterlegscheibe (1) entfernen.
- 3. Die Unterlegscheibe zur Einstellung des Zwischenraums (2) entfernen.
- 4. Die Abwickelspule (3) nach oben heben, um sie zu entfernen, und austauschen.

(Aufwickelspule)

- 1. Den Zählwerkriemen (6) entfernen.
- 2. Die geschlitzte Unterlegscheibe (1) entfernen.
- 3. Die Unterlegscheiben zur Einstellung des Zwischenraums (2) entfernen.
- 4. Die Aufwickelspule (4) nach oben heben, um sie zu entfernen, und austauschen.

Anmerkungen:

- 1. Beim Einbau immer auch die Höhe der Spulen einstellen.
- 2. Darauf achten, daß das Spannband während des Aus oder Einbaues nicht verformt wird.
- 3. Darauf achten, daß der Stab der Hilfsbremse nicht verformt wird.
- 4. Die Position des Spannstabes überprüfen und einstellen.
- Die Spulen greifen in die Raste auf der Gleitplatte der Spuleneinheit ein. Beim Einbau die Spule langsam mit der Hand drehen.
- * Gleichzeitig auch die Unterlegscheiben für die Höheneinstellung (5) entfernen und reinigen.




Abbildung 5

Einbau

(Abwickelspule)

- 1. Die Spulenwelle reinigen und die Unterlegscheibe für die Höheneinstellung (5) anbringen.
- 2. Die neue Abwickelspule anbringen.
- 3. Die Spulenhöhe mit Hilfe der Hauptfläche und einer Höheneinstellschablone einstellen.
- Die neue Abwickelspule wieder entfernen, die Spulenwelle ölen, dann die neue Abwickelspule wieder anbringen.
- Die Unterlegscheibe zur Einstellung des Zwischenraums (2) anbringen. (Das Spulenspiel sollte 0,1 bis 0,5 mm betragen).
- 6. Die geschlitzte Unterlegscheibe (1) anbringen.
- 7. Das Spannband anbringen.

(Aufwickelspule)

- 1. Die Spulenwelle reinigen und die Unterlegscheibe für die Höheneinstellung (5) anbringen.
- 2. Die neue Aufwickelspule anbringen.
- 3. Die Spulenhöhe mit Hilfe der Hauptfläche und einer Höheneinstellungsschablone einstellen.
- 4. Die neue Aufwickelspule wieder entfernen, die Spulenwelle ölen, dann die neue Aufwickelspule wieder anbringen.
- Die Unterlegscheibe zur Einstellung des Zwischenraums (2) anbringen. (Das Spulenspiel sollte 0,1 bis 0,5 mm betragen).
- 6. Die geschlitzte Unterlegscheibe (1) anbringen.
- 7. Den Zählwerkriemen anbringen.


Anmerkungen:

- Achten Sie beim Aus und Einbau darauf, daß die Spulenwelle nicht durch die geschlizte Unterlegscheibe oder Werkzeug zerkratzt wird.
- Nach dem Einbau den V/S-Bandzug unter Berücksichtigung der Werte auf Seite 35 überprüfen.
- Die Spulen greifen in die Raste auf der Gleitplatte der Spuleneinheit ein. Beim Einbau die Spule langsam mit der Hand drehen.

Überprüfung und Einstellung der Höhe

- Den Cassettenschacht entfernen und die Hauptfläche des Mechanismus wie in der Abbildung 6 gezeigt einstellen. Dabei darauf achten, daß das Kopfrad nicht berührt wird.
- 2. Überprüfen Sie mit Hilfe der Schablone für die Höheneinstellung der Spulenscheibe ob die Höhe geringer ist als die von A und größer als die von B in Abbildung (b). Wenn sich die Höhe nicht im Rahmen der angegebenen Werte bewegt, diese mit Hilfe der Unterlegscheibe für die Höheneeinstellung einstellen. Dabei darauf achten, daß das vertikale Spiel zwishen 0,1 mm und 0,5 mm beträgt.

Anm: Beim Austausch der Spulen immer auch die Spulenhöhe einstellen.



Schablone für Einstellung der Spulenhöhe Hauptfläche 13 \pm 0.07mm Hauptfläche Chassis B Einstellunterlegscheibe $\begin{cases} 3.1W4.4 \\ 0.25 \\ 0.13 \end{cases}$ 0.5 \rightarrow HWHJZ31-05044 0.25 \rightarrow HWHJZ31-02044 0.13 \rightarrow HWHJZ31-01044 Abbildung 6


Überprüfung und Einstellung der Aufwicklung im schnellen Vorlauf

Anmerkungen:

- Wenn der Drehmomementmesser auf der Spule angebracht ist und der FF-Knopf gedrückt wird, um die Spule in Bewegung zu setzen, muß darauf geachtet werden, daß der Drehmomentmesser nicht davonfliegt.
- Überprüfung und Einstellung sollten ohne eingelegtes Videocassettenband durchgeführt werden.

Überprüfung

- Den Cassettenschacht ausbauen und den CAS-SETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- Den Drehmomentmesser auf der Aufwickelspule anbringen und den FF-Knopf drücken, um den schnellen Vorlauf einzuschalten.
- 3. Den Drehmomentmesser langsam mit der Hand in Richtung der Aufwicklung drehen (ungefähr eine Drehung alle 2 bis 3 Sekunden) und dabei darauf achten, daß bei einem Drehmoment von über 800g.cm kein Schlupf zwischen der Mitläuferspule, der Spulenmotorriemenscheibe und der Aufwickelspule auftritt.



Einstellung

Wenn das Drehmoment der Aufwicklung im schnellen Vorlauf sich außerhalb der angegebenen Werte bewegt, die Spulenmotorriemenscheibe, die Mitläuferspule sowie die Aufwickelspule mit Reinigungsflüssigkeit reinigen, dann erneut überprüfen.


Überprüfung und Einstellung des Aufwickeldrehmoments im Rücklauf

Anmerkungen:

- Wenn der Drehmomementmesser auf der Spule angebracht ist und der REV-Knopf gedrückt wird, um die Spule in Bewegung zu setzen, muß darauf geachtet werden, daß der Drehmomentmesser nicht davonfliegt.
- Überprüfung und Einstellung sollten ohne eingelegtes Videocassettenband durchgeführt werden.

Überprüfung

- Den Cassettenschacht ausbauen und den CAS-SETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- Den Drehmomentmesser auf der Abwickelspule anbringen und den FF Knopf drücken, um den schnellen Vorlauf einzuschalten.
- 3. Den Drehmomentmesser langsam mit der Hand in Richtung der Aufwicklung drehen (ungefähr eine Drehung alle 2 bis 3 Sekunden) und dabei darauf achten, daß bei einem Drehmoment von über 800g.cm kein Schlupf zwischen der Mitläuferspule, der Spulenmotorriemenscheibe und der Aufwickelspule auftritt.



Einstellung

Wenn das Drehmoment der Aufwicklung im Rücklauf sich außerhalb der angegebenen Werte bewegt, die Spulenmotorriemenscheibe, die Mitläuferspule sowie die Abwickelspule mit Reinigungsflüssigkeit reinigen, dann erneut überprüfen.

Überprüfung und Einstellung des Aufwickeldrehmoments beim Abspielen

Überprüfung

- Den Cassettenschacht ausbauen und den CAS-SETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- 2. Den Drehmomentmesser auf der Aufwickelspule anbringen und in der normalen Wiedergabebetriebsart den Drehmomentmesser im Uhrzeigersinn mit einer konstanten Geschwindigkeit (ungefähr eine Drehung alle 6 Sekunden) drehen. Sich vergewissern, daß das Drehmoment sich innerhalb des angegebenen Rahmens bewegt.

Vorgeschriebener Wert: 175 ± 15 g.cm

Anmerkung: (Abbildung 9)

Das Aufwickeldrehmoment wird wegen Schwankungen des Motordrehmoments variieren. Nehmen Sie daher den mittleren Wert als Einstellwert.



Abbildung 9

Überprüfung des Bandzuges im schnellen Vorlauf

Anmerkungen:

- Die Messungen nur vornehmen, wenn der Drehmomentmesser fest auf der Spule angebracht ist. Wenn der Drehmomentmesser nicht fest angebracht ist, ist es nicht möglich, einen genauen Wert zu erhalten.
- 2. Der Bandzug (Rückspannung) für schnellen Vorlauf und der für das Laden sind auf der Abwickelseite gleich. Wenn also der Ladebandzug (Rückspannung) bereits überprüft worden ist, ist die hier beschriebene Überprüfung nicht notwendig.

Überprüfung

- Den Cassettenschacht ausbauen und den CAS-SETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- 2. Den FF-Knopf drücken, um den schnellen Vorlauf einzuschalten.
- Den Drehmomentmesser auf der Abwickelspule anbringen und langsam nach rechts drehen (ungefähr eine Drehung alle 2 bis 3 Sekunden). Sich vergewissern, daß das Drehmoment sich innerhalb des vorgeschriebenen Rahmens (10g.cm – 20g.cm) bewegt.

Überprüfung des Bandzuges im Rücklauf

Anmerkungen:

- Die Messungen nur vornehmen, wenn der Drehmomentmesser fest auf der Spule angebracht ist. Wenn der Drehmomentmesser nicht fest angebracht ist, ist es nicht möglich, einen genauen Wert zu erhalten.
- Der Bandzug (Rückspannung) für Rücklauf und der für den V/S-Rücklauf sind gleich. Wenn also der Bandzug (Rückspannung) für den V/S-Rücklauf bereits überprüft worden ist, ist die hier beschriebene Überprüfung nicht notwendig.

Überprüfung

- Den Cassettenschacht ausbauen und den CAS-SETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- Den REV-Knopf drücken, um die Rücklaufbetriebsart einzuschalten.
- 3. Den Drehmomentmesser auf der Abwickelspule anbringen und langsam nach links drehen (ungefähr eine Drehung alle 2 bis 3 Sekunden). Sich vergewissern, daß das Drehmoment sich innerhalb des vorgeschriebenen Rahmens (unter 15g.cm) bewegt.

Überprüfung des Bandzuges im V/S-Vorlauf Anmerkungen:

1. Den Bandzug (Rückspannung) im V/S-Vorlauf

- prüfen und einstellen, nachdem die Position des Spannarmes eingestellt wurde.
- Die Messungen nur vornehmen, wenn der Drehmomentmesser fest auf der Spule angebracht ist. Wenn der Drehmomentmesser nicht fest angebracht ist, ist es nicht möglich, einen genauen Wert zu erhalten.
- Wenn der Bandzug (Rückspannung) für V/F-Vorlauf sich nicht innerhalb der vorgeschriebenen Werte bewegt (10 — 20g.cm), die Feder der Hilfsbremse einstellen und nochmals überprüfen.

Überprüfung

- 1. Den Cassettenschacht ausbauen.
- Den CASSETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- 3. Den PLAY-Knopf drücken, um die Wiedergabebetriebsart einzuschalten.
- Den FF PLAY-Knopf drücken, um die FF-Vorlaufbetriebsart einzuschalten. Überprüfen, ob die Hilfsbremse auf die Abwickelspule wirkt.
- 5. Den Drehmomentmesser auf der Abwickelspule anbringen und langsam drehen (ungefähr eine Drehung alle 2 bis 3 Sekunden). Das Drehmoment messen und überprüfen, ob es sich innerhalb der vorgeschriebenen Werte (10 – 20 g.cm) bewegt.

Überprüfung des Bandzuges im V/S-Rücklauf

Anmerkungen:

- Die Messungen nur vornehmen, wenn der Drehmomentmesser fest auf der Spule angebracht ist. Wenn der Drehmomentmesser nicht fest angebracht ist, ist es nicht möglich, einen genauen Wert zu erhalten.
- Der Bandzug (Rückspannung) im VS-Rücklauf und der für den Rücklauf sind identisch. Wenn also der Bandzug (Rückspannung) im Rücklauf bereits überprüft worden ist, ist die hier beschriebene Überprüfung nicht notwendig.

Überprüfung

- Den Cassettenschacht ausbauen und den CAS-SETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- 2. Den CASSETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- 3. Den PLAY-Knopf drücken, um auf Wiedergabebetriebsart zu schalten.
- 4. Den REV PLAY-Knopf drücken, um auf V/S-REV-Betriebsart zu schalten.
- 5. Den Drehmomentmesser auf der Abwickelspule anbringen und langsam drehen (ungefähr eine Drehung alle 2 bis 3 Sekunden). Das Drehmoment messen und überprüfen, ob es dem vorgeschriebenen Wert (weniger als 15g.cm) entspricht.

Überprüfung des Drucks der Andruckrolle

- Den Cassettenschacht ausbauen und den CAS-SETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- 2. Den PLAY-Knopf drücken, um auf Wiedergabe zu schalten.
- Die Andruckrolle in Gegenrichtung zum Andruck (Pfeil A) ziehen und die Andruckrolle so von der Bandantriebswelle abheben.
- 4. Die Andruckrolle dann allmählich wieder in Richtung des Pfeiles B loslassen und die Spannung zu dem Zeitpunkt messen, wenn die Andruckrolle die Bandantriebswelle berührt. (Um diese Messung durchzuführen, ein Zugmeßgerät in Loch "a" einhaken und ziehen.)
- Überprüfen, ob der gemessene Wert sich innerhalb des vorgeschriebenen Rahmens (1480g – 1870g) bewegt.




Abbildung 10


Abstand zwischen Bandantriebswelle und Andruckrolle während PAUSE in der Aufnahmebetriebsart - Überprüfung und Einstellung

Überprüfung

- 1. Den Cassettenschacht ausbauen.
- Den CASSETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- 3. Den REC-Knopf drücken, um auf Aufnahmebetriebsart zu schalten.
- 4. Den PAUSE-Knopf drücken, um auf PAUSE zu schalten.
- Optisch überprüfen, ob der Abstand zwischen der Bandantriebswelle und der Andruckrolle sich innerhalb der vorgeschriebenen Werte (0,5 – 0,9mm) bewegt.

Überprüfung

Wenn der Abstand zwischen Bandantriebswelle und Andruckrolle nicht innerhalb der vorgeschriebenen Werte liegt, diesen einstellen, indem Sie die Schrauben lockern, die den Schieber und die Schiebereinstellplatte (XBPSD30P05JS0) sichern, und diese mit einem Schraubensicherungsmittel.



Überprüfung der Andruckskraft der Mitläuferspule

- 1. Den Cassettenschacht ausbauen.
- 2. Die Mitläuferspule wie in Abbildung 12 gezeigt in die Mitte bewegen.
- 3. Die Mitläuferspule mit dem Zugmeßgerät in Richtung des Pfeils A in Abbildung 12 schieben, bis sie von der Spulenmotorriemenscheibe getrennt ist.
- 4. Die Mitläuferspule langsam in Richtung des Pfeils B in Abbildung 12 loslassen und überprüfen, ob der vom Zugmeßgerät angezeigte Wert zum Zeitpunkt des Berührung zwischen Mitläuferspule und Spulenmotor sich innerhalb der vorgeschriebenen Werte (120 – 170g) bewegt.





Abbildung 12

Benützung des Zugmeßgeräts

Überprüfung und Einstellung der Position des Spannstabes

• Überprüfung der Position

- 1. Ein Videocassettenband einlegen und den PLAY-Knopf drücken, um auf Wiedergabe zu schalten.
- Die Stabbasen (A,B) ziehen das Band aus der Cassette heraus. Der Spannstab bewegt sich nach links und das Laden beginnt. Die Position des Spannstabes in diesem Zustand überprüfen.
- Optisch überprüfen, ob die Mitte des Spannstabes gegen Ende des Bandes (E-180) sich 1,25 bis 1,75mm links von der Mitte der SI-Rolle befindet.
- 4. Überprüfen, ob sich das Videoband nicht um den Flansch der SI-Rolle einrollt oder hinaufkriecht.
- Überprüfen, ob das Spannband während des Videosuchlaufs von der Spulenscheibe losgelöst ist.



• Einstellen der Position

- Wenn sich der Spannstab weniger als 1,25mm links von der Mitte der SI-Rolle befindet, den Einstellwinkel des Spannbandes (1) in Richtung des Pfeiles B in Abbildung 14 bewegen und die Schraube (2) festziehen.
- Wenn sich der Spannstab mehr als 1,75mm links von der Mitte der SI-Rolle befindet, den Einstellwinkel des Spannbandes (1) in Richtung des Pfeiles A in Abbildung 14 bewegen und die Schraube (2) festziehen.


Anmerkungen:

- Nach der Einstellung die Schrauben unbedingt mit einem Schraubensicherungsmittel sichern.
- Die Schrauben nicht übermäßig festziehen, da dies die Gewinde des Chassis beschädigen könnte.

Überprüfung und Einstellung des senkrechten Standes des Spannstabes

• Einstellen des senkrechten Standes

- Den Cassettenschacht ausbauen und den CAS-SETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- 2. Die Einstellschablone für die Höhe der unbeweglichen Führung wie in Abbildung 15 gezeigt anlegen.
- 3. Den senkrechten Stand des Spannstabes in diesem Zustand überprüfen.



Überprüfung und Einstellung des Bandzuges während Aufnahme und Wiedergabe

Überprüfung

Unter Verwendung eine Cassette zum Messen des Bandzuges (Rückspannung)


- Den Cassettenschacht ausbauen und den CAS-SETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- Die Cassette zum Messen des Bandzuges (Rückspannung) einlegen.
- Den PLAY-Knopf drücken, um auf Wiedergabebetriebsart zu schalten. Dabei überprüfen, ob der Bandzug (Rückspannung), wie von der Anzeigenadel der Cassette zum Messen des Bandzuges angezeigt, sich innerhalb der vorgeschriebenen Werte (50 — 57g.cm) bewegt.
- 4. Überprüfen, ob das Videoband um die unbewegliche Führung herum gewickelt ist.
- Vom Anfang bis zum Ende des Bandes überprüfen, ob das Band nicht zu locker wird oder ob die Bandränder nicht beschädigt werden.

Einstellung

- Wenn der Bandzug unter dem vorgeschriebenen Wert (23 – 28g) liegt, den Abstützwinkel der Spannarmfeder (1) in Richtung des Pfeiles A in Abbildung 16 bewegen und die Schraube (2) festziehen.
- Wenn der Bandzug über dem vorgeschriebenen Wert (23 – 28g) liegt, den Abstützwinkel der Spannarmfeder (1) in Richtung des Pfeiles B in Abbildung 16 bewegen und die Schraube (2) festziehen.

Anmerkungen:

- 1. Nach der Einstellung die Schrauben unbedingt mit einem Schraubensicherungsmittel sichern.
- 2. Die Schrauben nicht übermäßig festziehen, da dies die Gewinde des Chassis beschädigen könnte.



Richtung A wenn geringer als der vorgeschriebene Wert Richtung B wenn größer als der vorgeschriebene Wert

Abbildung 16

Überprüfung des Drehmoments der Spulenbremse

1) Mittlere Bremsung an der Abwickelseite Anmerkungen:

- 1. Die mittlere Bremsung überprüfen, bevor Sie die starke Bremsung überprüfen.
- 2. Innerhalb 10 Sekunden nach dem Einstecken des Netzkabels messen und kurzgeschlossene Teile austauschen.
- 3. Die mittlere Bremswirkung an der Abwickelseite sowohl im Uhrzeigersinn als auch im Gegenuhrzeigersinn überprüfen.
- 4. Der vorgeschriebene Wert für die mittlere Bremswirkung auf der Abwickelseite beträgt mehr als 100g.cm und weniger als das halbe Drehmoment der starken Bremsung auf der Aufwickelseite.

Überprüfung

- 1. Den Cassettenschacht ausbauen.
- 2. Das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und Stift (13) der Systemsteuerungsplatte IC807 kurzschließen, indem Sie ihn mit GND verbinden.
- 3. Die Mitläuferspule von der Abwickelspule abheben und den Drehmomentmesser anbringen.
- 4. Das Netzkabel anschließen.
- 5. Den Drehmomentmesser langsam drehen (ungefähr eine Drehung alle 2 bis 3 Sekunden) und dabei überprüfen, ob das mittlere Bremsdrehmoment auf der Abwickelseite größer als 100g.cm ist.




Abbildung 17

2) Mittlere Bremsung an der Aufwickelseite Anmerkungen:

- 1. Die mittlere Bremsung überprüfen, bevor Sie die starke Bremsung überprüfen.
- 2. Innerhalb 10 Sekunden nach dem Einstecken des Netzkabels messen und kurzgeschlossene Teile austauschen.
- 3. Die mittlere Bremswirkung an der Abwickelseite sowohl im Uhrzeigersinn als auch im Gegenuhrzeigersinn überprüfen.
- 4. Der vorgeschriebene Wert für die mittlere Bremswirkung auf der Aufwickelseite beträgt mehr als 100g.cm und weniger als das halbe Drehmoment der starken Bremsung auf der Abwickelseite.

Überprüfung

- 1. Den Cassettenschacht ausbauen.
- 2. Das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und Stift (10) der Systemsteuerungsplatte IC807 kurzschließen, indem Sie ihn mit GND verbinden.
- 3. Die Mitläuferspule von der Aufwickelspule abheben und den Drehmomentmesser anbringen.
- 4. Das Netzkabel anschließen.
- 5. Den Drehmomentmesser langsam drehen (ungefähr eine Drehung alle 2 bis 3 Sekunden) und dabei überprüfen, ob das mittlere Bremsdrehmoment auf der Aufwickelseite größer als 100a.cm ist.




Abbildung 18

3) Starke Bremsung an der Abwickelseite Anmerkungen:

- Innerhalb 10 Sekunden nach dem Einstecken des Netzkabels messen und kurzgeschlossene Teile austauschen.
- 2. Die starke Bremswirkung nach dem Überprüfen der mittleren Bremswirkung überprüfen.

Überprüfung

- 1. Den Cassettenschacht ausbauen.
- Das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und Stift (14) der Systemsteuerungsplatte IC807 kurzschließen, indem Sie ihn mit GND verbinden.
- 3. Die Mitläuferspule von der Aufwickelspule abheben und den Drehmomentmesser anbringen.
- 4. Das Netzkabel anschließen.
- Den Drehmomentmesser langsam im Uhrzeigersinn drehen (ungefähr eine Drehung alle 2 bis 3 Sekunden).

Überprüfen, ob das starke Bremsdrehmoment auf der Abwickelseite größer als 300g.cm und größer als das Doppelte des mittleren Bremsdrehmoments an der Aufwickelseite ist.




Abbildung 19

4) Starke Bremsung an der Aufwickelseite Anmerkungen:

- Innerhalb 10 Sekunden nach dem Einstecken des Netzkabels messen und kurzgeschlossene Teile austauschen.
- 2. Die starke Bremswirkung nach dem Überprüfen der mittleren Bremswirkung überprüfen.

Überprüfung

- 1. Den Cassettenschacht ausbauen.
- Das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und Stift 15 der Systemsteuerungsplatte IC807 kurzschließen, indem Sie ihn mit GND verbinden.
- 3. Die Mitläuferspule von der Aufwickelspule abheben und den Drehmomentmesser anbringen.
- 4. Das Netzkabel anschließen.
- 5. Den Drehmomentmesser langsam gegen den Uhrzeigersinn drehen (ungefähr eine Drehung alle 2 bis 3 Sekunden). Überprüfen, ob das starke Bremsdrehmoment auf der Aufwickelseite größer als 300g.cm und größer als das Doppelte des mittleren Bremsdrehmoments an der Abwickelseite ist.





Abbildung 20


Überprüfung und Einstellung der Höhe der unbeweglichen Führung der S.I.-Rolle

Überprüfung

Überprüfen Sie, ob der Rand des Videobandes während des Bandtransports nicht eingefaltet oder geknittert ist, wie in Abbildung 21 gezeigt.



Einstellung
Die folgenden Einstellungen sollten nur vorgenommen werden, wenn eine Verlagerung des
Bandes tatsächlich festgestellt wurde.



- Die Schablone für die Höheneinstellung der Führung auf Hauptchassis A anbringen, wie in Abbildung 22 gezeigt.
- 2. Die Muttern der unbeweglichen Führung und den oberen Teil der SI-Rolle mit einem flachen Schraubenzieher langsam drehen und die Höhe auf $I=26,35 \stackrel{+}{-}0,1$ mm einstellen.

Anmerkungen:

- Nach der Einstellung das Ergebnis überprüfen, indem Sie ein Videoband abspielen.
- Nach vollständiger Einstellung immer auch den Bandtransport einstellen sowie die Führungsrollen T und S justieren, bevor Sie die Überprüfungen in Abbildung 21 vornehmen.
 - Wenn die Einstellungen einmal vorgenommen wurden, die Muttern nicht mehr bewegen.

Austausch des A/C-Kopfes

Anmerkung:

Nach dem Austausch unbedingt den Bandtransport einstellen. Während des Austausches niemals die Kopfoberfläche mit der Hand berühren (wo in Abbildung 23 angezeigt).

Austausch

- 1) Die Drähte der Shaltplatte für A/C-Kopf ablöten und entfernen.
- 2) Die Justierschraube 2 mit einem Sechskantschlüssel lockern.
- 3) Die Schraube 3 (3P + 8S) mit einem Schraubenzieher entfernen.
- 4) Die A/C-Kopfschraube 4 mit einem Schraubenzieher entfernen.

Anmerkung: Die A/C-Kopfschraube ist gemeinsam mit einer Feder eingeschraubt.

- 5) Die Schaltplatte für A/C-Kopf, die an den A/C-Kopfsatz angebracht ist, entfernen.
- 6) Den gesamten A/C-Kopfsatz (5) austauschen.




Abbildung 23

Vorgeschr. Feststelldrehmoment. 4±1kg.cm





Abbildung 24

Überprüfung und Einstellung der Höhe und Neigung des A/C-Kopfes

Überprüfung

- 1. Ein 180-Minuten-Band einlegen und die PLAY-Betriebsart wählen.
- 2. Überprüfen, ob sich das Band nicht an den Flanschen der unbeweglichen Führung (Aufwicklung) einrollt.
- 3. Überprüfen, ob der A/C-Kopf gegenüber dem Band die richtige Höhe und Neigung aufweist, wie in Abbildung 25 gezeigt.



Abbiildung 25

Einstellung

- * Wenn sich irgendeine Unregelmäßigkeit beim Transport zeigt, die folgenden Einstellungen durchführen und sich dabei nach Abbildung 23 und Abbildung 25 orientieren.
 - 1. Den Bandlauf in der PLAY-Betriebsart unter Verwendung eines 180-Minuten-Bandes überprüfen.
 - 2. Überprüfen, ob sich das Band sauber und glatt bewegt und vollkommen flach bleibt, wenn es zwischen der Führungsrolle und der Aufwickel-Impedanzrolle, zwischen der Aufwickel-Impedanzrolle und der unbeweglichen Führung der Aufwicklung, und zwischen der unbeweglichen Führung der Aufwicklung und der Bandantriebswelle bewegt wird.
 - 3. Wenn das Band zwischen dem A/C-Kopf und der der unbeweglichen Führung der Aufwicklung auch nur geringfügig verlagert ist, ist es vollkommen unmöglich, ein zufriedenstellendes Bild zu erhalten. Deshalb überprüfen, ob das Band nicht auf die Flansche der der unbeweglichen Führung der Aufwicklung hinaufrutscht, und ob keine kleinen Falten entstehen.
 - 4. Sollte eine Einstellung notwendig sein, diese mit Hilfe der Schraube (2) vornehmen. Die Schraube (2) dabei sehr langsam drehen.
 - **Anmerkung:** Die unbewegliche Führung der Aufwicklung nicht bewegen.
 - Die Höhe des A/C-Kopfes sollte gegenüber dem Band wie in Abbildung 25 gezeigt eingestellt werden.
- Wenn das Band einmal glatt um den A/C-Kopf herum transportiert wird und die Höhe grob eingestellt worden ist, die Höhe und den Azimut des Kopfes mit Hilfe eines Einstellbands einstellen.
 - Ein 1kHz Audiosignal (das Videosignal ist ein Farbbalken) auf dem Einstellband wiedergeben und TP601 (Erde ist TP602) auf der Audioschaltplatte mit einem Oszillographen messen.
 - Die Justierschrauben 2 und 3 langsam drehen, um den maximialen Ausgangspegel zu erhalten. Gleichzeitig so einstellen, daß der Pegelunterschied minimal wird.
 - Ein 6kHz Audiosignal (das Videosignal ist eine gestufte Welle) auf dem Einstellband wiedergeben und TP601 (Erde ist TP602) auf der Audioschaltplatte mit einem Oszillographen messen.
 - 4. Die Azimuteinstellschraube 3 (3P+8S) einstellen, um einen maximalen Audioausgangspegel zu erhalten.
 - 5. Die Bandtransporteinstellung nochmals überprüfen.

Einstellung des Bandtransportes

- Die Höhe der Spulen mit der Hauptebene und der Schablone für die Höheneinstellung der Spulen einstellen und überprüfen.
- Die SI-Rolle und die unbewegliche Führung mit der Einstellschablone für die unbewegliche Führung wie in Abbildungen 21 und 22 gezeigt überprüfen und einstellen.
- Die Position und die senkrechte Stellung der Spannstäbe wie in Abbildungen 13 — 15 gezeigt mit der Einstellschablone für die Spannstäbe überprüfen.
- 4. Ein grobes Einstellband abspielen und die Höhe der Führungsrollen mit einem gewöhnlichen Schraubenzieher (einem Schraubenzieher für die Höheneinstellung der Führungsrollen) grob einstellen. Den unteren Rand des Bandes mit der Führung des Kopfrades ausrichten (siehe Abbildung 21).
 - Auch nachprüfen, ob sich das Band nicht an den Flanschen der T.S.-Führungsrollen einrollt.
- 5. Ein gewöhnliches Band abspielen und die Höhe der Führungsrollen fein einstellen, sodaß die Hüllkurve flach ist und nicht übermäßig ungünstig beeinflußt wird, auch wenn die Spurlagenreglerknöpfe gedreht werden (siehe Abbildung 21.) Außerdem den Schaltpunkt auf 6,5H ± 0,5H einstellen.
- 6. Höhe, Neigung und Azimut des A/C-Kopfes wie in Abbildung 25 gezeigt einstellen.
- Die Spurlagenreglerknöpfe auf die voreingestellte Position einstellen. Die Stellung des A/C-Kopfes so einstellen, daß die Hüllkurve ein Maximum wird, indem Sie die Einstellmutter (6) drehen (siehe Abbildung 23.)
- 8. Mit einer Audio-Video-Aufnahme nachprüfen, ob die Hüllkurve und der Klang flach sind.
- 9. Nach der Einstellung alle Einstellschrauben und muttern mit einem Schraubensicherungsmittel sichern.

Austausch des oberen Kopfrades

Anmerkung:

Da die Fuge zwischen dem Außenumfang der Scheibe und dem inneren Umfang des oberen Kopfrades in der Größenordnung von Mikron liegt, können Kratzer und das Eindringen von Staub ein Einpassen sehr schwierig machen oder die Präzision der Einpassung beeinflussen. Deshalb sollte beim Austausch besondere Vorsicht geübt werden.

Austausch


- 1. Die beiden Befestigungsschrauben (8) (Messingschrauben (3P + 4S)) mit einem Kreuzschraubenzieher entfernen.
- 2. Die abgedichtete Kappe auf der Videokopfzuleitung (9) entfernen.
- 3. Die Zuleitungen (1) (6) ablöten und entfernen.
- 4. Die beiden Befestigungsschrauben (7) (Messingschrauben (W3P + 9S) mit flachen Unterlegscheiben) mit einen Kreuzschraubenzieher entfernen.
- 5. Das obere Kopfrad nach oben abheben, ohne es zu neigen, und austauschen, wobei darauf geachtet werden muß, den äußeren Umfang der Scheibe nicht zu zerkratzen.

Anmerkungen:

- 1. Die Oberfläche des Kopfrades nicht direkt berühren.
- 2. Beim Ansetzen des Schraubenziehers auf die Schrauben vorsichtig vorgehen.

Einbau

1. Das Austauschkopfrad wie in Abbildung 26 gezeigt einbauen. Dabei darauf achten, daß alle Zuleitungen richtig angebracht werden.






Abbildung 26

Anmerkungen:

- a. Vor dem Anbringen nachprüfen, ob sich an den Rändern oder am äußeren Umfang der Scheibe keine Kratzer und kein Staub befinden.
- b. Beim Einbau das obere Kopfrad langsam und vorsichtig einführen, damit es sich nicht gegen die Scheibe neigt.
- c. Beim Einbau darauf achten, daß kein Staub oder Schmutz zwischen die Scheibe und das obere Kopfrad eindringt.
- d. Die Schrauben mit dem Schraubenzieher vorsichtig berühren und vorsichtig festziehen.
- 2. Das obere Kopfrad mit Hilfe der beiden Befestigungsschrauben (7) befestigen.
- 3. Alle Zuleitungen (1) bis (6) an der jeweils richtigen Stelle anlöten.

Anmerkung:

Den Lötvorgang so kurz wie möglich halten und dabei darauf achten, die daneben gelegene gedruckte Schaltung nicht zu berühren.

- Die abgedichtete Kappe der Videokopfzuleitung
 mit der Befestigungsschraube (8) sichern.
 Diese Schraube vorsichtig festziehen.
- 5. Wenn der Austausch vollständig durchgeführt ist, unbedingt den Bandtransport einstellen und überprüfen, dann die folgenden elektrischen Einstellungen überprüfen:
 - (1) Einstellung des Wiedergabeschaltpunkts
 - (2) Einstellung des Aufnahmeschaltpunkts
 - (3) Überprüfung der Spurlagevoreinstellung
 - (4) Überprüfung der Spurlage
 - (5) Überprüfung von Kopfresonanz und Kopf-Q
 - (6) Überprüfung der FM-Kanalbalance

Einstellung der Führungsrollen

Einlegen des Videobandes

- 1. Das obere Gehäuse entfernen.
- 2. Ein Einstellband in den Cassettenschacht einlegen.
- 3. Das Netzkabel, das Monitor-Ausgangskabel und das Video-Eingangskabel jeweils richtig anschließen.
- Kanal 1 eines Oszillographen an den HF-Hüllkurvengenerator anschließen, und Kanal 2 an den Schaltimpuls T.P.
- Den PLAY-Knopf drücken, um die Wiedergabebetriebsart einschalten.

Einstellung

- Die Justierschrauben für die Führungsrollen sollten so fest wie möglich angezogen werden, ohne dabei Gewalt anzuwenden. Dabei den flachen Schraubenzieher für die Einstellung der Führungsrollen verwenden.
- 2. Mit einem Schaltpuls antriggern und die Hüllkurve beobachten (Abbildung 27).
- 3. Die Höhe der Führungsrollen unter Beobachtung der Hüllkurve einstellen, sodaß das Band entlang der Kopfradführung läuft. Ob das Band dabei oberhalb oder unterhalb der Schrägspurführung liegt, wird von der Wellenform, die von den Hüllkurven in den Abbildungen 28 und 29 dargestellt wird, angezeigt.




Abbildung 27

 Wellenformen von Hüllkurven, wenn das Videoband oberhalb der Schrägspurführungsposition schwebt.

Schweben	Ein wenig	Bis zu einem gewissen Grad	Wesentlich	
darüber Abwickel- seite (Kopfrad- eingang)				
Aufwickel- seite (Kopfrad- ausgang)				

Abbildung 28

 b. Wellenformen von Hüllkurven, wenn das Videoband zu stark gegen die Schrägspurführungsposition gedrückt wird.

Unter- drückung	Gering	Mittel	Stark
Abwickel seite (Kopfrad- eingang)			
Aufwickel- seite (Kopfrad- ausgang)			

Abbildung 29

- 4. Die Höhe der Führungsrollen unter Beobachtung der Hüllkurve fein einstellen, um eine flache Hüllkurve zu erreichen.
 - So einstellen, daß auch eine Änderung des Spurlagereglers keinen besonders nachteiligen Effekt auf die Flachheit ausübt.
- 5. So einstellen, daß bei einer Verschiebung des Spurlagenreglers (wenn der Spurlagenregler bewegt und A der HF-Wellenform beginnt, abzunehmen) das Verhältnis zwischen A und B in Abbildung 30 besser ist als A:B = 10:7.
- Den Wiedergabeschaltpunkt wie in dem Abschnitt über "Elektrische Einstellungen - Einstellung des Wiedergabeschaltpunkts" beschrieben einstellen.
- 7. Unter Verwendung eine automatischen Videoaufnahme/Wiedergabebandes einen Farbbalken aufnehmen und wiedergeben um nachzuprüfen, ob die Hüllkurve flach ist.
- 8. Nach der Einstellung die Justierschrauben der Führungsrollen wieder festziehen.
- 9. Danach die HF-Hüllkurve wieder überprüfen.




Abbildung 30

Austausch der Spuleneinheit

1) Austausch des Spulenmotors

Ausbau

- 1. Den Cassettenschacht ausbauen.
- 2. Die Zuleitungen zu den Spulenmotoranschlüssen der Relaisbasisplatte B ablöten.
- 3. Indem Sie den Spulenmotor vom hinteren Teil des Chassis her stützen, die beiden Schrauben (XBPSD30P06J00) (2), die den Spulenmotor halten, entfernen und den Motor ausbauen. Bei diesem Vorgang sollte die Mitläuferspule (4) nach links oder rechts bewegt werden, um zu verhindern, daß sie herausfällt.

Anmerkungen:

- Aufpassen, daß Sie beim Löten des Spulenmotors die Pole nicht verwechseln.
- Nur die vorgeschriebenen Schrauben zur Montage des Spulenmotors verwenden. Wenn andere Schrauben verwendet werden, könnte der Motor beschädigt werden.
- Beim Einbau des Spulenmotors darauf achten, daß die Zuleitungsdrähte nicht in das Spulenchassis oder die Relaisbasisplatte B einschneiden.

Einhau

- Nachprüfen, ob die Mitläuferspule (4) sich nicht vom Spulenchassis (1) gelöst hat sowie, ob die Mitläuferspulenfeder (5) richtig an der Mitläuferspule angebracht ist.
- 2. Indem Sie darauf achten, die Riemenscheibe (3) des Spulenmotors nicht zu beschädigen, einen Austauschspulenmotor mit 2 Schrauben (XBPSD30P06J00) so einbauen, daß die Spulenmotorzuleitungen in den in Abbildung 31 gezeigten Richtungen laufen. Die Verwendung von längeren Schrauben würde den Motor beschädigen.
- 3. Die Zuleitungen an die Anschlüsse der Relaisbasisplatte B anlöten.
- 4. Die Riemenscheibe des Spulenmotors, die Mitläuferscheibe, die Abwickelspule und die Aufwickelspule mit der vorgeschriebenen Reinigungsflüssigkeit reinigen.
- Das Aufwickeldrehmoment im schnellen Vorlauf und Rücklauf überrprüfen. Das Aufwickeldrehmoment beim Abspielen wie auf Seite 34 beschrieben überprüfen und einstellen.

2) Austausch der Mitläuferspule Anmerkung

Die Mitläuferspule kann ausgetauscht werden, ohne die Spulenmotorzuleitungen abzulöten. (Dazu Schritt 2 der oberen Beschreibung des Ausbaus auslassen.) Es muß dabei jedoch darauf geachtet werden, die Spulenmotorzuleitungen nicht zu zerreißen oder den Spulenmotor, die Riemenscheibe

des Spulenmotors und andere Teile zu beschädigen, indem sie gegeneinander geschlagen werden.

Ausbau


- 1. Den Spulenmotor wie in den Schritten 1 bis 4 oben ("Ausbau") beschrieben ausbauen.
- Die Mitläuferspule wie in Abbildung 31 gezeigt in die Mitte des Spulenchassis bewegen und dann leicht an der Spulenmotorseite ziehen, um die Mitläuferspule zu entfernen.

Anmerkungen:

- 1. Achten Sie darauf, die Feder der Mitläuferspule nicht zu verformen.
- 2. Wenn die Spulenmotorzuleitungen für diesen Austausch nicht abgelötet werden, kann Schritt 3 des obigen "Einbaus" ausgelassen werden.
 - Auch wenn nur eine Mitläuferspule ausgetauscht wird, immer die Aufwickeldrehmomente wie in Schritt 6 des obigen "Einbaus" beschrieben überprüfen.

• Einbau

- 1. Die Feder der Mitläuferspule richtig an der Mitläuferspule anbringen und diese einbauen, indem sie auf das Spulenchassis angebracht wird.
- 2 Die Mitläuferspule nach links oder rechts bewegen.
- 3. Den Spulenmotor wie in den Schritten 1 bis 5 oben beschrieben (unter 1), "Einbau") einbauen.



44

Austausch der Bremseinheit Anmerkungen:

- Nach dem Austausch einer Bremseinheit immer auch die Spulenhöhe, den V/S-Bandzug (Rückspannung) und den Bandzug (Rückspannung) im schnellen Vorlauf überprüfen.
- 2. Die Bremseinheit kann ohne Ablöten der Zuleitungsdrähte auf der Relaisbasisplatte B ausgetauscht werden (Schritt 3 des "Ausbaus" kann ausgelassen werden). Achten Sie dabei jedoch darauf, die Zuleitungsdrähte nicht zu zerreißen oder andere Teile zu beschädigen.
- 3. Beim Ein- oder Ausbau der Spulen die Anmerkungen auf Seite 34 unbedingt beachten.
- 4. Keine anderen Schrauben als die angegebenen für den Einbau der Bremseinheit verwenden.

Ausbau (die Bremseinheiten sowohl auf der Abwickelseite als auch auf der Aufwickelseite folgendermaßen ausbauen)

- 1. Die Spule wie auf Seite 34 beschrieben ausbauen.
- Die Anschlüsse der Bremseinheit sowohl auf der Abwickelseite als auch auf der Aufwickelseite an der Relaisbasisplatte B am hinteren Teil des Chassis ablöten.
- Den Mechanismusstellungsschalter sowie die Zuleitungsdrähte für den Lademotor, den Spulenmotor und den CASSETTE DOWN-Schalter auf der Relaisbasisplatte B ablöten.
- 4. Die beiden Befestigungsschrauben (XHPSD30P-12WS0) und die Befestigungsschraube (XHPSD-30P14WS0) der Relaisbasisplatte B entfernen, und die Relaisbasisplatte B entfernen.
- Die 3 Befestigungsschrauben (XBPSD26P04000)
 (6) auf der Bremseinheit entfernen und die Bremseinheit herausnehmen.

Anmerkungen:

- Die Pole der Anschlüsse des Mechanismusstellungsschalters, des Lademotors und des Spulenmotors nicht verwechseln.
- 2. Die Anschlüsse der Bremseinheit erst löten, wenn die Relaisbasisplatte mit Schrauben befestigt worden ist
- 3. Wenn dieser Austausch durchgeführt wird, ohne die Zuleitungen für den Mechanismusstellungsschalter, den Lademotor, den Spulenmotor und den CASSETTE DOWN-Schalter abzulöten, kann Schritt 3 des "Einbaus" augelassen werden.

Einbau

- 1. Die Austauschbremseinheit mit den 3 Befestigungsschrauben (XBPSD26P04000) in der in Abbildung 31 gezeigenten Richtung einbauen.
- 2. Die Relaisbasisplatte B mit den beiden Befestigungsschrauben (XHPSD30P12WS0) und der Befestigungsschraube (XHPSD30P14WS0) anbringen.
- 3. Die Zuleitungen für den Mechanismusstellungsschalter, den Lademotor, den Spulenmotor und den CASSETTE DOWN-Schalter anlöten.

- 4. Die Anschlüsse des Bremseinheit löten.
- 5. Die Spule wie auf Seite 33 beschrieben anbringen.
- Die auf Seite 33 beschriebenen Überprüfungen durchführen und den Bandzug (Rückspannung) wie auf Seite 35 beschrieben überprüfen (nur wenn die Bremseinheit auf der Abwickelseite ausgetauscht wurde).

Austausch des Bandantriebswellenmotors

Ausbau


- 1. Den Riemen der Bandantriebswelle entfernen.
- 2. Die beiden Motorzuleitungen von der Mechanismusrelaisbasisplatte B ablöten.
- 3. Die beiden Schrauben (XBPSD30P08WS0) entfernen und den Bandantriebswellenmotor von Chassis A abnehmen.
- Die beiden Schrauben (XBPSD30P05J00) entfernen und dann den Bandantriebswellenmotor von der Bandantriebswellenmotorplatte entfernen.

Einbau

- Den Bandantriebswellenmotor mit den beiden Befestigungsschrauben (XBPSD30P05J00) an der Bandantriebswellenmotorplatte anbringen.
- Nachprüfen, ob die Isolierplatte des Motorbefestigungswinkels angebracht ist, und mit den beiden Schrauben (XBPSD30P08WS0) an Chassis A anbringen. Die Zuleitungsdrähte an die Motoranschlüsse anlöten und in die Drahthalter einführen.
- 3. Die Motorzuleitungen an die Mechanismusrelaisbasisplatte anlöten.
- 4. Nach Reinigung des Bandantriebswellenriemens, der Riemenscheibe der Bandantriebswelle sowie des Schwungrads der Bandantriebswelle den Bandantriebswellenriemen anbringen.

Anmerkungen:

- Nach dem Einbau den Bandantriebswellenmotor unbedingt in Betrieb setzen, um nachzuprüfen, ob nicht Unregelmäßigkeiten der Riemenbewegung oder zwischen Motor und Riemenscheibe auftreten.
- 2. Gleichzeitig die Servoschaltung überprüfen und einstellen.
- Für die Einbau nur die vorgeschriebenen Schrauben verwenden. Sollten andere Schrauben verwendet werden, könnte der Motor beschädigt werden.



Mechanismuszuleitungen (Material: 8347H) E-Ring (1) Rot + 4 Unterlegscheiben Einfetten Braun Riemenscheibe des Lademotors Lademotor Ladeschnecke Rundkopfschraube Gummizwischenstück Einfetten Einfetten 4.0±8 2mm Befestigungswinkelsatz für Lademotor Wenn A (obiges Schema) 2 Schrauben (2) niedergedrückt wird, Vorgeschr. Festziehdrehmoment darf der Schub nach $5 \pm 0,5$ kg.cm innen nicht mehr als 5 kg betragen.

Abbildung 33

Abbildung 32

Austausch des Lademotors

Austausch

- 1. Die Zuleitungen ablöten.
- Die beiden Schrauben (XHPSD30P06WS0) des Lademotorbefestigungswinkels entfernen und den Lademotorbefestigungswinkel entfernen.
- 3. Den E-Ring (XRESJ25-04000) entfernen und nach Entfernung des Schneckenrades die beiden Schrauben (XBPSD30P05J00) entfernen, dann den Lademotor herausnehmen.
- 4. Den Lademotor für jede Riemenscheibe austauschen.

Anmerkungen:

- Nachprüfen, ob der Abstand zwischen dem Motor und der Riemenscheibe des Lademotors 4,0 ⁺⁰_{-0,2} mm beträgt.
- 2. Nach dem Einbau den Lademotor in Betrieb setzen, um zu überprüfen, ob dabei keine Unregelmäßigkeiten auftreten.

Austausch des Direktantriebmotors

Ausbau

- Die beiden Befestigungsschrauben (SW3P + 5S) des Direktantriebsrotorsatzes mit einem Kreuzschraubenzieher entfernen.
- 2. Den Direktantriebsrotorsatz entlang der Achse in gerader Richtung herausnehmen.
- 3. Die 3 Befestigungsschrauben (Messingschrauben (2,6P + 12S) des Direktantriebpolgehäusesatzes mit einem Kreuzschraubenzieher entfernen.
- 4. Den Direktantriebpolgehäusesatz entlang der Achse in gerader Richtung herausnehmen.

Finhau

 Den Direktantriebpolgehäusesatz auf den Lagerhalter setzen.

Anmerkung: Dabei darauf achten, daß die Direktantriebschutzplatte und die Direktantriebisolierplatte nicht verformt werden.

2. Das Direktantriebpolgehäuse mit den 3 Messingschrauben (2,6P + 12S) unter Verwendung eines Kreuzschraubenziehers befestigen.

Anmerkung: Dabei darauf achten, daß der Kern, die Gewinde oder das Hall-Element nicht zerkratzt werden.

3. Das Direktantriebpolgehäuse auf die Antriebswelle schieben.

Anmerkung: Direkt entlang der Achse gleiten lassen.

- Den Direktantriebsrotorsatz mit den Schrauben (SW3P + 5S) befestigen.
- Wenn der Abstand zwischen dem Oberflächenrand des Rotors und dem Polgehäuse weniger als 1,6 mm beträgt, den Rotor wieder entfernen und nach dem Anbringen eines Zwischenstücks erneut einbauen.
- 6. Die Schrauben (SW3P + 5S) mit einem Schraubensicherungsmittel sichern, ohne dabei die Welle zu berühren.

Anmerkung: Darauf achten, daß das obere Kopfrad und der Videokopf nicht beschädigt werden.

Anmerkungen:

- 1. Das obere Kopfrad und den Videokopf nicht beschädigen.
- 2. Kein Werkzeug unötigerweise in das Gerät einführen.
- 3. Das Hall-Element keinen durch Werkzeug verursachten Schocks aussetzen, oder den Direktantriebsrotorsatz, etc.




Abbildung 34

Einstellungen der elektrischen Schaltungen

- Meßinstrumente und -hilfsmittel
 - Monitorfarbfernsehgerät
 - Farbbalkengenerator
 - Gleichstromquelle mit unveränderlicher Spannung
 - Finstellhand

- Oszillograph
- Frequenzzähler
- Tongenerator
- Videoaufnahmeband (VHS, wie angeg.)

Einstellungen der Servoschaltung

• Lage der zu überprüfenden Punkte




Abbildung 35

1) Einstellung des Trennoszillators

- 1. Einen Frequenzzähler an TP9 anschließen und R738 so einstellen, daß am Zähler 48 \pm 0,5 Hz abzulesen sind. (Während der Messung kein Videosignal anlegen.)
- Nach der Einstellung auf Wiedergabebetriebsart schalten und nachprüfen, ob die Frequenz 50 Hz wird.

2) Einstellung der Kopfradverriegelung

- 1. Ein Standardband abspielen.
- 2. Auf einem Oszillograph TP5 beobachten und R724 so einstellen, daß wie auf Abbildung 36 gezeigt 3,8V erhalten werden.




Abbildung 36

3) Einstellung des Bandantriebswellenverschluß

- 1. Ein Standardband abspielen.
- Auf einem Oszillograph TP3 beobachten und R777 so einstellen, daß wie auf Abbildung 37 gezeigt 3,8V erhalten werden.




Abbildung 37

4) Einstellung der Spurlagenvoreinstellung

- 1. Auf Wiedergabebetriebsart stellen.
- Den Spurlagenregler auf die Einraststellung bringen.
- Indem Sie TP4 mit einem Oszillograph beobachten (internes Triggersignal), R788 so einstellen, daß der in Abbildung 38 gezeigten Anforderung Genüge geleistet wird.





Abbildung 38

5) Einstellung des Wiedergabeschaltpunktes

- 1. Ein Standardband abspielen.
- 2. Den Spurlagenregler auf die Einraststellung bringen.
- 3. Ein externe Triggersignal von TP7 abnehmen und TP402 auf einem Oszillograph beobachten.
- 4. Die synchronisierte Steigung auf dem Oszillograph auf (+) stellen und R743 so einstellen, daß der Hinlauf des Abtastpunktes der Abbildung 40 entspricht. Als nächstes die synchronisierte Steigung auf (-) stellen und R745 so einstellen, daß das in Abbildung 40 gezeigte Ergebnis erhalten wird.






Abbildung 40

6) Einstellung des Aufnahmeumchaltpunktes

- 1. Ein Signal eingeben und auf Aufnahmebetriebsart (REC) schalten.
- 2. R740 nach der gleichen Methode wie für die Einstellung des Wiedergabeschaltpunktes einstellen.

7) Einstellung des Videosuchlaufes

- Ein breitnabiges Band mit einer Farbbalkenaufnahme abspielen.
- 2. Den Regler von R7715 in die Mittelstellung bringen.
- Auf Videosuchlaufbetriebsart (Vorlauf) stellen und R726 so einstellen, daß die Farbverschiebung im Bild auf dem Monitor verschwindet.
- 4. Auf die Videosuchlaufbetriebsart (Rücklauf) stellen und R728 wie in Schritt (3) einstellen.
- Die VS-Vorlaufbetriebsart wählen.
 R7715 so einstellen, daß 4 Rauschbalken auf dem Monitorbildschirm erscheinen. Diese Rauschbalken sollten sich fast nicht bewegen.

8) FV-Einstellung

- 1. Auf Standbildwiedergabe schalten.
- 2. TP8 mit einem Oszillographen beobachten (externes Triggersignal bei TP7).
- Auf dem Oszillographen (–) synchronisierte Steigung wählen und R751 so einstellen, daß die in Abbildung 41 gezeigte Anforderung erfüllt wird.




Abbildung 41

- 9) Einstellung der falschen vertikalen Synchronisierung bei Standbildbetriebsart
 - 1. Standbildwiedergabe wählen.
 - TP8 mit einem Oszillographen beobachten (externes Triggersignal bei TP7).
 - Auf dem Oszillographen (+) synchronisierte Steigung wählen und R701 so einstellen, daß die in Abbildung 42 gezeigte Anforderung erfüllt wird.




Abbildung 42

10) Einstellung der falschen vertikalen Synchronisierung im Vorlauf

- 1. VS-Vorlaufbetriebsart wählen.
- 2. TP8 mit einem Oszillographen beobachten (externes Triggersignal bei TP7).
- Auf dem Oszillographen (+) synchronisierte Steigung wählen und R753 so einstellen, daß die in Abbiidung 43 gezeigte Anforderung erfüllt wird.




Abbildung 43

11) Einstellung der Startphase

- 1. Standbildwiedergabe wählen.
- 2. TP1 mit einem Oszillographen beobachten (externes Triggersignal bei TP7).
- Auf dem Oszillographen (-) synchronisierte Steigung wählen und R7744 so einstellen, daß die in Abbildung 44 gezeigte Anforderung erfüllt wird.




Abbildung 44

12) Einstellung der Standbildwiedergabevoreinstellung

- Ein selbst aufgenommenes Band abspielen. Den Spurlagenregler für die Standbildwiedergabe auf die Einrastposition bringen.
- Standbildwiedergabe wählen.
 R788 so einstellen, daß der Rauschbalken in die Austastzeit fällt.

Einstellung der Y/C-Wiedergabeschaltung

• Lage der zu überprüfenden Punkte




Abbildung 45


Einstellung des Wiedergabevorverstärkers Vorsicht:

Diese Einstellung nur dann vornehmen, wenn sie wirklich notwendig ist, also z.B. nach einem Austausch des oberen Kopfrades oder des IC301.

- 1. Das Abtastband einlegen.
- 2. Auf Wiedergabe schalten.
- 3. Die Wellenform bei TP308 mit einem Oszillographen beobachten (externes Triggersignal bei TP309).
- Jeden Kanal mit dem folgenden Vorgang einstellen:
 - 1) R333 (R339) so einstellen, daß die Spitze einen Höchstwert erreicht.
 - 2) C322 (C328) so einstellen, daß der Höchstwert auf 4,8 MHz steigt.
 - 3) R333 (R339) so einstellen, daß das Verhältnis von 3MHz zu 4,43 MHz ist 1:1.
 - 4) Das Einstelleband einlegen und nachprüfen, ob das Bild richtig wiedergegeben wird.

Anmerkung:

Wenn ein Abtastband nicht zur Verfügung steht, das Einstellband wiedegeben und Einstellungen mit C322, C328, R333 und R339 vornehmen, um Flackern und dunkle Stellen zu eliminieren. Danach auf richtiges Funktionieren überprüfen, indem Sie ein Signal aufnehmen und dann wiedergeben.



Abbbildung 46

Das Einstellband abspielen. Auf Standbildwiedergabe schalten und C330 und R349 so einstellen, daß Flackern und dunkle Stellen verschwinden.

- Einstellung der automatischen Phasenreglung
 - 1) Auf Wiedergabebetriebsart schalten und das Einstellband (Stufenwelle) abspielen.
 - 2) 22 kOhm zwischen TP502 und TP504 legen.
 - 3) Einen Frequenzzähler an TP501 anschließen.
 - 4) C511 (APC ADJ) so einstellen, daß der Frequenzzähler 4,433619 MHz (±10 Hz) anzeigt.
- Einstellung des Videosignalwiedergabepegels Anmerkung: VIDEO OUT offen lassen.
 - 1. Auf Wiedergabebetriebsart schalten und das Einstellband (Stufenwelle) abspielen.
 - Die Wellenform bei TP401 mit einem Oszillographen beobachten (mit einem externen Triggersignal bei TP404) und R448 (PBY LEV) so einstellen, daß die in der Abbildung gezeigte Anforderung erfüllt wird.





Abbildung 47

- Einstellung des Wiedergabechromapegels Anmerkung: VIDEO OUT offen lassen.
 - 1. Auf Wiedergabebetriebsart schalten und das Einstellband (Stufenwelle) abspielen.
 - 2. Den Ausgang von TP401 (internes Triggersignalt) beobachten und R512 so einstellen, daß der Burstpegel 0,275 ± 0,025Vs-s beträgt.



Einstellung der RC-Aufnahmeschaltung

1. FM 3,8 MHz und 4,8 MHz Einstellung Achtung:

Diese Einstellung nur dann vornehmen, wenn IC401 ausgetauscht wurde oder wenn die Trägereinstellung (Carrier Set, 3,8 MHz) oder der

Frequenzhub (Deviation, 4,8 MHz) nicht richtig eingestellt sind.

- 1) Auf Aufnahme schalten und ein Farbbalkensignal eingeben.
- 2) Den Impulsbegrenzer durch R210 (DARK CLIP) und R216 (WHITE CLIP) freigeben.
- 3) Einen Oszillographen an Stift 20 von IC401 anschließen und den synchronisierten Spitzenwert (Gleichstrom) messen. Den Eingang öffnen.
- 4) Eine geregelte Stromquelle und einen Oszillographen an Stift 20 von IC401 anschließen und die Gleichstromspannung beobachten.
- 5) Die geregelte Spannung so einstellen, daß sie dem vorher gemessenen synchronisierten Spitzenwert entspricht.
- 6) Einen Frequenzzähler an TP203 anschließen und R206 so einstellen (für FM FREQ. ADJ), daß 3,8 MHz abgelesen werden.
- 7) Indem Sie die Spannung der geregelten Stromquelle erhöhen, notieren Sie die Gleichstromspannung wenn der Frequenzzähler 4,8 MHz anzeigt.
- 8) Während Sie eine gestufte Welle (Farbbalken) an den Eingang eingeben, stellen Sie R225 (Frequenzhubeinstellung) so ein, daß die weiße Spitzenspannung gleich der Gleichstromspannung wird, die in Schritt 7 erhalten wurde.




Abbildung 49

2. Einstellung des EE-Pegels

- 1) Auf Aufnahme schalten.
- 2) Ein Farbbalkensignal eingeben (gestufte Welle). Indem Sie die Wellenform bei TP401 beobachten, stellen Sie den Wert der synchronisierten Spitze (sync tip) sowie den Spitzen-Spitzenwert des Weißpegels mit R218 (EE LEV ADJ) auf 1 Vs-s.

3. Einstellen der Weiß-Dunkelimpulsbegrenzung

- 1) Auf Aufnahme stellen.
- 2) Ein Farbbalkensignal eingeben (gestufte Welle).
- 3) Indem Sie die Wellenform bei TP202 mit einem Oszillographen beobachten, stellen Sie R216 (WHITE CLIP) für die Weißimpulsbegrenzung und R210 (DARK CLIP) für die Dunkelimpulsbegrenzung so ein, daß die in der Abbildung angegebenen Anforderungen erfüllt werden.




Abbildung 50

- Einstellung der automatischen Scharfabstimmung
 Auf Aufnahme schalten und Farbbalken eingeben.
 - 2) Einen digitalen Spannungsmesser an TP503 anschließen und R518 einstellen, um 2,50V zu erhalten.

5. Einstellung des FM-Aufnahmestroms

- 1) Auf Aufnahme schalten.
- 2) Farbbalkensignal (gestufte Welle) eingeben.
- 3) Indem Sie die Wellenform mit einem Oszillographen (mit externem Triggersignal bei TP404) beobachten, nehmen Sie die folgende Einstellung vor:
- a) Verbinden Sie mittels eines Oszillographen GND (Erde) und TP304 sowie SIG und TP303 für Kanal 2.
- b)R211 (REC Y LEV) auf die kleinste Stellung bringen.
- c) R508 (REC C LEV) so einstellen, daß der Rotpegel wie in der Abbildung gezeigt 25 mVs-s wird.
- Die synchronisierte Spitze wie in Abbildung 51 gezeigt mittels R211 (REC Y LEV) auf 140 mVS-S einstellen.





Abbildung 51

Einstellung der Audioschaltungen

Lage der zu überprüfenden Punkte



1) Einstellung des Wiedergabepegels


- 1. Das Einstellband (1 KHz Kalibrierton) abspielen.
- 2. Ein Röhrenvoltmeter an TP601 anschließen.
- 3. R648 (PB LEVEL) so einstellen, daß der Ausgangspegel 9 dBs beträgt.

2) Einstellung des Vormagnetisierungsstroms

- 1. Ein Röhrenvoltmeter über R8007 anschließen.
- 2. Auf Aufnahme schalten.
- 3. R656 (REC BIAS) so einstellen, daß der Vormagnetisierungsstrom 400 \pm 5 μ A wird. (Die Spannung über R8008 beträgt 4,0 mV.)

3) Überprüfungsvorgang für die Löschspannung und -frequenz

- 1. Auf Aufnahme schalten.
- 2. Einen Oszillographen an den FE-Kopf anschließen.
- Nachprüfen, ob die Löschspannung größer als 45 Vs-s ist.
- 4. Nachprüfen, ob die Frequenz 67 \pm 5 KHz beträgt.



ungefähr 3 Intervalle 62 kHz ~ 72 kHz

Abbildung 53

4) Überprüfungsverfahren für Aufnahmepegel

- 1. 1kHz/0,22V (-20dBs) an den Audioeingang eingeben. Dieses Signal aufnehmen und dann wiedergeben.
- 2. Nachprüfen, ob bei der Wiedergabe der Pegel an TP601 -5dBs beträgt.
- Die in (1) und (2) beschriebenen Schritte durchführen, wenn diese Anforderung nicht erfüllt wird.

GLOSSARY/GLOSSAR

		English	Deutsch
А	ACL AD AFC A-Mute AL APC AT	Auto Clear Address Automatic Frequency Control Audio Mute After Loading Automatic Phase Control All Time Audio/Video	Automatisches Löschen Adresse Automatische Scharfabstimmung Tondämpfung Nachladen Automatische Phasenkontrolle Alle Zeit Audio/Video
С	CAP CAS.M. C.FG C.PG CSA CSB CSD CTL	Capstan Motor Cassette Motor Capstan Motor Frequency Generator Capstan Motor Phase Generator Cassette SW-A Cassette SW-B Cassette SW-D Control	Bandantriebswellenmotor Cassettenmotor Frequenzgenerator für den Bandantriebswellenmotor Phasengenerator für den Bandantriebswellenmotor Cassettenschalter A Cassettenschalter B Cassettenschalter D Regler
D	D.D. D.F.F. D.FG DM D.PG DS (or D/S) DS.H D.TPG DUB	Direct Drive D-Flip Flop Drum Frequency Generator Drum Motor Drum Generator Double Speed Double Speed High Level Drum Trapezoidal Generator Dubbing	Direktantrieb D-Flip-Flop Kopfradfrequnzgenerator Kopfradmotor Kopfradgenerator Doppelte Geschwindigkeit Doppelte Geschwindigkeit bei Standbildwiedergabe Trapezgenerator des Kopfrades Überspielen
Е	EF EP ES	Emitter Follower Extended Play End Sensor	Emitterfolger Verlängerte Wiedergabe Sensor für Bandende
F	F-ADV-P F.F. F.G. F/R FV FWD	Frame Advance Pulse Fast Forward Frequency Generator Forward/Reverse False Vertical Sync. Forward	Halbbildimpuls Schneller Vorlauf Frequenzgenerator Vorlauf/Rücklauf Falsche vertikale Synchronisierung Vorlaufrichtung
Н	HS (H/S) HSP	Half Speed Half Speed Pulse	Halbe Geschwindigkeit Impuls mit halber Geschwindigkeit
J	J.K-F.F.	J.K-Flip Flop	J.K.Flip-Flop
K	KE	Key Entry	Tasteneingabe
L	LDM LP	Loading Motor Long Play	Lademotor Langspielzeit and the langspielze
M	MIC MM	Microphone Mono-Multi Vibrator	Mikrophon Mono-Multi-Vibrator
N	NC NS (N/S)	Non Connection Normal Speed	Non-Verbdindung Normalgeschwindigkeit
0	OSC STATES	Oscillator and Electrical and Electr	Oszillator mailagar a da dala 003 da a
Р	PAD PB PCM P-CON PG	Power Assisted Drive Playback Pulse Code Modulation Power Control Pulse Generator Pinch Roller	Servoantrieb Wiedergabe Puls-Code-Modulation Leistungsregelung Pulsgenerator Andruckrolle
R	REC REM. REV REW	Record Remote Control Reverse Rewind	Aufnehmen Fernbedienung Rücklauf Rückspulen
-100	S/H SP SS STILL-H SUP-REEL SW	Sample and Hold Standard Play Start Sensor Still Mode High Level Supply Reel Switch	Abfragen und Speichern Normale Spielzeit Startsensor Spitzenpegel bei Standbildwiedergabe Abwickelspule Schalter
Т	TPG TU-REEL	Trapezoidal Generator Take-up Reel	Trapezgenerator Aufwickelspule
U	UL	Unloading	Entladen
V	VCO V-Mute V-Lock VTVM VS (V/S)	Voltage Controlled Oscillator Video Mute Vertical Picture Jitter Clear-Lock Vacuum Tube Voltage Meter Video Search	Spannungsgeregelter Oszillator Videodämpfung Jitterfreie vertikale Bildsyncronisierung Röhrenvoltmeter Bildsuchlauf

IMPORTANT SAFETY NOTICE:

BE SURE TO USE GENUINE PARTS FOR SECURING THE SAFETY AND RELIABILITY OF THE SET

PARTS MARKED WITH "A" AND PARTS SHADED (IN BLACK) ARE ESPECIALLY IMPORTANT FOR MAINTAINING THE SAFETY AND PROTECTING ABILITY OF THE SET.
BE SURE TO REPLACE THEM WITH PARTS OF SPECIFIED PART NUMBER.

SAFETY NOTE:

- 1. DISCONNECT THE AC PLUG FROM THE AC OUTLET BEFORE REPLACING PARTS.
- 2. SEMICONDUCTOR HEAT SINKS SHOULD BE RE-GARDED AS POTENTIAL SHOCK HAZARDS WHEN THE CHASSIS IS OPERATING.

NOTE

- The unit of resistance "ohm" is omitted (k = 1K ohm, M = 1 Meg ohm).
- 2. All resistors are 1/8 watt, unless otherwise noted.
- 3. The unit of capacitance "F" is omitted ($\mu = \mu F$, $P = \mu \mu F$).

VOLTAGE MEASUREMENT CONDITIONS:

- DC voltages are measured between points indicated and chassis ground by VTVM, with 220V AC 50Hz supplied to unit and all conrols are set to normal viewing picture unless otherwise noted.
- Voltages are measured with 10000 μV B & W or colour signal.

WAVEFORM MEASUREMENT CONDITIONS: $10000\mu V$ 87.5 percent modulated colour bar signal is fed into tuner:

CAUTION:

This circuit diagram is original one. Therefore there may be slight differences from yours.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:

UNBEDINGT NUR ORIGINAL-ERSATZTEILE VER-ENDEN, UM DIE SICHERHEIT UND VERLÄSS-LICHKEIT DIESES GERÄTS ZU GARANTIEREN. TEILE, DIE MIT "A" BEZEICHNET SIND, SOWIE TEILE, DIE SCHWARZ SCHATTIERT SIND, SIND FÜR DIE ERHALTUNG DER SICHERHEIT UND DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT DES GERÄTS BE-SONDERS WICHTIG.

ACHTEN SIE DARAUF, SOLCHE TEILE NUR DURCH TEILE MIT DER RICHTIGEN TEILENUM-MER ZU ERSETZEN.

SICHERHEITSHINWEIS:

- 1. DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE ZIEHEN, EHE SIE TEILE AUSTAUSCHEN.
- 2. WENN DAS CHASSIS IN BETRIEB IST, MÜSSEN SIE DARAUF RÜCKSICHT NEHMEN, DASS HALBLEITER-KÜHLKÖRPER DIE GEFAHR VON ELEKTRISCHEN SCHLÄ-GEN IN SICH BERGEN.

ANMERKUNG:

- 1. Die Einheit des elektrischen Widerstandes, "Ohm", wurde ausgelassen (k = 1k Ohm, M = 1 Megohm).
- 2. Wenn nicht besonders vermerkt handelt es sich bei allen Widerständen um 1/8 Watt-Widerstände.
- 3. Die Kapazitätseinheit "F" wurde ausgelassen ($\mu = \mu F$, P = $\mu \mu F$).


BEDINGUNGEN FÜR SPANNUNGSMESSUNGEN:


- Gleichstromspannungen werden zwischen den angegebenen Punkten und der Chassiserde über ein Röhrenvoltmeter gemessen, wobei dem Gerät 220V Wechselstrom 50 Hz zugeführt wird und alle Regler für normales Fernsehen eingestellt sind, wenn nicht anders vermerkt.
- Spannungen werden mit einem 10000 μV Schwarzweißoder Farbsignal gemessen.


Bedingungen für die Messung von Wellenformen: 10000µV 87,5 Prozent moduliertes Farbbalkensignal wird dem Tuner zugeführt.

ACHTUNG:


Bei diesem Schaltplan handelt es sich um den ursprünglichen. Es können daher geringfügige Unterschiede zu dem Ihrem bestehen.










6N











PWB-C Y/C CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM (483 N) LEITERPLATTE-C DIAGRAMM DES Y/C-STROMKREISES (483 N)

NOTE: For Wiring Side PWB, refer to Fig. 63.

ANMERKUNG: Für Verdrahtungsseite, siehe Abb. 63









Reel FG (AFC) Signal/ Spalen FG (AFC) Signal


NOTE: For Wiring Side PWB, refer to Fig. 64.
ANMERKUNG: Für Verdrahtungsseite, siehe Abb. 64.








NOTE: For Wiring Side PWB, refer to Fig. 64.


ANMERKUNG: Für Verdrahtungsseite, siehe Abb. 64.











PWB-E MECHANICAL CONTROL CIRCUIT WIRING SIDE PWB
LEITERPLATTE-E VERDRAHTUNGSSEITE

DES MECHANISMUSSTEUERUNGSSTROMKREISES-LEITERPLATTE

NOTE: For Schematic Diagram, refer to Figures 58 and 59.

ANMERKUNG: Für schematische Diagramm, siehe Abbildungen 58 und 59.







Abbildung 64


12







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PWB-I IF TUNING CIRCUIT WIRING SIDE PWB







Figure 70 Abbildung 70









Figure 73 Abbildung 73







PARTS LIST

TEILELISTE

PARTS REPLACEMENT

Replacement parts which have these special safety characteristics identified in this manual; electrical components having such features are identified by A in the Replacement Parts List.

The use of a substitute replacement part which does not have the same safety characteristics as the factory recommended replacement parts shown in this service manual may create shock, fire or other hazards.

"HOW TO ORDER REPLACEMENT PARTS"

To have your order filled promptly and correctly, please furnish the following informations.

- 1. MODEL NUMBER 2. RÉF. NO.
- 3. PART NO.
- 4. DESCRIPTION

AUSTAUSCH VON TEILEN

Ersatzteile, die besondere Sicherheitseigenschaften haben, sind in dieser Anfeitung markiert. Elektrische Komponenten mit solchen Eigenschaften sind in den Ersatzteildurch " $\underline{\mathbb{A}}$ '' gekennezeichnet. Der Gebrauch von Ersatzteilen, die nicht dieselben Sicherheitseigenschaften haben wie die vom Hersteller empfohlenen und in der Bedienungsanleitung angegebenen, können zur Ursache von Blitzeinschlägen, Bränden und anderen Unfällen werden.

"WIE MAN ERSATSTEILE BESTELLT"

Damit Ihre Bestellung promt und korrekt ausgeführt wird, geben Sie bitte folgende informationen.

- MODELL-NR.
 REF.-NR.
 ERSATZTEIL-NR.
 BESCHREIBUNG

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code
		PRINTED WIRING BOARD ASS'Y (Not replacement item)	FLACHBAUGRUPPEN (Keine Ersatzteile)	6150
PWB-A	DUNTK 1072HE 00	~	Servo—Standbildschaltkreis	332
PWB-B	DUNTK1068HE00		Audio-Schaltkreis	22.70
PWB-C	DUNTK1024HE00	Video Chroma Head Amp Circuit	Video – Farbkopf – Verstärkerschaltkreis	_
		(VC-483N)	(VC-483N)	100
	DUNTK1024HE 01	Video Chroma Head Amp Circuit	Video – Farbkopf – Verstärkerschaltkreis	
VINE BORDS		(VC-483GS,GB)	(VC-483GS,GB)	
PWB-E	DUNTK1071HE00	The state of the s	Steuerschaltkreis für Mechanik	_
PWB-H	DUNTK1077HE00		Neben-Betreibsschaltkreis	-
PWB-I	DUNTK 1 0 7 0 HE 0 1		ZF-Schaltkreis (VC-483GS,GB)	_
	DUNTK1070HE 02	IF Tuning Circuit (VC-483N)	ZF-Schaltkreis (VC-483N)	-
PWB-T	DUNTK1073HE 01	Timer Channel Selector Circuit	Wahlschaltkreis für den Schaltuhrkanal	-
PWB-P		Power Regulator (VC-483N)	Stromregler (VC-483N)	- 2
67	RUNTK0176GEZZ	Power Regulator (VC-483GS,GB)	Stromregler (VC-483GS,GB)	

PWB-A

E& 54	Minings of Elegration	Transistors	Transistoren	237.7
Q701	VHi DTC124N/ - 1	DRM Mute	DRM - Stummschaltung	AC
Q702	VS2SC945APQ1E	DRM CTL	DRM CTL	AB
Q703	VS2SA733APQ1E	L.P.F.	L.P.F.	AC
Q705	VS2SC945AP1E	DRM FG Amp	DRM-FG-Verstärker	AB
Q706,	VHi DTC124N/ - 1	VS Mute	VS-Stummschaltung	AC
707	ente de l'Allega de la	malerenis en 075 a "	1790 LIVE INDUSTRA STEELS IN ART IN ART	1.0
Q708,	VHi DTA124N/ - 1	DRM Lock	DRM-Sperre	AC
709,	-2.5	VS FF Shift	VS Schnellvorlaufumschaltung	15
710		VS Rew Shift	VS Rückspulumschaltung	
Q711	VS2SK30AG//2E	S.F.	S.F.	AD
Q712	VHi DTC124N/ - 1	VS Switch	VS-Schalter	AC
Q713	VS2SC945APQ1E	CAP FG Amp	CAP FG Verstärker	AB
Q714	VS2SK30AG//2E		S.F.	AD
Q7 _. 15	VS2SC945APQ1E		CTL - Verstärker	AB
Q716	VHI DTA124N/ - 1	· ·	CTL Comp	AC
Q717	VS2SD880-Y/-1		CAP-Treiberstufe	AF
Q718	VHi DTA124N/ - 1	and the destruction	CAP-Stummschaltung	AC
Q719	VS2SA733APQ1E		F. ADV - Treiberstufe	AC
Q720	VHi DTC124N/ - 1		F. ADV - Treiberstufe	AC
Q721	VHi DTA124N/ - 1		CAP-Bremse	AC
Q722	VS2SA733APQ1E		F. ADV – Startschalter	AC
Q723	VHi DTA124N/ - 1	F.ADV Time Switch	F. ADV – Zeitschalter	AC
	c ×			

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Cod Kod
	ल्य इर भूजेल .	Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	
IC701	VHi BA6303//-1	VS Servo CTL Amp	Verstärker für VS-Servosteuerung	AK
IC701	VHi UPC1525C-1	CAP Servo	CAP Servo	AS
	184 185 30 1 NAS 10 180 0 1 NAS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	CAP Amp	CAP-Verstärker	AF
IC703	VHi i R94558/ - 1		CAP-Vorlauf/Rücklaufschalter	AL
IC704	VHi TA7267P/ 1	CAP FWD/RVS Switch		AP
IC705	VHi BA867/// - 1	Still, F	Standbild, F	
IC706	VHi UPD4011B - 1	Drum Shift Switch	Kopfradumschalter	AE
IC707	VHi AN6342N/ - 1	P.B. 50 Hz OSC	P.B. 50 Hz OSC	AN
IC708	VHi UPC1504C-1	Drum Servo	Kopfradservo	AF
IC709	VHi UPD4081B-1	FV Switch	FV-Schalter	AE
C710	VHi UPD4069U-1	FV GEN	FV GEN	AE
	4153 FF 173	Diodes	Dioden	
			Diada	AB
D701	RH-DX0142CEZZ	Diode	Diode	AD
es de la la				1.309
707,	Secretary and the second secon			
D710			981 C #409 S.5 CR	
1	Allegy - 1.2 as		The sale and the first	
717,				
720				200
D722				5335
				150
730				
/30	21			
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		And the state of t	
	141			
		Capacitors	Kondensatoren	
		10.00		
C743	VCEAAA1HW227M	220μF, 50V, Electrolytic	220μF, 50V, elektrolytisch	A
C756	VCEAAA1HW107M	100μF, 50V, Electrolytic	100μF, 50V, elektrolytisch	A
C728	VCE9AA1HW105M	1μF, 50V, Non Polar	1μ F, 50V, nicht polarisiert	Al
C712,	VCSATA1VE 106K	10μF, 35V, Tantal	$10\mu F$, 35V, Tantalkondensator	A
738,	20 002,000,000,000,000	Miller Law Addressed & Social Strategies and		
757,				
763	^ .	A - 2 457		
	V.C.F. O.A.A.1.C.W.1.O.C.M.	10 F 16V Nep Belev	10μF, 16V, nicht polarisiert	Al
C754	VCE 9 A A 1 C W 1 O 6 M			9 00
C764	VCSATA1VE475K	4./μF, 35V, Tantal	$4,7\mu\text{F}$, 35V, Tantalkondensator	AI
				100
			1 10070 1150 CF 11070 25 TO	SV,e
1.		Controls	Regler	
D724	R V R - M4 0 3 4 G E Z Z	47Kohm, Pot., DRM Lock	47kOhm, Potentiometer, DRM-Sperre	A
R724,	NVN-1014U34GEZZ	Section Associated, for technical control of the co	47kOhm, Potentiometer, VS-Vorlaufumschaltung	_ ^
726,		47Kohm, Pot., VS FF Shift		
728	1/0, 7/22	47Kohm, Pot., VS REW Shift	47kOhm, Potentiometer, VS-	
	. "="="	F 37 - 1 1 1 7 7 4 1 1 1	Rückspulumschaltung	
R738	R V R - B 4 1 1 2 G E Z Z	100Kohm, Pot., Buff OSC	100kOhm, Potentiometer, Puffer OSC	Α
R740	RVR - B4113GEZZ	100Kohm, Pot., Rec Phase	100kOhm, Potentiometer, Aufnahme-Phase	Α
743,		100Kohm, Pot., Ch-1 Phase	100kOhm, Potentiometer, Kanal 1 Phase	
745,		100Kohm, Pot., Ch-2 Phase	100kOhm, Potentiometer, Kanal 2 Phase	
788,		100Kohm, Pot., Tracking PST	100kOhm, Potentiometer, Spurlagenvoreinstellung	
R751,	RVR-B4115GEZZ		220kOhm, Potentiometer, FV-Einstellung	Α
753		220Kohm, Pot., VS-FV	220kOhm, Potentiometer, VS-FV	
	DVD MADOGCE 77		100kOhm, Potentiometer, Sperre der Bandantrieb-	A
R777,	R V R - M4 0 3 6 G E Z Z	100Kohm, Pot., Capstan Lock		^
		1001110	swelle	
7715,		100Kohm, Pot., VS Speed	100kOhm, Potentiometer, VS-Geschwindigkeit	
R7744,	RVR - B4115GEZZ		220kOhm, Potentiometer, F.ADVStartphase	Α
7735		220Kohm, Pot., Still Tracking PST	220kOhm, Potentiometer, Standbild-	100
	1		Spurvorlageneinstellung	* 10.5
	,	,		

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code
	erruien 1	Coils and Transformers	Spulen und Transformatoren	
L701	VP - DF 2 2 1 K 0 0 0 0	220μΗ	220μΗ	АВ
		Miscellaneous	Verschiedene Teile	
X701 AA, AB	RCRSB0002CEZZ QPLGN1154GEZZ		Kristall Stecker (11 Stifte)	AM AB
AE, AF	QPL GN0554 GE Z Z	Plug (5 Pin)	Stecker (5 Stifte)	AB
AG, AH	QPL GN0254 GE ZZ	Plug (2 Pin)	Stecker (2 Stifte)	АА
AI TP	QPL GN1054 GE Z Z QPL GN0912 GE Z Z	- 1	Stecker (10 Stifte) Stecker (9 Stifte)	AB AC
		PWB-B		
	12 (*B)(1)	Transistors	Transistoren	
Q601 Q602 Q603 Q604 Q605, 606, 607, 608, 609	VS2SK30AG//1E VS2SC1815YW-1 VHi DTA124N/-1 VS2SD655-E/-1 VHI DTC124N/-1	Ripple Filter Ripple Filter Mute Mute Mute Rec Signal Mute PB ALC Mute Line	Glättungssiebkette Glättungssiebkette Rauschsperre Rauschsperre Rauschsperre Dämpfung des Aufnahmesignals PB ALC-Stummschaltung ZeileZuleitung	AD AC AC AC
24		Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	
IC601 IC602 IC603	VHi AN262///- 1 VHi UPD4066B-1 VHi UPC1513H-1	Input Switch	Systemverstärker Eingangsschalter Kopfschalter	AM AL AH
7.		Diodes	Dioden	0040
D602, 611, 614 618	RH-DX0142CEZZ	Diode	Diode	АВ
25.	8	Capacitors	Kondensatoren	100
C630	V C E A E A 1 A W 1 0 7 M	100μF, 10V, Electrolytic	100μF, 10V, elektrolytisch	AB
	n	Control	Regler	
R656	R V R - B 4 2 0 0 C E Z Z	220Kohm, Pot., Rec Bias	220kOhm, Potentiometer, Aufnahmevormagnetisierung	AC

L601, 602 T601 T602 FL601	RCi LP0002GEZZ	Coils and Transformers	Spulen und Transformatoren	
602 T601 T602	RCi LPOOO2GEZZ		Spaint una Transformatoren	
T601 T602		1mH	1mH	AC
T602				1 37
	RUNTK0146GEZZ	Bias OSC	Vormagnetisierungsosz.	Αľ
FL601	RCi Li 0052GEZZ		Vormagnetisierungsfangstelle	A
	RCi LF0016GEZZ	Filter	Filter	A
	9-5-10-5-10	4 1846 STORM STEE	30000	
				W. 11
£.		Miscellaneous	Verschiedene Teile	
. 1	001 001 44 005 77	DI (44 D)		Τ.
BA BB	OPL GN1413GEZZ	Plug (14 Pin)	Stecker (14 Stifte)	A
38	QPL GN0813GEZZ	Plug (8 Pin)	Stecker (8 Stifte)	A
2/				4
		PWB-C		
According to the second second		Transistors	Transistoren	
201	VC2CA722ADOLE	Emitter Follower	Emittarfalgar	
2201 2202,	VS2SA733APQIE VS2SC2308C/ - 1	Emitter Follower Emitter Follower	Emitterfolger Emitterfolger	A
301,	V323C23U6C/ - 1	Emitter Follower	Emitterfolger	A
302,		Rec/PB Head Switch	Aufnahme/Wiedergabekopf-Schalter	
2304,	VS2SA733APQIE	Emitter Follower	Emitterfolger	A
2305,	VS2SC2308C/ - 1	Rec Amp	Aufnahmeverstärker	A
306,	A Milly Come S	Muting	Rauschsperre (Dämpfung)	E
307,		Rec/PB Head Switch	Aufnahme/Wiedergabekopf-Schalter	
308,		Rec/PB Head Switch	Aufnahme/Wiedergabekopf-Schalter	n/ 1
309,		Main/Sub Head Switch	Haupt/Nebenkopf-Schalter	200
310,	V	PB FM Amp	PB FM Verstärker	
311		Emitter Follower	Emitterfolger	
2313	VHi DTC124N/ - 1	Rec Current Muting Switch	Aufnahmestrom-Sperrschalter	A
2401,	VS2SC2308C/-1	PB EQ Amp	PB-Entzerrverstärker	А
402,		PB EQ Amp AGC Switch	PB-Entzerrverstärker	
Q404	VS2SA733APQIE		AGC-Schalter PB Y Verstärker	A
Q405,	VS2SC2308C/ - 1		Emitterfolger	A
406,	V020020000/ 1	PB Video Amp	PB Video-Verstärker	
407,		Emitter Follower	Emitterfolger	
408		Emitter Follower	Emitterfolger	
Q409	VHi DTC124F/-1	Switch	Schalter	A
2410,	VS2SC2308C/ - 1	Emitter Follower	Emitterfolger	А
501,		PB.C.Amp	Wiedergabe-Farbtonverstärker	drille
502,		Emitter Follower	Emitterfolger	2 -1
503,	9	Rec/PB.C.Switch	Schalter für Aufnahme/Wiedergabefarbton	A
504	VC26A722ADQL	PB.C.Amp	Wiedergabe-Farbtonverstärker	
Q505 Q506	VS2SA733APQIE VS2SC2308C/-1	Switch	Schalter	A
2507	VHi DTC124F/ - 1	Amp PR 5V Switch	Verstärker PB, 5V, Schalter	A
2508	VS2SA937-Q/-1		PB, 5V, Schalter	A
2509	VHi DTC124N/ - 1	Muting	Rauschsperre	A
2510	VS2SC2308C/ - 1	Emitter Follower	Emitterfolger	A
2511,	VHi DTC124N/ - 1	Switch	PB, 5V, Schalter	А
512	A	Switch	Schalter	-
24401	VS2SC2308C/ - 1	H-Sync Detector	Demodulator, horizontale Synchronisation	А
24402,	VHi DTC124N/ - 1	Muting	Rauschsperre	А
5501	William	Color/Auto Switch	Farbe/Auto-Schalter	
25502	at respect between two at the time to the	Switching (VC-483GS,GB only)	Schalter (nur VC-483GS,GB)	А
15503	VS2SC1959Y/ - 1	Switching	Schalter	Δ

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Cod Kod
	weldsminks: 15	Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	
IC201	VHi TA7347P/ - 1	Video Switch	Videoschalter	AG
IC301	VHi TA7339P/ - 1	Pre Amp	Vorverstärker	AN
IC401	VHI HA11744NT1	Video Signal Processor	Videosignalverarbeiter	AV
IC402	VHI HA11745NT1	Video Signal Processor	Videosignalverarbeiter	AV
IC501	VHi AN6367//-1	Chroma Processor	Farbtonprocessor	AV
IC502	VHi MN6163//-1	Chroma Processor	Farbtenprocessor	AT
IC503	VHi UPC78L05-1	5V Regulator	5V-Regler	AE
IC4401	VHi NJM4558D-1	200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Betriebsverstärker	AL
IC5501	VHi AN6368//-1	SECAM Discrimination (VC-483GS, GB only)	SECAM-Selektion (nur VC-483GS, GB)	AF
		Diodes	Dioden	
D301	RH-DX0142CEZZ	Diode	Diode	AB
1	NII- BX01420122	Blode	Diode	Ab
304		F-6.0		
402				
114	-			8.1
407			Factor (1) (1) (1) (2) (4) (4)	5 -
501			STEEL	71.87
8 M			H C CONTRACTOR SYSTEM	-
506			The state of the s	9.7
4401,	<i>u</i>		HE THE WAY A STATE OF THE STATE	107
5501		(VC-483GS,GB only)	(nur VC-483GS,GB)	5
D305	RH-EXOO24CEZZ	Zener Diode (6.2V)	Zenerdiode (6,2V)	AE
D401	VHD1SS16-2/-1	Diode (1SS-16)	Diode (1SS-16)	AC
10.00 10.00		Capacitors	Kondensatoren	
C215	VCEADA1AW227M	220.E 10V Flootrolytic	220.E 10V alaktraluzioah	
C436,		Commercial Management (September 1997) and Commercial Management (Se	220μF, 10V, elektrolytisch	AB
437,	VCEADA1AW107M	100μF, 10V, Electrolytic	100μF, 10V, elektrolytisch	A
437,				
438 C439	BC	470 F 46V Flacture to 1	470 F 46W alabase kaisala	
	RC-EZ0025GEZZ		470μF, 16V, elektrolytisch	AC
C4403 C5508	VCEAEA1CW107M		100μF, 16V, elektrolytisch	AE
C5508	V C E A D A 1 A W 2 2 7 M	220μr, 10V, Electrolytic	220μF, 10V, elektrolytisch	AE
3 2	188 8	Controls	Regler Region	
R206	RVR - M7135TAZZ	10Kohm, Pot., FM Freq Adj	10kOhm, Potentiometer, FM-Frequenzeinstellung	AC
R210,	RVR-M7137TAZZ	22Kohm, Pot., Dark Clip	22kOhm, Potentiometer, Schwarz-Clip	AC
216		22Kohm, Pot., White Clip	22kOhm, Potentiometer, Weiß-Clip	AC
R218	RVR-M7164TAZZ	10Kohm, Pot., EE Level	10kOhm, Potentiometer, EE-Pegel	AE
R225	RVR-M7163TAZZ	6.8Kohm, Pot., Dev Adj	6,8 kOhm, Potentiometer, Frequenzhubeinstellung	AE
R211,	RVR-M7129TAZZ	1Kohm, Pot., Rec Y	1kOhm, Potentiometer, Aufnahme Y	AC
R448,		1Kohm, Pot., PB Level	1kOhm, Potentiometer, Wiedergabepegel	
R508		1Kohm, Pot., Rec C	1kOhm, Potentiometer, Aufnahme C	
R333,	RVR-M7133TAZZ	4.7Kohm, Pot., Ch2 Dump	4,7kOhm, Potentiometer, Kanal 2 Abschaltung	A
R340,		4.7Kohm, Pot., Ch1 Dump	4,7kOhm, Potentiometer, Kanal 1 Abschaltung	
R349		4.7Kohm, Pot., Ch3 Dump	4,7kOhm, Potentiometer, Kanal 3 Abschaltung	
R512	RVR-M7131TAZZ	2.2Kohm, Pot., PB C Level	2,2kOhm, Potentiometer, Wiedergabe C-Pegel	A
R518	RVR-M7168TAZZ	47Kohm, Pot., AFC Adj	47kOhm, Potentiometer, AFC-Einstellung	AE
		Trimmers	Trimmar	
A STATE OF THE STA		enconstruction of the control of the	Trimmer	
C322,	R T ō - H 1 0 0 5 G E Z Z	50pF, Ch2 Peak	50pF, Kanal 2 Spitze	AE
C328,		50pF, Ch1 Peak	50pF, Kanal 1 Spitze	
C330		50pF, Ch3 Peak	50pF, Kanal 3 Spitze	=
C511	RTō-H1009GEZZ	20pF, APC Adj	20pF, APCV-Einstellung	AE
			T .	I

L201 L202	g assessible, ag 3 - 1 -	0-11		
L202		Coils and Transformers	Spulen und Transformatoren	
L202	VP-LK470J0000	47μH	47μH	AE
	VP-LK680J0000	68µH	68μΗ	AC
L203,	VP-DF221K0000	220μH	220μH	AE
204			to a part trape a part of a type weeks	2 30
L205	VP-LK151J0000	150μH	150μH	AE
L301	VP-LK471J0000	470μH	470μH	AE
L302	VP-LK220J0000	22µH	22µH	AE
_303,	VP - DF 2 2 1 K 0 0 0 0	220μΗ	220μH	AE
304, 305, 401	V1	220,41	220	
L402	VP-LK270J0000	27μΗ	27μH	AC
L402	VP-LK330K0000	33μH	33µH	AE
404	VP - LK330K0000	35μH 150μH	150μH	A
_405	VP - LK19130000	10μΗ	10μH	A
L406	VP- LK8R2J0000	8.2μH	8,2μH	AE
L406 L407	VP - DF 2 2 1 K 0 0 0 0	220μH	ο, 2μπ 220μΗ	A
_408	VP - LK8R2J0000	8.2μH	8,2μΗ	AI
	VP- LK8R2J0000			Al
409	20 20 000 10 20 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	47μH	47µH	A
410	VP - LK331J0000	330μH	330μH	
411	VP - DF 4 7 0 K 0 0 0 0	47μH	47µH	A
_501	VP - DF 2 2 1 K 0 0 0 0	220μΗ	220μH	Al
502	VP-LK151J0000	150μΗ	150μH	Al
503	VP - MK 4 7 0 K 0 0 0 0	47μΗ	47μΗ	A
504, 505 507	VP - DF 2 2 1 K 0 0 0 0 0 VP - DF 1 5 0 K 0 0 0 0	220μH 15μH	220μH 15μH	A
508	VP - LK270J0000		27μH (nur VC-483GS, GB)	A
_4401	RCi LP0008GEZZ	2.2mH	2,2mH	A
_4402, _5501	VP - DF 2 2 1 K 0 0 0 0	2.20μH	2,21111 220μH	A
-L201	RMPTD0127GEZZ	Filter	Filter	A
L202	RMPTD0128GEZZ	Filter	Filter	A
L401	RMP TD0086GE Z Z	Filter	Filter	A
L501	RMP TD0120GE ZZ	Filter	Filter	A
L502	RMPTD0124GEZZ	Filter	Filter	A
L503	RMP TD0052GE ZZ	Filter	Filter Filter	A
L504	RMP TD0126GE ZZ	Filter	Filter	A
L505	RMP TD0131GE ZZ	Filter	Filter	A
	RFi Li 0053GEZZ	Filter (VC-483GS, GB only)	Filter (nur VC-483GS, GB)	A
L5501		The state of the s		A
L5502	RFI LC0014GEZZ		Filter (nur VC-483GS, GB)	A
DL401	RCi LZ0082GEZZ	Delay Line	Verzögerungsleitung	
DL501	RCi LZ0150GEZZ	Delay Line	Verzögerungsleitung	A
		multiple of the control of the contr		
		manuni mada 29 Manuni mada 29	over the second and the second	F K 183
		Miscellaneous	Verschiedene Teile	1 81 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1
X501	RCRSB0002CEZZ	Crystal	Kristall	А
RY301	RRL YZ0024GE ZZ		Relais	A
324	PSL DM3549GEZZ		Abschirmung	A
34	PSL DM3550GEZZ	Shield	Abschirmung	A
	PSL DM3551GEZZ	Similar Sand Add College	Abschirmung	A
CA	QPL GN0731GEZZ		Stecker (7 Stifte)	A
CB	QPL GN0331GEZZ	Plug (3 Pin)	Stecker (3 Stifte)	A
CC	QPL GN0331GE ZZ		Stecker (4 Stifte)	A
CD	QPL GN0454GEZZ	The second secon	Stecker (4 Stiffe)	A
	CONTROL OF THE PART OF THE PAR	The second second	Stecker (2 Stifte) Stecker (7Stifte)	A
CE	OPL GN1154GEZZ	Plug (7 Pin)		
CF CC	QPL GN1154GEZZ		Stecker (11 Stifte)	A
CG	QPL GN0754GEZZ	riug (/ rin)	Stecker (7 Stifte)	A

Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Kod
	1902.03	PWB-E		
		Transistors	Transistoren	Ench.
Q801,	VHi DTC124N/ - 1	Auto VS Mute	Auto VS-Stummschaltung	AC
803,		Auto VS Switch	Auto VS-Schalter	
804,		Auto P.B. Switch	Auto Wiedergabeschalter	
806,		Pause Switch	Pausenschalter	
812,		Shut OFF Switch	Ausschalter	
814,	8	9V Switch	9V-Schalter	
817,		Sensor Stop Switch	Sensor-Stop-Schalter	
819,		Rec Switch	Aufnahmeschalter	
822,		PB Switch	Wiedergabeschalter	
823,		Sensor Stop Switch	Sensor-Stop-Schalter	
823,		Sensor Stop Switch	Sensor-Stop-Schalter	9
824,		Counter Switch	Zählwerkschalter	
855		Muting	Rauschsperre	
2805,	VHI DTA124N/ - 1	Pause Switch	Pausenschalter	AC
825,		Reel Switch	Spulenschalter	2
831,		Stop Switch	Stopschalter	1
832,		Rew Switch	Rückspulschalter	
833,		FF Switch	Schalter für schnellen Vorlauf	
834,		Play Switch	Wiedergabeschalter	1000
835,		Rec Switch	Aufnahmeschalter	100
836,		Pause Switch	Pausenschalter	
837,		F.ADV Switch	F.ADV-Schalter	
2807,	VS2SD1468R/-1	Booster Switch	Nachverstärkerschalter	A
808	V323D1400N7 - 1	Booster Switch	Nachverstärkerschalter	_ A
2813,	VS2SC945APQIE	Shut OFF Switch	Ausschalter	AE
820,	V323C945AFQTE	Dew Shumit Amp	Tau Verstärker	
		Dew Shumit	Tau	
821, 826,			Spulenverstärker	
853		Reel Amp Dew Driver	Tau-Treiberstufe	
2809	VC 2 C A O E O V / / 1	Booster Switch	Nachverstärkerschalter	AE
Section 1	VS2SA950Y//-1	Rec Driver	Aufnahme-Treiberstufe	A
816,		PB Driver	Section and the section of the secti	
818	VC 2 C 4 7 2 2 4 D O 1 E	FF Switch	Wiedergabe-Treiberstufe	AC
2810,	VS2SA733APQ1E		Schalter für schnellen Vorlauf	A
2811,		Play Switch	Wiedergabeschalter	
2827		Reel Amp	Spulenverstärker	1
2815	VS2SA1355//-1		9V-Regler	AF
1828	VS2SD880-Y/-1		Spulenantrieb	Al
1830	VS2SB772-PQ-1		Spulenantrieb	AL
1852	VS2SA1015Y/1E	Butter	Puffer	A
2/4			200 LUC 200 V 100 C 10 C 100 C	
7.0		-6.5°5₹ (
34	Slik Tyn Rosli (o	Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	
C801	RH- j X0089GEZZ	Tape Run CTL	Bandlauf CTL	A
2804	VHi UPD4011B-1	Francis Product of Commission and Co	Auto VS Wiedergabe-Schalter	A
C805	RH- i X0096GEZZ		Mechanik-CTL	A'
2806	VHi i R 2 4 0 3 / / - 1		Spulendrehmoment-CTL	Al
0807	VHi UPA2004C - 1		Treiberstufe für Spulenbremse	A
2808,	VHi TA7267P/ - 1	CST-Motor F/R Switch Driver	Treiberstufe für CST-Motor V/R-Schalter	AI
809,		LD-Motor Switch	LD-Motor-Schalter	
810		Reel Motor Switch	Spulenmotor-Schalter	
2811	VHi UPC78L05-1		5V-Regler	A
C812	VHi LR3711M/ - 1	R/C	Fernbedienung	AI
C802,	VHI M54566P/ - 1		Puffer	Al
813	VIII WIS 7 5 0 0 1 / - 1	Driver	Treiberstufe	

D801 804,				
		Diodes	Dioden	-
l l	RH-DX0142CEZZ	Diode date and	Diode	AB
D806				1
				200
820,				3 9
822,				
823,		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		- 1
834,		CINCLE PORT CONTROL		
843			man is the second of the second of	1.63
1		man and a series	12 33 84	23
845,	2	manifest and a	1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
847		27 Th 26 W 28 Se W	1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	380
			69010 11019	A 28
849,		#1 AC 11 (E.) F		
852,		Agreement of the second		
855,		Mark Program &	the state of the s	BOS.
856		" is vis muceo if	Charles and Charle	163
D805	RH-EX0024GEZZ	Zener Diode (RD4.7EB)	Zenerdiode (RD4.7EB)	AB
D850	RH-DX0030GEZZ	Diode Array	Diodengruppe	AB
D853	RH-DX0031GEZZ	Diode Array	Diodengruppe	AB
		essines energia	The stand of the standard of t	1700
		Phaseyeak 400	Control of the second of the s	,509
		Capacitor	Kondensator	F. 19.
C814	VCE ADA1AW107 M	100μF, 10V, Electrolytic	100μF, 10V, elektrolytisch	AC
		residence of	Child Hards M. C.	0.61
		Resistor	Widerstand	9.25
R801	R MP T C O O 4 6 G E Z Z	Resistor Array	Anordnung von Widerständen	AD
			14.000 as 21 3.000 as 3	2-5
		Control	Regler	81
R873	R V R - B 4 0 3 4 G E Z Z	4.7Kohm, Pot., Reel Torque	4,7kOhm, Potentiometer, Spulendrehmoment	AC
21		color supplies	9172 917 7 7 7 8 8 8 8 8 8	338
		Coils and Transformers	Spulen und Transformatoren	9,850
,				
X801 X802	RFi LAOOO1GEZZ RFi LAOOO1CEZZ	Filter Filter	Filter Filter	AF AF
		<u> </u>		-
		Miscellaneous	Verschiedene Teile	
PR801	QFS-P1021GEZZ		Schutzschaltung	AE
EA,	QPLGN0654GEZZ	Plug (6 Pin)	Stecker (6 Stifte)	AE
ĒB,	V~=~2		TEMPLE AND STREET OF STREET AND A	7.06.
EC			ATTREATMENT TO BE THE BEST CO. L. CO.	4-63
D,	QPL GN1454 GE ZZ	Plug (14 Pin)	Stecker (14 Stifte)	AC
E,	, the 1-x-		Sept of solution of the property of the proper	1040
EF .	0.01.01.01.01	Discussion and the second seco	# 10 A S A S A S A S A S A S A S A S A S A	0.5
EG,	QPL GN0554 GE Z Z	Plug (5 Pin)	Stecker (5 Stifte)	A
EH	ODI CNOFF 10F 7	Diver (5 Div)	Constant VE Collect	
EI	QPL GN0554 GE ZZ		Stecker (5 Stifte)	AE
EJ		Plug (4 Pin)	Stecker (4 Stifte)	AA
EK EL	QPL GN0554 GE Z Z QPL GN0554 GE Z Z		Stecker (5 Stifte) Stecker (5 Stifte)	AE
-	21-L GNU 554 GE Z Z	1 log (3 Fill)	Stecker (9 Stirte)	AE

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
3-		PWB-H		
		Diodes and LEDs	Dioden und Leuchtdioden	ES a T
D8801	RH-PX0052GEZZ	Photo Diode	Photodiode	AB
8804 D8805	RH-DX0142CEZZ	Diode	Diode	АВ
8807				
	,	Control	Regler	
R8806	R V R - B 4 2 1 1 G E Z Z	Picture Tone, Tracking, Still Tracking	Bildfarbstärke, Spurlage, Standbildspurlage	АН
4146	7. 30 75.00	Coils and Transformers	Spulen und Transformatoren	
L8801	VP - DF 8 2 0 K 0 0 0 0	82µН	82µH	AB
<u>a</u> z		Miscellaneous	Verschiedene Teile	0.8
SW8801	OSW-KOO30GEZZ	Switch, Eject	Schalter, Auswurf	AB
SW8802	QSW- P0077GEZZ	Switch, ON-Standby	Schalter, ON-Bereitschaft	AF
SW8803	QSW- P0058GEZZ	Switch, Timer	Schalter, Schaltuhr	AF
3440000	QSW-K0030GEZZ		Schalter, STR	AB
8804	GOV KOOOGE ZZ	Switch, Counter Reset	Schalter, Zählwerkrückstellung	2077
8804,				10.7
8805,	7	3	Schalter, Zählwerkspeicher	
8805, 8806	00 W 0006265 77	Switch, Counter Memory	Schalter, Zählwerkspeicher Schalter, Aufnahmewahlschalter	AE
8805,	QS W- S 0 0 6 2 GE Z Z	Switch, Counter Memory	Schalter, Zählwerkspeicher Schalter, Aufnahmewahlschalter Schalter, Fernseh/Videoumschaltung	AE
8805, 8806 SW8807,	QS W- S 0 0 6 2 GE Z Z	Switch, Counter Memory Switch, Rec Selector	Schalter, Aufnahmewahlschalter	AE
8805, 8806 SW8807,	QS W- S 0 0 6 2 GE Z Z	Switch, Counter Memory Switch, Rec Selector Switch, TV/Video Switch	Schalter, Aufnahmewahlschalter	AE
8805, 8806 SW8807, 8808		Switch, Counter Memory Switch, Rec Selector Switch, TV/Video Switch PWB-I Transistors	Schalter, Aufnahmewahlschalter Schalter, Fernseh/Videoumschaltung	
8805, 8806 SW8807, 8808	VS 2 S A 1 3 5 5 / / - 1	Switch, Counter Memory Switch, Rec Selector Switch, TV/Video Switch PWB-I Transistors Switch	Schalter, Aufnahmewahlschalter Schalter, Fernseh/Videoumschaltung Transistoren	AF
8805, 8806 SW8807, 8808	VS 2 S A 1 3 5 5 / / - 1 VHi DTC 1 2 4 N/ - 1	Switch, Counter Memory Switch, Rec Selector Switch, TV/Video Switch PWB-I Transistors Switch Switch	Schalter, Aufnahmewahlschalter Schalter, Fernseh/Videoumschaltung Transistoren Schalter	AF
8805, 8806 SW8807, 8808 Q901 Q902 Q1404	VS 2 S A 1 3 5 5 / / - 1 VHi DTC 1 2 4 N / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W 1 E	Switch, Counter Memory Switch, Rec Selector Switch, TV/Video Switch PWB-I Transistors Switch Switch VT-Drive	Schalter, Aufnahmewahlschalter Schalter, Fernseh/Videoumschaltung Transistoren Schalter Schalter	AF AC AE
8805, 8806 SW8807, 8808 Q901 Q902 Q1404 Q1406	VS 2 S A 1 3 5 5 / / - 1 VHi DTC 1 2 4 N / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E VS 2 S A 8 9 3 A E F 1 E	Switch, Counter Memory Switch, Rec Selector Switch, TV/Video Switch PWB-I Transistors Switch Switch VT-Drive Switch	Schalter, Aufnahmewahlschalter Schalter, Fernseh/Videoumschaltung Transistoren Schalter Schalter VT-Treiberstufe Schalter	AF AC AE AL
8805, 8806 SW8807, 8808 Q901 Q902 Q1404 Q1406 Q1407	VS 2 S A 1 3 5 5 / / - 1 VHi DTC 1 2 4 N / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E VS 2 S A 8 9 3 A E F 1 E VS 2 S C 2 2 4 0 B L 1 E	Switch, Counter Memory Switch, Rec Selector Switch, TV/Video Switch PWB-I Transistors Switch Switch VT-Drive Switch Switch Switch	Schalter, Aufnahmewahlschalter Schalter, Fernseh/Videoumschaltung Transistoren Schalter Schalter VT-Treiberstufe Schalter Schalter Schalter	AF AC AE AC
8805, 8806 SW8807, 8808 Q901 Q902 Q1404 Q1406 Q1407 Q1504	VS 2 S A 1 3 5 5 / / - 1 VHI DTC 1 2 4 N / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E VS 2 S A 8 9 3 A E F 1 E VS 2 S C 2 2 4 0 B L 1 E VS 2 S K 3 0 A G / / 2 E	Switch, Counter Memory Switch, Rec Selector Switch, TV/Video Switch PWB-I Transistors Switch Switch VT-Drive Switch Switch Switch AFT Mute	Schalter, Aufnahmewahlschalter Schalter, Fernseh/Videoumschaltung Transistoren Schalter Schalter VT-Treiberstufe Schalter Schalter Schalter AFT-Stummschaltung	AF AC AE AC AC
8805, 8806 SW8807, 8808 Q901 Q902 Q1404 Q1406 Q1407 Q1504 Q1505	VS 2 S A 1 3 5 5 / / - 1 VHi DTC 1 2 4 N / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E VS 2 S A 8 9 3 A E F 1 E VS 2 S C 2 2 4 0 B L 1 E VS 2 S K 3 0 A G / / 2 E VS 2 S C 1 9 0 6 / / 1 E	Switch, Counter Memory Switch, Rec Selector Switch, TV/Video Switch PWB-I Transistors Switch Switch VT-Drive Switch Switch Switch AFT Mute IF Amp	Schalter, Aufnahmewahlschalter Schalter, Fernseh/Videoumschaltung Transistoren Schalter Schalter VT-Treiberstufe Schalter Schalter Schalter AFT-Stummschaltung ZF-Verstärker	AF AC AE AC AC AC AC
8805, 8806 SW8807, 8808 Q901 Q902 Q1404 Q1406 Q1407 Q1504 Q1505 Q1506	VS 2 S A 1 3 5 5 / / - 1 VHI DTC 1 2 4 N / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E VS 2 S A 8 9 3 A E F 1 E VS 2 S C 2 2 4 0 B L 1 E VS 2 S K 3 0 A G / / 2 E VS 2 S C 1 9 0 6 / / 1 E VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E	Switch, Counter Memory Switch, Rec Selector Switch, TV/Video Switch PWB-I Transistors Switch Switch VT-Drive Switch Switch Switch AFT Mute IF Amp PIF, SIF Separation	Schalter, Aufnahmewahlschalter Schalter, Fernseh/Videoumschaltung Transistoren Schalter Schalter VT-Treiberstufe Schalter Schalter Schalter AFT-Stummschaltung ZF-Verstärker P-ZF, S-ZF Trenner	AF AC AE AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
8805, 8806 SW8807, 8808 Q901 Q902 Q1404 Q1406 Q1407 Q1504 Q1505 Q1506 Q1507	VS 2 S A 1 3 5 5 / / - 1 VHi DTC 1 2 4 N / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E VS 2 S A 8 9 3 A E F 1 E VS 2 S C 2 2 4 0 B L 1 E VS 2 S K 3 0 A G / / 2 E VS 2 S C 1 9 0 6 / / 1 E VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E VS 2 S C 2 0 0 1 - L - 1	Switch, Counter Memory Switch, Rec Selector Switch, TV/Video Switch PWB-I Transistors Switch Switch VT-Drive Switch Switch SF Mute IF Amp PIF, SIF Separation Emitter Follower	Schalter, Aufnahmewahlschalter Schalter, Fernseh/Videoumschaltung Transistoren Schalter Schalter VT-Treiberstufe Schalter Schalter Schalter AFT-Stummschaltung ZF-Verstärker P-ZF, S-ZF Trenner Emitterfolger	AF AC AE AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
8805, 8806 SW8807, 8808 Q901 Q902 Q1404 Q1406 Q1407 Q1504 Q1505 Q1506 Q1507 Q1508	VS 2 S A 1 3 5 5 / / - 1 VHi DTC 1 2 4 N / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E VS 2 S A 8 9 3 A E F 1 E VS 2 S C 2 2 4 0 B L 1 E VS 2 S K 3 0 A G / / 2 E VS 2 S C 1 9 0 6 / / 1 E VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E VS 2 S C 2 0 0 1 - L - 1 VS 2 S A 7 3 3 A Q / - 1	Switch, Counter Memory Switch, Rec Selector Switch, TV/Video Switch PWB-I Transistors Switch Switch VT-Drive Switch Switch SF Mute IF Amp PIF, SIF Separation Emitter Follower Emitter Follower	Schalter, Aufnahmewahlschalter Schalter, Fernseh/Videoumschaltung Transistoren Schalter Schalter VT-Treiberstufe Schalter Schalter AFT-Stummschaltung ZF-Verstärker P-ZF, S-ZF Trenner Emitterfolger Emitterfolger	AF AC AE AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
8805, 8806 SW8807, 8808 Q901 Q902 Q1404 Q1406 Q1407 Q1504 Q1505 Q1506 Q1507	VS 2 S A 1 3 5 5 / / - 1 VHi DTC 1 2 4 N / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E VS 2 S A 8 9 3 A E F 1 E VS 2 S C 2 2 4 0 B L 1 E VS 2 S K 3 0 A G / / 2 E VS 2 S C 1 9 0 6 / / 1 E VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E VS 2 S C 2 0 0 1 - L - 1	Switch, Counter Memory Switch, Rec Selector Switch, TV/Video Switch PWB-I Transistors Switch Switch VT-Drive Switch Switch AFT Mute IF Amp PIF, SIF Separation Emitter Follower Emitter Follower Audio Mute (VC-483GS, GB only)	Schalter, Aufnahmewahlschalter Schalter, Fernseh/Videoumschaltung Transistoren Schalter Schalter VT-Treiberstufe Schalter Schalter Schalter AFT-Stummschaltung ZF-Verstärker P-ZF, S-ZF Trenner Emitterfolger	AF AC AE AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
8805, 8806 SW8807, 8808 Q901 Q902 Q1404 Q1406 Q1407 Q1504 Q1505 Q1506 Q1507 Q1508 Q1510	VS 2 S A 1 3 5 5 / / - 1 VHi DTC 1 2 4 N / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E VS 2 S A 8 9 3 A E F 1 E VS 2 S C 2 2 4 0 B L 1 E VS 2 S K 3 0 A G / / 2 E VS 2 S C 1 9 0 6 / / 1 E VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E VS 2 S C 2 0 0 1 - L - 1 VS 2 S A 7 3 3 A Q / - 1 VS 2 S D 6 5 5 - D / - 1	Switch, Counter Memory Switch, Rec Selector Switch, TV/Video Switch PWB-I Transistors Switch Switch VT-Drive Switch AFT Mute IF Amp PIF, SIF Separation Emitter Follower Emitter Follower Audio Mute (VC-483GS, GB only)	Schalter, Aufnahmewahlschalter Schalter, Fernseh/Videoumschaltung Transistoren Schalter Schalter VT-Treiberstufe Schalter Schalter Schalter AFT-Stummschaltung ZF-Verstärker P-ZF, S-ZF Trenner Emitterfolger Emitterfolger Audio-Stummschaltung (nur VC-483GS, GB)	AF AC AE AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
8805, 8806 SW8807, 8808 Q901 Q902 Q1404 Q1406 Q1407 Q1504 Q1505 Q1507 Q1508 Q1510 Q1515	VS 2 S A 1 3 5 5 / / - 1 VHi DTC 1 2 4 N / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E VS 2 S A 8 9 3 A E F 1 E VS 2 S C 2 2 4 0 B L 1 E VS 2 S C 3 0 A G / / 2 E VS 2 S C 1 9 0 6 / / 1 E VS 2 S C 1 9 0 6 / / 1 E VS 2 S C 2 0 0 1 - L - 1 VS 2 S C 2 0 0 1 - L - 1 VS 2 S A 7 3 3 A Q / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E	Switch, Counter Memory Switch, Rec Selector Switch, TV/Video Switch PWB-I Transistors Switch Switch VT-Drive Switch Switch AFT Mute IF Amp PIF, SIF Separation Emitter Follower Emitter Follower Audio Mute (VC-483GS, GB only) Inverter (VC-483GS, GB only)	Schalter, Aufnahmewahlschalter Schalter, Fernseh/Videoumschaltung Transistoren Schalter Schalter VT-Treiberstufe Schalter AFT-Stummschaltung ZF-Verstärker P-ZF, S-ZF Trenner Emitterfolger Emitterfolger Audio-Stummschaltung (nur VC-483GS, GB) Umformer (nur VC-483GS, GB)	AF AC AE AC
8805, 8806 SW8807, 8808 0901 0902 01404 01406 01407 01505 01506 01507 01508 01510 01515	VS 2 S A 1 3 5 5 / / - 1 VHi DTC 1 2 4 N / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E VS 2 S A 8 9 3 A E F 1 E VS 2 S C 2 2 4 0 B L 1 E VS 2 S C 1 9 0 6 / / 1 E VS 2 S C 1 9 0 6 / / 1 E VS 2 S C 1 9 0 6 / / 1 E VS 2 S C 2 0 0 1 - L - 1 VS 2 S A 7 3 3 A Q / - 1 VS 2 S D 6 5 5 - D / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E R H - i X 0 0 3 7 C E Z Z	Switch, Counter Memory Switch, Rec Selector Switch, TV/Video Switch PWB-I Transistors Switch Switch Switch VT-Drive Switch Switch AFT Mute IF Amp PIF, SIF Separation Emitter Follower Emitter Follower Audio Mute (VC-483GS, GB only) Inverter (VC-483GS, GB only) Integrated Circuits Zener IC (31.5V)	Schalter, Aufnahmewahlschalter Schalter, Fernseh/Videoumschaltung Transistoren Schalter Schalter VT-Treiberstufe Schalter AFT-Stummschaltung ZF-Verstärker P-ZF, S-ZF Trenner Emitterfolger Emitterfolger Audio-Stummschaltung (nur VC-483GS, GB) Umformer (nur VC-483GS, GB)	AF AC AE AC AC AE AC AC AE AC AE AC AE AC AE AC AC AE AC AC AE AC
8805, 8806 SW8807, 8808 0901 0902 01404 01407 01504 01505 01506 01507 01508 01515	VS 2 S A 1 3 5 5 / / - 1 VHi DTC 1 2 4 N / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E VS 2 S A 8 9 3 A E F 1 E VS 2 S C 2 2 4 0 B L 1 E VS 2 S C 3 0 A G / / 2 E VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E VS 2 S C 2 0 0 1 - L - 1 VS 2 S A 7 3 3 A Q / - 1 VS 2 S D 6 5 5 - D / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E R H - i X 0 0 3 7 C E Z Z R H - i X 0 2 4 0 C E Z Z	Switch, Counter Memory Switch, Rec Selector Switch, TV/Video Switch PWB-I Transistors Switch Switch VT-Drive Switch Switch AFT Mute IF Amp PIF, SIF Separation Emitter Follower Emitter Follower Audio Mute (VC-483GS, GB only) Inverter (VC-483GS, GB only) Integrated Circuits Zener IC (31.5V) Band Switch	Schalter, Aufnahmewahlschalter Schalter, Fernseh/Videoumschaltung Transistoren Schalter Schalter VT-Treiberstufe Schalter Schalter AFT-Stummschaltung ZF-Verstärker P-ZF, S-ZF Trenner Emitterfolger Audio-Stummschaltung (nur VC-483GS, GB) Umformer (nur VC-483GS, GB) Integrierte Schaltkreise	AF AC AE AC AC AE AC AC AE AC AE AC AE AC AE AC AC AE AC AC AE AC
8805, 8806 SW8807, 8808 0901 0902 01404 01406 01407 01505 01506 01507 01508 01510 01515	VS 2 S A 1 3 5 5 / / - 1 VHi DTC 1 2 4 N / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E VS 2 S A 8 9 3 A E F 1 E VS 2 S C 2 2 4 0 B L 1 E VS 2 S C 1 9 0 6 / / 1 E VS 2 S C 1 9 0 6 / / 1 E VS 2 S C 1 9 0 6 / / 1 E VS 2 S C 2 0 0 1 - L - 1 VS 2 S A 7 3 3 A Q / - 1 VS 2 S D 6 5 5 - D / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E R H - i X 0 0 3 7 C E Z Z	Switch, Counter Memory Switch, Rec Selector Switch, TV/Video Switch PWB-I Transistors Switch Switch Switch VT-Drive Switch Switch AFT Mute IF Amp PIF, SIF Separation Emitter Follower Emitter Follower Audio Mute (VC-483GS, GB only) Inverter (VC-483GS, GB only) Integrated Circuits Zener IC (31.5V) Band Switch SIF Detector	Schalter, Aufnahmewahlschalter Schalter, Fernseh/Videoumschaltung Transistoren Schalter Schalter VT-Treiberstufe Schalter AFT-Stummschaltung ZF-Verstärker P-ZF, S-ZF Trenner Emitterfolger Audio-Stummschaltung (nur VC-483GS, GB) Umformer (nur VC-483GS, GB) Integrierte Schaltkreise	AF AC AE AC AC AE AC AC AE AC AC AE AC AC AC AE AC AC AC AE AC
8805, 8806 SW8807, 8808 0901 0902 01404 01406 01407 01505 01506 01507 01508 01510 01515	VS 2 S A 1 3 5 5 / / - 1 VHi DTC 1 2 4 N / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E VS 2 S A 8 9 3 A E F 1 E VS 2 S C 2 2 4 0 B L 1 E VS 2 S C 1 9 0 6 / / 1 E VS 2 S C 1 9 0 6 / / 1 E VS 2 S C 1 9 0 6 / / 1 E VS 2 S C 2 0 0 1 - L - 1 VS 2 S C 2 0 0 1 - L - 1 VS 2 S A 7 3 3 A Q / - 1 VS 2 S D 6 5 5 - D / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E R H - i X 0 0 3 7 C E Z Z R H - i X 0 0 5 5 G E Z Z R H - i X 0 0 5 5 G E Z Z	Switch, Counter Memory Switch, Rec Selector Switch, TV/Video Switch PWB-I Transistors Switch Switch Switch VT-Drive Switch Switch AFT Mute IF Amp PIF, SIF Separation Emitter Follower Emitter Follower Audio Mute (VC-483GS, GB only) Inverter (VC-483GS, GB only) Integrated Circuits Zener IC (31.5V) Band Switch SIF Detector	Schalter, Aufnahmewahlschalter Schalter, Fernseh/Videoumschaltung Transistoren Schalter Schalter VT-Treiberstufe Schalter AFT-Stummschaltung ZF-Verstärker P-ZF, S-ZF Trenner Emitterfolger Audio-Stummschaltung (nur VC-483GS, GB) Umformer (nur VC-483GS, GB) Integrierte Schaltkreise Zener-IC (31,5V) Bandschalter S-ZF-Detektor	AF AC AE AC AC AE AC AC AE AC
8805, 8806 SW8807, 8808 Q901 Q902 Q1404 Q1406 Q1407 Q1505 Q1507 Q1508 Q1510 Q1515 IC1401 IC1403 IC1501 IC1502	VS 2 S A 1 3 5 5 / / - 1 VHi DTC 1 2 4 N / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E VS 2 S A 8 9 3 A E F 1 E VS 2 S C 2 2 4 0 B L 1 E VS 2 S C 1 9 0 6 / / 1 E VS 2 S C 1 9 0 6 / / 1 E VS 2 S C 1 9 0 6 / / 1 E VS 2 S C 2 0 0 1 - L - 1 VS 2 S C 2 0 0 1 - L - 1 VS 2 S A 7 3 3 A Q / - 1 VS 2 S D 6 5 5 - D / - 1 VS 2 S C 1 8 1 5 Y W1 E R H - i X 0 0 3 7 C E Z Z R H - i X 0 0 5 5 G E Z Z R H - i X 0 0 5 5 G E Z Z	Switch, Counter Memory Switch, Rec Selector Switch, TV/Video Switch PWB-I Transistors Switch Switch VT-Drive Switch Switch AFT Mute IF Amp PIF, SIF Separation Emitter Follower Emitter Follower Audio Mute (VC-483GS, GB only) Inverter (VC-483GS, GB only) Integrated Circuits Zener IC (31.5V) Band Switch SIF Detector PIF Amp Detector	Schalter, Aufnahmewahlschalter Schalter, Fernseh/Videoumschaltung Transistoren Schalter Schalter VT-Treiberstufe Schalter Schalter Schalter AFT-Stummschaltung ZF-Verstärker P-ZF, S-ZF Trenner Emitterfolger Emitterfolger Audio-Stummschaltung (nur VC-483GS, GB) Umformer (nur VC-483GS, GB) Integrierte Schaltkreise Zener-IC (31,5V) Bandschalter S-ZF-Detektor P-ZF-Verstärker Detektor	AF AC AB AD AD AD AC

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Cod
D934 D1401	RH- DX0126CEZZ RH- DX0142CEZZ	Diode Diode	Diode	AC AB
 1425 D1501	netolbi i e u n	4.44.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27.1	
1503			*	10000
A. I		Parkered Chart	Catalana da da la Fishelana	
		Packaged Circuit	Schaltanordnung in Einheiten	6,575
PR931	R MP TP 0 0 0 4 GE Z Z	2.2 ohm, Posi-R	2,2 Ohm, Posi-R	AD
48 1	agnita americani	Capacitors	Kondensatoren	90.00
C1504 C1520	VCE AEA1CW107M VCE 9AA1HW105M		$100\mu\text{F}$, 16V , elektrolytisch $1\mu\text{F}$, 50V , nicht polarisiert	AB AB
		Coils and Transformers	Spulen und Transformatoren	Nive E
L931	RCi LP0027GEZZ	100μΗ	.100μΗ	AC
L932,	VP-DF5R6K0000	5.6 _µ H	5,6μH	AE
933, 934	2740	. The well At table to the	TOWN WINDSCHEET STANKS Extra	14 65 No
L1401	VP-DF150K0000	15μΗ	15μΗ	AE
L1502, 1503	VP- DFR47M0000	0.47 _µ H	0,47 _µ H	AE
L1504, 1505	VP - DF 2R 2 M 0 0 0 0	2.2μΗ	2,2µH	AE
L1506	VP - DF 2 2 0 K 0 0 0 0	22μΗ	22μΗ	AE
L1507	VP - DF 100K 0000	10μH	10μΗ	AE
L1508 L1509	VP - DF 4 7 0 K 0 0 0 0 VP - DF 4 R 7 K 0 0 0 0	47μH 4.7μH	47μH 4,7μH	AE
T1501	RCi LD0096CEZZ	PIF Detector	P-ZF-Detektor	A
T1502	RCi LD0012GEZZ	SIF Detector	S-ZF-Detektor	A
T1503	RCi LD0097CEZZ	AFT	AFT	A
CF1501	RCi LC0020CEZZ	Ceramic Filter	Keramikfilter	A
CF1502	RCi LCOOO7CEZZ	Ceramic Filter	Keramikfilter	AE
SF1502	RCi LC0056CEZZ	Filter	Filter	AL
E4.		Controls	Regler	- 61
R701	RVR - B4142GEZZ	220Kohm, Pot., Still FV	220kOhm, Potentiometer, Standbild FV	AC
R1522	RVR-B4004CEZZ	10Kohm, Pot., AGC Adj	10kOhm, Potentiometer, AGC-Einstellung	AC
R1401	RVR-Y4098GESA	3	Abstimm-Verstärkungsregler (VC-483GS,GB)	A۱
	RVR-Y4099GESA	Tuning Volume (VC-483N)	Abstimm-Verstärkungsregler (VC-483N)	A۱
		Miscellaneous	Verschiedene Teile	
SW801, 1501	QSW- S0036GEZZ	Dancing Light Switch AFT Switch	Tänzerlichtschalter AFT-Schalter	A
	VTUVTS-1CZY//	Tuner	Tuner	Bl
	RUNTKO157GEZZ		Gleichspannungswandler	A
	PSL DM3 4 5 8 GE ZZ PSL DM3 4 5 9 GE ZZ	A STATE OF THE STA	Abschirmung Abschirmung	AC
	PSL DM3 4 6 0 GE ZZ		Abschirmung	A
IA	QPL GNO 554 GEZZ		Stecker (5 Stifte)	A
IB	QPL GN1454GEZZ		Stecker (14 Stifte)	A
IC,	QPL GNO 254 GEZZ	Plug (2 Pin)	Stecker (2 Stifte)	AA
ID				250
	QPL GN0754GEZZ	Plug (7 Pin)	Stecker (7 Stifte)	A
IE IF	QPL GN0354GEZZ		Stecker (3 Stifte)	AA

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Cod
		Transistors	Transistoren	
Q5001	VS2SC1815YW1E	Clock	Uhr	AB
Q5002,	VS2SA1015Y/2E	Clear Switch	Löchschalter	AC
5003	1020/1101017 22	oldar owiton	Escriscitates	1
-	VIII: DT0104N/ 1	0 111		
Q5004	VHi DTC124N/ - 1	Switching	Schalter	AC
Q5005	VS2SA1015Y/2E	Switching	Schalter	AC
Q5006	VHi DTC124N/ - 1	Switching	Schalter	AC
Q5007,	VS2SA1015Y/2E	Switching	Schalter	AC
5009				-
Q5010	VHi DTC124N/ - 1	Switching	Schalter	AC
Q5011	VS2SA1015Y/2E	Switching	Schalter	AC
Q5012,	VHi DTC124N/ - 1	Switching	Schalter	AC
Q5013,		Switching	Schalter	15
Q5014,		Switching	Schalter	
Q5015,		Switching	Schalter	1000
Q5016		Switching	Schalter	
23010		Switching	Scharter	1
		Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	
05004	VIII: ND 4 00 001 4	T: 10		
IC5001	VHi MP1638SL - 1	Timer IC	Schaltuhr-IC	AV
IC5002	VHi MP2826SL1E	Counter IC	Zählwerk-IC	AV
58			THE SHOWER TO SEE THE CONCERN	
48	1-08		TOWNS TO SEE SEE SOUTH SEE	
		Diodes	Dioden	
D 5004	DU DV00470577			T
D5001	RH-PX0047GEZZ	CH LED	Kanal-Leuchtdiode	AD
5012				
D5013	RH-DX0142CEZZ	Diode	Diode	AB
-				
5017,				
5019			\$/*	
5021,			.91	
5031				
3-1	11 - A		Specifical Company of Artificial Company	
5033,			2 60 0 0 3 5 20 1 7 20 2 3 7 1 1	
5035,	- 15 g			0
5036,				-
5070,	1 2000			
5071				
	DII DV00010577	D: 1 A	Birth	
D5034	RH-DX0021GEZZ	Diode Array	Diodengruppe	AB
05037	RH- DX0148CEZZ			AB
D5022	RH-PX0063GEZZ		0943 (1940 - 797) - 1950 - 1973 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 - 1974 -	AD
5024				
D5025	RH-PX0056GEZZ	Rec LED	Aufnahme-Leuchtdiode	AD
1	NII I X O O O O C L L L	THOSE EED	Administrations	^
E027				
5027	To as the			
				8
		Packaged Circuits	Schaltanordnungen in Einheiten	3
R5013	RMP TC0047GEZZ	Resistor Array	Anordnung von Widerständen	AC
R5026	RMP TC0050GE ZZ	Resistor Array	Anordnung von Widerständen	AC
			1 15	
R5034	RMPTC0049GEZZ	Resistor Array	Anordnung von Widerständen	AC
R5036	RMPTC0041GEZZ	Resistor Array	Anordnung von Widerständen	AC
R5037	RMPTC0048GEZZ	Resistor Array	Anordnung von Widerständen	AC
R5038,	RMPTC0042GEZZ	Resistor Array	Anordnung von Widerständen	AD
5039	3. 73.	and the state of t	of the agree of Galax and one all an	3
				17
1				

Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Co Ko
	Trops scarca.	Coils and Transformers	Spulen und Transformatoren	
X5001, 5002	RFi LA0001GEZZ	Filter	Filter	A
		Miscellaneous	Verschiedene Teile	6 7275
SW5001	QS W- P0081GE ZZ	Ch Switch	Kanalschalter	A
SW5002	QSW- K0030GEZZ	Timer Set Switch	Schaltuhreinstellungsschalter	A
5008		Timer Set Switch	Schaltuhreinstellungsschalter	
5011,		Play Switch	Wiedergabeschalter	4
5012,		Stop Switch	Stopschalter	
5013		Rec Switch	Aufnahmeschalter	11/1
SW5009,	QSW- K0028GEZZ	Rew Switch	Rückspulschalter	P
SW5010, SW5014		FF Switch	Schalter für schnellen Vorlauf Pausenschalter	
SW5014	QSW-K0027GEZZ	F. ADV Switch	F. ADV-Schalter	A
DG5001	VVKCPS2093AGR	Fluorescent Display	Leuchtanzeige	A
	Personal server y	rend Choules (a)	19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	
-x-		Other Parts	Sonstige Bauteile	534
	RTUNE 0162 GE ZZ	RF Converter	HF-Konverter	В
	RRMCU0016GEZZ	Remote Control Receiver	Fernbedienungsempfänger	В
	RRMCG0029GESA	Remote Control Transmitter (VC-483N)	Fernbedienungssender (VC-483N)	В
	RRMCG0037GESA	Remote Control Transmitter (VC-483GS)	Fernbedienungssender (VC-483GS)	E
	RRMCG0037GESB	Remote Control Transmitter (VC-483GB)	Fernbedienungssender (VC-483GB)	E
	QTANN9082GEZZ QTANN9094GEZZ	Antenna Terminal (VC-483N)	Antennanschlux (VC-483N)	Δ
	Ti NS - 0294GEZZ	Antenna Terminal (VC-483GS/GB) Instruction Manual	Antennanschlu × (VC-483GS/GB) Bedienungsanleitung	Α Α
		PWB-P		674
		Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	2 - 1
	95KUCZ0052ZZ	13V Regulator (SI-3132V)	13V-Regler (SI-3132V)	A
△ IC902		9V Regulator (SI-3922V)	9V-Regler (SI-3922V)	
	9 5 K U C Z O O 5 4 Z Z	(5.000)	ov riegier (er obzzy)	A
	958002005422	Diodes	Dioden	P
A 5004		Diodes	Dioden	
⚠ D901	9 5 K UBB 0 0 2 4 A Z	Diodes Diode (RB401)	Dioden Diode (RB401)	
∆ D902		Diodes	Dioden	A A
∆ D902	95KUBB0024AZ RH- DX0035GEZZ	Diodes Diode (RB401) Diode (MC921)	Dioden Diode (RB401) Diode (MC921)	A A
	95KUBB0024AZ RH- DX0035GEZZ	Diodes Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401)	Dioden Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Diode	A A A
↑ D902 ↑ D904 C901	9 5 K UBB 0 0 2 4 A Z R H - D X 0 0 3 5 GE Z Z 9 5 K UBB 0 0 2 4 A Z	Diodes Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Capacitors	Dioden Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401)	A A A
♣ D902♠ D904C901│904	9 5 K UBB 0 0 2 4 A Z R H - D X 0 0 3 5 GE Z Z 9 5 K UBB 0 0 2 4 A Z	Diodes Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Capacitors 1000pF (500V) Ceramic	Dioden Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Diode 1000pF (500V) keramisch	AAAA
① D902 ② D904 C901 904 C905	9 5 K UBB 0 0 2 4 A Z R H - D X 0 0 3 5 GE Z Z 9 5 K UBB 0 0 2 4 A Z	Diodes Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Capacitors 1000pF (500V) Ceramic 3300µF, 35V, Electrolytic	Dioden Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Diode 1000pF (500V) keramisch 3300µF, 35V, elektrolytisch	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
① D902 ② D904 C901 904 C905 C906	95KUBB0024AZ RH- DX0035GEZZ 95KUBB0024AZ 95KUGCZ102AA 95KUGAE332BU 95KUGAF2R2AK	Diodes Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Capacitors 1000pF (500V) Ceramic 3300µF, 35V, Electrolytic 2.2µF, 50V, Electrolytic	Dioden Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Diode 1000pF (500V) keramisch 3300μF, 35V, elektrolytisch 2,2μF, 50V, elektrolytisch	A A A A A A
① D902 ② D904 C901 904 C905 C906 C907	95KUBB0024AZ RH-DX0035GEZZ 95KUBB0024AZ 95KUGCZ102AA 95KUGAE332BU 95KUGAF2R2AK 95KUGAC470BT	Diodes Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Capacitors 1000pF (500V) Ceramic 3300μF, 35V, Electrolytic 2.2μF, 50V, Electrolytic 47μF, 16V, Electrolytic	Dioden Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Diode 1000pF (500V) keramisch 3300μF, 35V, elektrolytisch 2,2μF, 50V, elektrolytisch 47μF, 16V, elektrolytisch	A A A A A A A A A A A A
① D902 ② D904 C901 904 C905 C906	95KUBB0024AZ RH- DX0035GEZZ 95KUBB0024AZ 95KUGCZ102AA 95KUGAE332BU 95KUGAF2R2AK	Diodes Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Capacitors 1000pF (500V) Ceramic 3300µF, 35V, Electrolytic 2.2µF, 50V, Electrolytic	Dioden Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Diode 1000pF (500V) keramisch 3300μF, 35V, elektrolytisch 2,2μF, 50V, elektrolytisch	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
① D902 ② D904 C901 904 C905 C906 C907	95KUBB0024AZ RH-DX0035GEZZ 95KUBB0024AZ 95KUGCZ102AA 95KUGAE332BU 95KUGAF2R2AK 95KUGAC470BT	Diodes Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Capacitors 1000pF (500V) Ceramic 3300μF, 35V, Electrolytic 2.2μF, 50V, Electrolytic 47μF, 16V, Electrolytic	Dioden Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Diode 1000pF (500V) keramisch 3300μF, 35V, elektrolytisch 2,2μF, 50V, elektrolytisch 47μF, 16V, elektrolytisch	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
① D902 ② D904 C901 904 C905 C906 C907 C908	95KUBB0024AZ RH-DX0035GEZZ 95KUBB0024AZ 95KUGCZ102AA 95KUGAE332BU 95KUGAF2R2AK 95KUGAC470BT	Diodes Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Capacitors 1000pF (500V) Ceramic 3300μF, 35V, Electrolytic 2.2μF, 50V, Electrolytic 47μF, 16V, Electrolytic	Dioden Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Diode 1000pF (500V) keramisch 3300μF, 35V, elektrolytisch 2,2μF, 50V, elektrolytisch 47μF, 16V, elektrolytisch	A A A A A A
① D902 ② D904 C901 904 C905 C906 C907 C908 911	95KUBB0024AZ RH-DX0035GEZZ 95KUBB0024AZ 95KUGCZ102AA 95KUGAE332BU 95KUGAF2R2AK 95KUGAF2R2AK 95KUGAC470BT 95KUGCZ102AA	Diodes Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Capacitors 1000pF (500V) Ceramic 3300μF, 35V, Electrolytic 2.2μF, 50V, Electrolytic 47μF, 16V, Electrolytic 1000pF, (500V) Ceramic	Dioden Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Diode 1000pF (500V) keramisch 3300μF, 35V, elektrolytisch 2,2μF, 50V, elektrolytisch 47μF, 16V, elektrolytisch 1000pF (500V) keramisch	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
C901 904 904 C905 C906 C907 C908 911 C912 C913 C914	95KUBB0024AZ RH-DX0035GEZZ 95KUBB0024AZ 95KUGCZ102AA 95KUGAE332BU 95KUGAF2R2AK 95KUGAC470BT 95KUGCZ102AA 95KUGAC470BT 95KUGAF1R0AK 95KUGAC470BT	Diodes Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (MC921) Diode (RB401) Capacitors 1000pF (500V) Ceramic 3300μF, 35V, Electrolytic 2.2μF, 50V, Electrolytic 47μF, 16V, Electrolytic 1000pF, (500V) Ceramic	Dioden Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Diode 1000pF (500V) keramisch 3300μF, 35V, elektrolytisch 2,2μF, 50V, elektrolytisch 47μF, 16V, elektrolytisch 1000pF (500V) keramisch 3300μF, 25V, elektrolytisch 1μF, 50V, elektrolytisch 47μF, 16V, elektrolytisch 47μF, 16V, elektrolytisch	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
C901 904 904 C905 C906 C907 C908 911 C912 C913	95KUBB0024AZ RH-DX0035GEZZ 95KUBB0024AZ 95KUGCZ102AA 95KUGAE332BU 95KUGAF2R2AK 95KUGAF2R2AK 95KUGAC470BT 95KUGCZ102AA 95KUGCZ102AA	Diodes Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Capacitors 1000pF (500V) Ceramic 3300μF, 35V, Electrolytic 2.2μF, 50V, Electrolytic 47μF, 16V, Electrolytic 1000pF, (500V) Ceramic	Dioden Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Diode 1000pF (500V) keramisch 3300μF, 35V, elektrolytisch 2,2μF, 50V, elektrolytisch 47μF, 16V, elektrolytisch 1000pF (500V) keramisch	

	ef. No. ef. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
			Resistors	Widerstände	EDHARDS
<u>^</u>	R901	9 5 K U E Z O 1 O O Z Z	12Mohm, 1/2W, Cement Resistor	12MOhm, 1/2W, Zementwiderstand	AE
	R902	VRD-RT2EE103J	10Kohm, 1/4W, Resistor	10kOhm, 1/4W, Widerstand	AA
			Coil	Spule	1
A	L901	RCi LF 0070CEZZ	Line Filter	Netzfilter	АМ
		=	Miscellaneous	Verschiedene Teile	
A	F901	QFS-C6311GEZZ	Fuse, T630mA, 250V	Sicherung, T630mA, 250V	AE
\triangle	F902	QFS-C2521CEZZ	Fuse, T2.5A, 250V	Sicherung, T2,5A, 250V	AE
\triangle	F903	QFS-C2021CEZZ	Fuse, T2A, 250V	Sicherung, T2A, 250V	AE
\triangle	T901	RTRNP0107GEZZ	Power Transformer	Netztransformator	BB
\triangle		95KEHS0118ZZ	AC Cord	Netzkabel	AN

* VC-483N

Remark: When changing mains cord the whole cord with connection plug must be changed.

SWEDEN - The cable is kept as a spare part by SHARP ELECTRONICS (SVENSKA) AB.

DENMARK

FINLAND

NORWAY

- The cable is kept as a spare part by SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH.

*VC-483N


Hinweis: Beim Auswechseln des Netzkabels muß das gesamte Kabel einschließlich des Netzsteckers ausgewechselt werden.

SCHWEDEN — Das kabel wird als Ersatzteil von der firma SHARP ELECTRONICS (SVENSKA) AB bereitgehalten.

* DÄNEMARK

FINNLAND

- Das Kabel wird als Ersatzteil von der Firma SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH bereitgehalten. NORWEGEN




MECHANICAL PARTS/MECHANISMUSTEILE

Ref. N	lo. Ir.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	K
	1	L HL DZ 1253GEZZ	CH LED Holder	Kanal-Leuchtdiodenhalter	1
	4	L HL DZ 1 2 5 6 GE Z Z	Digitron Holder	Digitron-Halter	1
	5	L HL DZ 1 2 5 4 GE Z Z	Play LED Holder	Wiedergabe-LED-Halter	1
	6	L HL DZ 1259GEZZ	Rec LED Holder	Aufnahme-LED-Halter	
	8		Slide SW A	Schiebeschalter A	
		JKNBP1011GESA			
	9	L HL DZ 1251GEZZ	Slide SW Holder	Schiebeschalter-Halter	
1	10	JKNBP1024GESB	Tracking Knob	Spulageknopf	-
1	11	L HL DZ 1 2 5 5 G E Z Z	Power LED Holder	Netz-LED-Halter	
1	12	L HL DZ 1258GEZZ	Power PWB Holder	Netz-Printplattenhalter	
1	13	L HL DZ 1257GEZZ	Timer Power PWB Holder	Schaltuhr-Netz-Printplattenhalter	
1	14	CCHSM0040GE04	Chass Ass'y (VC-483N)	Rahmeneinheit (VC-483N)	-
		CCHSM0040GE06	Chass Ass'y (VC-483GS,GB)	Rahmeneinheit (VC-483GS,GB)	
1	4-1	TLABM0369GEZZ	Model Label (VC-483GS)	Typenschild (VC-483GS)	
1	4-1		And the second of the second o		
		TLABM0370GEZZ	Model Label (VC-483GB)	Typenschild (VC-483GB)	-
		TLABM0372GEZZ	Model Label (VC-483N)	Typenschild (VC-483N)	
1	4-2	TCAUH3021GEZZ	RF Converter Caution (VC-483GS,GB)	HF-Konverter-Warnung (VC-483GS,GB)	-
		TCAUH3023GEZZ	RF Converter Caution (VC-483N)	HF-Konverter-Warnung (VC-483N)	- 5
1	4-6	GLEGP9003GE00	Leg	Fuß	2
	4-7	GLEGP9004GE00	Holder	Halter	
	4-8	MHNG- 1003GEZZ	Hinge	Scharnier	
	4-0	The second secon	Wire Holder	Kabelhalter	
		L HL D W1 0 4 7 GE Z Z			8
1	4-10	TLABS0009GEZZ	Caution Label (VC-483GS,GB)	Warnungsschild (VC-483GS,GB)	
		TLABS0040GEZZ	Caution Label (VC-483N)	Warnungsschild (VC-483N)	- 10
1	5	LANGF 7009GEFW	PWB Angle	Printplattenwinkel	
1	6	L HL DF 1002AEUA	Insulating Board Holder	Isolierplattenhalter	-
1	7	LX-LZ1005GE00	Push Rivet	Druckniete	5
1	9	CPNL C 1 1 7 1 GE 0 1	Preset Panel Ass'y (VC-483N)	Voreinstell-Bedienungsfeld (Satz) (VC-483N)	
		CPNL C 1 1 7 1 GE 0 2	Preset Panel Ass'y (VC-483GS,GB)	Voreinstell-Bedienungsfeld (Satz)	-8-
		01 112 0 1 1 7 1 0 2 0 2	Tresect raner Assay (Vo 450do,db)	(VC-483GS,GB)	-
	0.4		AFT 11 11 AA - 11/0 40000 OD)		+
1	9-1	Hi NDP 0 0 8 3 GESB	AFT Indication Metal (VC-483GS,GB)	AFT-Anzeige- (Metall) (VC-483GS,GB)	-
		Hi NDP 0 0 8 4 GESB	AFT Indication Metal (VC-483N)	AFT-Anzeige- (Metall) (VC-483N)	
1	9-2	Hi NDP 0388GESA	VR Indication (VC-483N)	VR-Anzeige (VC-483N)	
		Hi NDP 0389GESA	VR Indication (VC-483GS,GB)	VR-Anzeige (VC-483GS,GB)	
2	.0	PSPAH0014GEZZ	SW Cover	Schalterabdeckung	-
2	1	PSPAH0029GE00	VR Cover	VR-Abdeckung	
	2	L HL DW1012GEZZ	Wire Holder	Kabelhalter	1
2		QTANN9082GEZZ	Antenna Terminal (VC-483N)	Antennenanschlu× (VC-483N)	
2	.5				
	_	QTANN9094GEZZ	Antenna Terminal (VC-483GS,GB)	Antennenanschlu × (VC-483GS,GB)	
2	8	LANGT9065GEFW	0 0	Printplattenwinkel	
2	7	LANGT9066GEFW	PWB Retaining Angle	Printplattenwinkel	
2	8	MHNG-1010GEZZ	Hinge	Scharnier	
2	9	PSPAN0005GEZZ	PWB Spacer	Printplattenabstandstück	
3		L HL DW1006GEZZ	Mechanical Control Wire Holder	Kabelhalter für Mechanismusreglung	1
			Rivet	Niete	
3		L X - L Z 1005GE00			
3:		L HL D W1 0 0 6 CE Z Z	Wire Holder	Kabelhalter	
	4	PZETV0127GEZZ	Insulating Sheet	Isolierplatte	
	5	UK o GD 0 0 0 1 GE Z Z	Adjustment Driver	Regler (Schraubenzieher)	
3	6	· 6	Power Regulator Unit	Netzregeleinheit	
3	6-1	RTRNP0107GEZZ	Power Trans	Netztransformator	1
	6-4	95KLRZ0215ZR	Heat Sink	Kühlkörper	
	6-5	95KRAA4080DB	Screw	Schraube	
	6-6			Kabelhalter	
		L HL D W9 0 0 3 CE Z Z	Wire Holder		
	6-7	95KGZZ0159ZZ	Insulating Barrier	Isolation	
	6-8	95KHAC0300ZG	Adhesive Tape	Isolierband	
3	6-9	95KRAA3060AB	Screw	Schraube	
3	6-10	XJBSD40P06000	Screw	Schraube	
	6-11	95KRAZZ013ZB	Screw	Schraube	
	6-12	95KLRZ0213ZD		Winkel	
	1	I	Angle		
	6-13	95KLRZ0214ZD	IC Supporter	IC-Stütze	1
	6-14	95KRAA4080DB	Screw	Schraube	
30	6-15	95KPZZ0211ZZ	Hinge Spacer	Scharnier-Abstandstück	
	0 40	95KSAD0036ZZ	Face plate	Typenschild	= =
	6-16	33K3AD0030ZZ	race plate	Typeriserina	

113

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
36-17	L HL DW9 0 2 2 T A Z Z	Cord Bush	Strangbüchse	AB
36-18	95KRAA4080DB	Screw	Schraube	AA
36-19	95KRAA4080DB	Screw	Schraube	AA
36-20	XJBSD40P06000	Screw	Schraube	AA
36-21	XHPSB30P06WS0	Screw	Schraube	AA
37	XJBSD30P08000	Screw	Schraube	AA
38	XHPSD30P22000	Screw	Schraube	AA
39	XHPSD30P12000	Screw	Schraube	AA
40	XHPSD30P08WS0	Screw	Schraube	AA
41	XHPSD30P06WS0	Screw	Schraube	AA
44	L HL DZ 1262GE ZZ	Dew LED Holder	Tau-Leuchtdiodenhalter	AB

114




MECHANISM CHASSIS PARTS/TEILE DES MECHANISMUSRAHMENS

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Ko
1	L CHSM0041GEZZ	A Chassis Ass'y	Rahmeneinheit A	
2	and the same of the same of the State of California State of the same of the s	The state of the s	Ladearmeinheit A	A
3	MARMMOO33GEZZ MARMMOO34GEZZ	Loading Arm A Ass'y Loading Arm B Ass'y	Ladearmeinheit B	A
	The state of the s	and the state of t		
4	LANGF 9165GEZZ	Flywheel Angle Bracket Ass'y	Schwungradwinkelklemmeinheit	A
5	LANGT9067GEFW		Capstanmotorwinkel	A
3	LANGF9170GEFW		Cassettendeckel-Öffnungswinkelklemmeinheit	A
7	LANGA0026GEFW		Cassettendeckel-Gleitstück	A
3	PGi DH0018GEZZ	Slider A Ass'y	Gleitstückeinheit A	A
)	PGi DH0019GEZZ	Slider B Ass'y	Gleitstückeinheit B	A
10			5-0-A-V-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	1 2
11	MLEVF0179GEZZ	Pinch Roller Lever Ass'y	Andruckrollen-Hebeleinheit	A
2	LANGF9122GEFW	Loading Gear Plate	Ladezahnradplate	A
4	MLEVF0185GEZZ	AC Head Arm Ass'y	AC-Kopfarmeinheit	A
5	LANGQ9028GEFD	FG (Frequency Generator) Yoke	FG(Frequenzgenerator)-Joch	A
6	PSPAF0011GEFD	FG Spacer	FG-Abstandstück	A
-5.0				A
7	NGERH3008GEFD	Stator Gear	Statorzahnrad	
8	RSTR-0030GEZZ	FG Bobbin Ass'y	FG-Spuleneinheit	A
9	NGERH3010GEZZ	Loading Gear A	Ladezahnrad A	A
20	NGERH1022GEZZ	Loading Gear B Ass'y	Ladezahnradeinheit B	A
21	NGERH3005GEZZ	Segment Gear Ass'y	Segmentzahnradeinheit	A
22	MARMP0019GEZZ	Full Erase Head Arm	Gesamtlöschkopfarm	A
23	MARMP 0 0 1 6 GEZZ	Take-up Impedance Roller Arm Ass'y	Aufwickelimpedanzrollenarmeinheit	A
24	_	-	-	
25	PZETN0002GEZZ	Motor Angle Insulating Plate	Motorwinkelisolierplatte	A
26	1211100020122	Notor Angle insulating rate	Wotorwinkensonerplatte	
27	- M.Can.	Drive, track take	Standarder attill a Sina China tender (-	800
18	· (3575a		TV 60 000 98mm S 2 3 3 3 5 8 3 1 1 3	
9	L HL DP 1006GE00	LED Holder S	Leuchtdiodenhalter S	Α
30	L C H S M O O 3 2 G E Z Z	B Chassis Ass'y 8347	Rahmeneinheit B 8347	A
31	MARMM0040GEZZ	Shifter Arm Ass'y	Schaltstangenarmeinheit	A
32	MSLiF0014GEZZ	Shifter Ass'y	Schaltstangeneinheit	Α.
33	MLEVF0184GEFW	Shifter Adjustment Plate	Schaltstangeneinstellplatte	Δ
34	NGERH1043GEZZ	Master Cam	Hauptnocke	A
35	MLEVF0183GEZZ	Pinch Drive Lever Ass'y	Andruckantriebs-Hebeleinheit	A
36	LANGF 9167GEFW	- C C - C - C - C - C - C - C - C -	Spannarmfederwinkel	A
7.5				A
37	MLEVF0131GEFW	Charles and the contract of th	Andruckrollen-Doppelbetätigungshebel, oben	- 1
88	MLEVF0132GEFW		Andruckrollen-Doppelbetätigungshebel, unten	A
39	MLEVF0182GEZZ	Tension Arm Ass'y	Spannarmeinheit	Α
0	LBNDK3014GEZZ	Tension Band Ass'y	Spannbandeinheit	A
1	LANGT9070GEZZ	Loading Motor Angle Ass'y	Lademotor-Winkeleinheit	Α
2	MLEVF0180GEZZ	Auxiliary Brake Ass'y	Hilfsbremseneinheit	A
3	LHLDZ1193GEZZ	Reel Sensor Holder	Spulensensorhalter	A
4	LHLDZ1194GEZZ	Counter Sensor Holder	Zählwerksensorhalter	A
5	NPLYV0087GEZZ	San Carlo and Ca	Lademotorriemenscheibe	A
	NGERW1007GEZZ		Ladeschnecke	_ A
6				
7	NGERH1041GEZZ	Worm Wheel	Schneckenrad	A
-8	NGERH1044GEZZ	Tension Arm Release Cam	Spannarmausrastnocke	A
.9	NGERH1042GEZZ		Lade-Zwischenzahnrad	A
0	NPLYV0088GEZZ	Counter Relay Pulley	Zählwerkrelaisriemenscheibe	A
51	MSPRT0178GEFJ	Tension Arm Spring	Spannarmfeder	Α.
2	MSPRT0139GEFJ	Pinch Engagement Spring	Andruckeinrückfeder	Α.
3	MSPRT0140GEFJ	Double Action Spring	Doppelt wirkende Feder	A
4	MSPRD0030GEFJ		Gesamtlöschkopf-Armfeder	A
55	MSPRC0006GEFJ	The state of the s	AC-Kopffeder	A
6	MSPRC0015GEFJ		Einstellfeder A	A
7			Einstellfeder B	7
	MSPRC0016GEFJ			
58	MSPRT0179GEFJ		Hilfsbremsenfeder	A
9	MSPRD0046GEFJ		AC-Kopf-Höheneinstellfeder	A
30	LX-BZ3018GEZZ	AC Head Screw	AC-Kopf-Schraube	A
31	LX-BZ3026GEFD	Tension Spacer Screw 8010	Spanner-Abstandstückschraube 8010	P
32	LX-NZ3008GEFW	Adjusting Nut B	Einstellmutter B	A
33	NSFTL 0215GEFW	Supply Impedance Roller Inner	Abwickelimpedanzrolle, innen	1
64	L X - NZ 3 0 1 6 GE F D		Einstellmutter	1
				1 1

117

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Kode
35	LX-NZ3014GEFW	Adjusting Nut 388A	Einstellmutter 388A	AA
66	QPWBF1168GEZZ	AC Head Base Plate	AC-Kopf-Grundplatte	
37	QPWBF1102GEZZ	Mechanism Relay Base Plate A	Mechanismusrelais-Grundplatte A	
58	QPWBF0811GEZZ	LED Base Plate S	Leuchtdioden-Grundplatte S	-
59	QPL GN0212GEZZ	Connector (2 Pin)	Verbinder (2 Stifte)	AC
			Verbinder (11 Stifte)	AC
72	QPL GN1112GEZZ	Connector (11 Pin)		BD
73	R Mō TP 1 0 4 8 GE Z Z	Capstan Motor 8347	Capstan-Motor 8347	
74	R Mō T M1 0 2 7 G E Z Z	Loading Motor	Lade-Motor	AT
75-1	LCHSS0008GEFW	Reel Unit Chassis	Spuleneinheit-Rahmen	AG
75-2	RPL U- 0068GEZZ	Reel Brake Ass'y	Spulenbremseneinheit	AQ
75-3	Ni DL - 0006GEZZ	Reel Idler Ass'y	Mitläuferspuleneinheit	AL
75-4	MSPRT0181GEFJ	Reel Idler Engagement Spring	Mitläuferspuleneinrückfeder	AA
75-5	RMō TV1007GEZZ	Reel Motor	Spulenmotor	BA
75-6	XHPSD26P04000	S-Tight Screw	Selbsthemmende Schraube	AA
75-7	XBPSD30P07J00	Sems A Screw	Sems-A-Schraube	AA
75-8		Cassette Unlock Angle Ass'y	Cassettenentrieglungswinkeleinheit	AF
76	RHE DUO 0 4 0 GE Z Z	AC Head Ass'y	AC-Kopfeinheit	AZ
	The second secon	A SECTION OF THE PROPERTY OF T	Gesamtlöschkopfeinheit	AR
77	RHE DT 0 0 1 2 GE Z Z	·	The street of th	AD
78	QSW- F0009GEZZ	CASSETTE DOWN Switch	CASSETTE DOWN-Schalter	
79	QSW-R0008GEZZ	Mechanism Position Switch	Mechanismuspositionsschalter	AN
80	RH-PX0046GEZZ	LED-S	LED-S	AG
31	RDT CHOO10GEZZ	Dew Point Sensor	Taudetektor	AC
32	VRD-RA2EE100J	Resistor (for Audio Head)	Widerstand (für Audio-Kopf)	AC
33	RC- QZA104TAYJ	Capacitor (1µF)	Kondensor (1μF)	AC
34	RH-PX0042GEZZ		Photozelle	AH
35	VRD-RA2EE010J	Resistor (for drum motor)	Widerstand (für Kopfradmotor)	AA
36	VRD-RAZEE681J	Resistor (680ohm)	Widerstand (6800hm)	A
	The same of the sa	The second secon		A
37	VRD-RA2EE272J	Resistor (2.7Kohm)	Widerstand (2,7kOhm)	~
88	-	-	- 45 C C A2 V	_
39	-	-	·	-
90	NBL THO022GE00	Capstan Belt 8010	Capstanriemen 8010	AE
91	NBL TK0030GE00	Counter Belt A	Zählwerkriemen A	A
92	NBRGC0020GEZZ	Capstan Holder Ass'y	Capstanhaltereinheit	Al
93	NFL YV0038GEZZ		Schwungradeinheit PC	AF
94	LPTLMO018GEZZ		Umlenkstiftgrundplatte A	AN
95	LPōLMOO19GEZZ		Umlenkstiftgrundplatte B	A
			"V"-Block	A
96	PGi DC0010GEFW			AI
97	NR o L R O O O 9 G E Z Z		Andruckrolleneinheit	1
98	NDAi V1023GEZZ	Supply Reel Disk 8347 Ass'y	Abwickelspuleneinheit 8347	Al
9	NDAi V1018GEZZ	Take-up Reel Disk 8347 Ass'y	Aufwickelspuleneinheit 8347	Al
100	NRTLP0024GEZZ	Guide Roller Ass'y	Führungsrolleneinheit	Α
101	NROLP0029GE00	Impedance Roller Ass'y	Impedanzrolleneinheit	Al
102	PGI DP0001GEFW	Fixed Guide	Feste Führung	Al
103	PGi DP0003GEFW		Führungsflansch B	A
104	NRōLP0027GEZZ		Abwickelimpedanzrolleneinheit	A
			Führungsflanschgrundplatte	A
05	PGi DS 0 0 1 0 GE 1 0			A
06	PGi DS0005GEZZ		Abwickelimpedanzrollenflansch B	
07	PSLDM3440GEZZ		Abschirmkappe der Videokopf-Kabeleinheit	A
08	DDR MU0004 HE 04		Bestandteile des oberen Kopfrades	B/
09	DDR ML0004HE07	Lower Drum Components	Bestandteile des unteren Kopfrades	В
10	RHE TP0004GEZZ	PTC Heater	PTC-Heizer	Α
11	PGi DC0015GEZZ	Video Head Ass'y	Videokopfeinheit	A
12	QBRSK0011GEZZ		Erdbürsteneinheit	A
14	PSL DM3438GEZZ		Abschirmkasten	A
15	PSL DM3437GEZZ		Kopfradmotorabschirmplatte	A
	a seem of grown or or a seem of the			A
16	PZETV0124GEZZ	Drum D.D. Shield Insulating Plate	Abschirm-Isolierplatte des direktgetriebenen Kopf-	A
			radmotors	_
17	R Mo TP 1050GEZZ		Direktantriebsmotoreinheit	В
18	PSPAG0008GE00	Rubber Spacer	Gummiabstandsstück	A
119	MSPRD0029GEFJ	Ti Roller Arm Spring	Ti-Rollenarmfeder	A
120	QPWBF0865GEZZ		Mechanismusrelais-Printplatte	-
121	L X - NZ 3 0 1 3 GE F W	The same of the sa	Einstellschraube	A
	- ME GOTOGET W	, is justing that		
			· / / /	
	1			
			* 1	


118



CABINET PARTS/GEHÄUSETEILE

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Kod
1	CPNLC1175GE01	Front Panel Ass'y (VC-483GS)	Bedienungsfeldeinheit (VC-483GS)	ВК
	CPNLC1175GE02	Front Panel Ass'y (VC-483GB)	Bedienungsfeldeinheit (VC-483GB)	BK
	CPNLC1176GE02	Front Panel Ass'y (VC-483N)	Bedienungsfeldeinheit (VC-483N)	BK
1-1	CBTN- 1288GE 01	Play Button Ass'y (VC-483GS)	Wiedergabetasteneinheit (VC-483GS)	AF
	CBTN- 1288GE 02	Play Button Ass'y (VC-483GB)	Wiedergabetasteneinheit (VC-483GB)	AF
	CBTN- 1287GE 01		Wiedergabetasteneinheit (VC-483N)	AF
1-2	The second of th	Rec Button Ass'v (VC-483GS)	Aufnahmetasteneinheit (VC-483GS)	A
_		Rec Button Ass'y (VC-483GB)	Aufnahmetasteneinheit (VC-483GB)	A
	1	Rec Button Ass'y (VC-483N)	Aufnahmetasteneinheit (VC-483N)	A
1-3		Remote Control Reception Window	Empfangsfenster für Fernbedienung	A
	5.55.46.96.96.46.86.86.86.96.96.96.96.96.96.96.96.96.96.96.96.96	Decoration Plate (Power)	Zierblende (Netz)	A
1-4			The second secon	AI
-5	GDTRF 1070GESA		Tür (VC-483GS,N)	100
	GDTRF 1070GESC		Tür (VC-483GB)	Al
-6	HBDGB1057AFSA		SHARP Abzeichen	A
-7	HDECQ0042GESA	Cassette Decoration (VC-483GS,N)	Cassettenverzierung (VC-483GS,N)	Α
	HDECQ0042GESB	Cassette Decoration (VC-483GB)	Cassettenverzierung (VC-483GB)	A
-8	HDECQ0035GESA	Decoration Line A (VC-483GS,N)	Zierleiste A (VC-483GS,N)	Α
	HDECQ0035GESB	Decoration Line A (VC-483GB)	Zierleiste A (VC-483GB)	A
-9	HDECQ0037GESA	Decoration Line B (VC-483GS,N)	Zierleiste B (VC-483GS,N)	A
	HDECO0037GESB	Decoration Line B (VC-483GB)	Zierleiste B (VC-483GB)	A
-10	HDECQ0032GESA		Zierleiste C (VC-483GS,N)	A
	HDECQ0032GESC		Zierleiste C (VC-483GB)	A
-11			The state of the s	A
-12	Hi NDI 0032GESA		Kanalmarkierung	
-12	HI NDP 0 3 5 6 GE SA	Timer Window (VC-483GS,GB)	Schaltuhrfenster (VC-483GS,GB)	A
	l .	Timer Window (VC-483N)	Schaltuhrfenster (VC-483N)	Α
-13		Timer Indication (VC-483GS)	Schaltuhranzeige (VC-483GS)	Α
	Hi NDP0357GESB	Timer Indication (VC-483GB)	Schaltuhranzeige (VC-483GB)	A
	Hi NDP0363GESA	Timer Indication (VC-483N)	Schaltuhranzeige (VC-483N)	A
-14	Hi NDP0355GESA	Tracking Indication (VC-483GS)	Spurlagenanzeige (VC-483GS)	A
	Hi NDP0355GESB	Tracking Indication (VC-483GB)	Spurlagenanzeige (VC-483GB)	A
	Hi NDP0360GESA	Tracking Indication (VC-483N)	Spurlagenanzeige (VC-483N)	A
-15	JBTN-1274GESA	Counter Button (VC-483GS,N)	Zählwerktaste (VC-483GS,N)	A
	JBTN-1274GESC	Counter Button (VC-483GB)	Zählwerktaste (VC-483GB)	A
-16	JBTN-1276GESA		Kanaltaste (VC-483GS,N)	A
	JBTN- 1276GESB		Kanaltaste (VC-483GB)	A
-17	JBTN-1277GESA		Netz/Schaltuhrtaste (VC-483GS,N)	A
-17				
40	JBTN-1277GESB		Netz/Schaltuhrtaste (VC-483GB)	A
-18	JBTN-1278GESB		Vorlauf/Rückspultaste	Α
-20	JBTN-1280GESB		Einzelbild-Vorschalttaste	A
-21	JBTN-1281GESB	Pause/Still Button	Pausen/Standbildtaste	A
-22	JBTN-1290GESA	Stop Button (VC-483GS)	Stoptaste (VC-483GS)	A
	JBTN-1290GESB	Stop Button (VC-483GB)	Stoptaste (VC-483GB)	A
	JBTN-1291GESA	Stop Button (VC-483N)	Stoptaste (VC-483N)	A
-23	JBTN-1293GESA	Timer Button	Schaltuhrtaste	A
-24	JBTN-1286GESA		Cassettenauswurftaste (VC-483GS,N)	A
		Cassette Eject Button (VC-483GB)	Cassettenauswurftaste (VC-483GB)	A
-25		Channel Marker Handle (VC-483GS,N)	Henkel der Kanalmarkierung (VC-483GS,N)	A
		Channel Marker Handle (VC-483GB)	Henkel der Kanalmarkierung (VC-483GB)	A
-26	The property tree is the same and the same a	Power/Timer Button Guide Plate	Führungsplatte (Netz/Schaltuhrtaste)	A
-20		Channel Button Guide Plate	Führungsplatte (Kanaltaste)	A
-28	LANGG9014GEFW		Führungsplatte (Zählwerk)	A
-29	LANGG9015GEFW		Führungsplatte (Vorlauf/Rückspul)	A
-30	L HL DZ 1 2 4 7 GE S A		Kanalmarkierungsrahmen	A
-31	MSPRC0039GEFJ	and the second s	Tastenfeder	A
-32		Spring for Decoration Line B	Feder für Zierleiste B	A
-33	PCTVP9002GEZZ	Protection Cover	Schutzabdeckung	A
-34	PCoVU9039GESA	Display Tube Filter	Filter f. Ziffernanzeigeröhre	A
-35	PML T - 0022GE ZZ	Filter	Filter-	A
-36	PML T - 0029GE ZZ	Power/Timer Button	Netz/Schaltuhrtasten	A
-37	PMLT-0030GE00		Vorlauf/Rückspultasten	A
-38	PMLT-0038GE00		Lichtisolierungs?	A
	1000000	The service of the se	the Paul Committee of the Carlot Paul	1
				1

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
1-39	QEARPOO60GEFW	Power/Timer Switch Spring	Netz/Schaltuhrtastenfeder	AD
1-40	QEARPOO61GEFW	Channel Selector Switch Spring	Kanalwahltastenfeder	AB
1-41	QEARPOO63GEFW	Counter Reset Button Spring	Zählwerkrückstelltastenfeder	AB
1-42	QEARPOO64GEFW	Cassette Eject Button Spring	Cassettenauswurfstastenfeder	AB
1-43	QEARPOO65GEFW	Decoration Line A Spring	Feder f. Zierleiste A	AB
1-44	QEARPOO66GEFW	Decoration Line C Spring	Feder f. Zierleiste C	AB
1-46	TLABH0086GESA	Timer Label (VC-483GS)	Schaltuhrschild (VC-483GS)	AB
	TLABH0086GESB	Timer Label (VC-483GB)	Schaltuhrschild (VC-483GB)	AB
	TLABH0088GESA	Timer Label (VC-483N)	Schaltuhrschild (VC-483N)	AB
1-47	TLABHO087GESA	Tracking Label (VC-483GS)	Spurlagenschild (VC-483GS)	AB
	TLABHO087GESB	Tracking Label (VC-483GB)	Spurlagenschild (VC-483GB)	AB
	TLABH0089GESA	Tracking Label (VC-483N)	Spurlagenschild (VC-483N)	AB
1-48	GCTVA1145GESA	Dew LED Dec Cover	Tau-Leuchtdiodenabdeckung	AD
1-49	XJBSD30P08000	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Schraube	AA
1-50	MSPRC0041GEFJ	Channel Button Spring	Kanaltastenfeder	AA
2	CCABA3002GE 09	the control of the same	Oberes Gehäuse (VC-483GS,N)	AX
	CCABA3002GE 03	Upper Cabinet (VC-483GB)	Oberes Gehäuse (VC-483GB)	AW
2-1	PSPAV0038GEZZ	Spacer	Abstandstück	AC
3	GFTAT1008GESE	Preset Tuning Control Cover (VC-483GS,N)	Abdeckung (Sendervoreinstellung) (VC-483GS,N)	AH
Ü	GFTAT1008GESB	20 September 1997 Sep	Abdeckung (Sendervoreinstellung) (VC-483GB)	AH
5	XHTSN40P06000		Schraube (VC-483GS,N)	AA
•	XHTSF40P06000	Screw (VC-483GB)	Schraube (VC-483GB)	AA
6	XHPS330P06XS0	10.00	Schraube	AA
7	GBDYU3009GEZZ		Bodenplatte	AK
8	XHPSD30P06WS0	Bottom Panel Screw	Bodenplattenschraube	AA
			(a) /A/A	l A



CASSETTE HOUSING CONTROL SECTION PARTS/ TEILE DES CASSETTENSCHACHTREGELABSCHNITTS

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Koo
	L HL DX 3 O 1 6 GE Z Z	Slider Ass'v	Gleitrahmeneinheit	Al
	L HL DZ 1205GEZZ	Motor Holder Ass'y	Motorhaltereinheit	A
3	LANGF 9172GEZZ	Frame Right Ass'y	Rechter Rahmen	Al
	The second secon		Linker Rahmen	Al
	LANGF9173GEZZ	Frame Left Ass'y	The State Country of Company of the Country of the	557.65
5	LANGF9174GEFW	Top Plate	Deckplatte	Al
3	LANGF9175GEFT	Down Guide	Untere Führung	A
7. 6	HDE CA 0 0 4 7 GESA	Cassette Cover (VC-483GS/N)	Casssettendeckel (VC-483GS/N)	Al
	HDE CA 0 0 4 7 GESB	Cassette Cover (VC-483GB)	Casssettendeckel (VC-483GB)	Al
3	NGERH1045GEZZ	Drive Gear (Right)	Antriebszahnrad (rechts)	A
)	NGERH1046GEZZ	Drive Gear (Left)	Antriebszahnrad (links)	A
0	MAR MMO 0 4 1 GEF W	Drive Arm	Antriebsarm	A
				A
1	NSF TD 0 0 0 3 GEFD	Main Shaft	Hauptwelle	
2	NGERH1047GEZZ	Phase Gear	Phasenzahnrad	A
3	NPL YV0089GEZZ	Motor Pulley	Motorriemenscheibe	Al
4	NGERW1009GEZZ	Worm Wheel	Schneckenrad	Α
5	NGERW1009GEZZ	Worm Wheel	Schneckenrad	Al
6	NGERH1048GEZZ	Drive Gear	Antriebszahnrad	AI
		3.50		A
7	MAR MP 0 0 2 3 GE Z Z	Cassette Cover Arm A	Cassettendeckelarm A	
8	MAR MP 0 0 2 4 GE Z Z	Cassette Cover Arm B	Cassettendeckelarm B	A
9	MLE VP 0 0 5 8 GE 0 0	D-Prevention Lever	Antriebsableithebel	A
0	PGI DM0029GE00	Fixed Guide (Right)	Feste Führung (rechts)	A
1	PGI DM0030GE00	Fixed Guide (Left)	Feste Führung (links)	A
	60 NO. M. W. M. M. M. NO. 19 NO. 65 P. M. 19		Gleitrahmenführung	A
2	PGi DMO031GEZZ	Slider Guide		
:3	LBSHZ1005GEZZ	Slider Guide Bush	Gleitrahmenbuchse	A
4	L H L D Z 1 2 0 6 G E 0 0	End Sensor Holder	Endsensorhalter	A
5	MLEVF0186GEZZ	Timing Lever Ass'y	Zeitschalthebeleinheit	A
6	MSPRD0022GEFJ	Drive Spring	Antriebsfeder	A
7	MSPRD0047GEFJ	Drive Prevention Lever Ass'y	Antriebsableithebel	A
		and the state of t	Cassettendeckelarmfeder	A
8	MSPRT0180GEFJ	Cassette Cover Arm Spring	Distriction of the second seco	
9	MSPRT0182GEFJ	Drive Gear Double Action Spring	Antriebszahnrad-Doppelwirkungsfeder	A
30	MAR MM0022GEFD	Drive Spring Washer	Antriebsfeder-Unterlagscheibe	A
31	R Mō T M 1 O 2 4 G E Z Z	Loading Motor	Lademotor / Sans & Control of the Co	A
2	QPWBF1116GEZZ	Relay Base Plate	Relaisgrundplatte	-
3	QPWBF1117GEZZ	End Sensor Base Plate	Endsensorgrundplatte	
		The state of the s	Cassettenschalter (Federblatt)	A
14	QSW-F0010GEZZ	Cassette Switch (Leaf)	and the same of th	100
5	QSW- F 0 0 1 1 GE Z Z	Mode Switch (Leaf)	Betriebsartenschalter (Federblatt)	A
6	QSW- F 0 0 1 2 GE Z Z	Mistaken Erasure Prevention Switch (Leaf)	Löschschutzschalter (Federblatt)	A
7	- 96ps:815	8 SetUsisionemeter	- 12 2 3 3 1 0 2 0 8 WS C 1 3 Thorn Some -	- 10
8	PGUMMO027GEZZ	Cassette Cover Rubber Damper	Cassettendeckel-Gummidämpfer	A
9	PGUMM0028GEZZ	Worm Anti-vibration Rubber	Vibrationsdämpfender Gummi für Schnecke	A
		A STATE OF THE STA	Control of the second of the s	
2	RH-PX0053GEZZ	Phototransitor	Phototransistor	A
3	VRD-RA2EE153J	Resistor (15Kohm)	Widerstand (15kOhm)	Α
4	VS2SA937-Q/-1	Transistor	Transistor	A
1	QPL GN1212GEZZ	Connector (12 Pin)	Verbinder (12 Stifte)	A
~	CHL DX3020GE01	Cassette Housing Ass'y (VC-483GS/N)	Cassettenschachteinheit (VC-483GS/N)	В
		Cassette Housing Ass'y (VC-483GB)	Cassettenschachteinheit (VC-483GB)	В
•	CHL DX 3 0 2 0 GE 0 2		Total contract of the property of the property of the contract	1
2	XWHJZ21-05045	Bolislider Washer	Unterlagscheibe	. A
3	RH-PX0067GEZZ	Dancing Light Ass'y	Tänzerlichteinheit	A
4	VRD-RA2BE152J	Resistor (1.5Kohm)	Widerstand (1,5kOhm)	Δ
5	VRD-RA2BE122J	Resistor (1.2Kohm)	Widerstand (1,2kOhm)	Δ
	m.			
			· ·	-

SCREWS, NUTS, WASHERS AND WIRE HOLDERS/ SCHRAUBEN, MUTTERN, UNTERLAGSCHEIBEN UND KABELHALTER

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Kod
301	XHPSD30P06WS0	Cup-tight Screw	Flachrundkopfschraube	AA
302	XHPSD30P08WS0	Cup-tight Screw	Flachrundkopfschraube	AA
303	XHPSD30P16WS0	Cup-tight Screw	Flachrundkopfschraube	AA
		The state of the s		
305	XBPSD26P04J00	Sems A Screw	Sems-A-Schraube	AA
306	XBPSD26P04J00	Sems A Screw	Sems-A-Schraube	AA
307	XBPSD30P04J00	Sems A Screw	Sems-A-Schraube	AA
308	XBPSD30P08J00	Sems A Screw	Sems-A-Schraube	AA
309	XBPSD30P05JS0	Sems B Screw	Sems-B-Schraube	AA
310	XBPSD30P08JS0	Sems B Screw	Sems-B-Schraube	AA
311	XBPS D20P03000	Screw	Schraube	A
	The second of th			
312	XBPSD20P10000	Screw	Schraube	AA
313	XHPSD30P14WS0	Screw of the state	Schraube	AA
315	XBPSD30P08000	Screw	Schraube	A/
16	XHPSD30P10000	Cup-tight Screw	Flachrundkopfschraube	A/
317	XHPSD30P06000	S-tight Screw	Selbstsichernde Schraube	AA
18	LX-HZ3008GEFD	Screw with Washer	Schraube mit Unterlagscheibe	A
119	LX-XZ3001GEFP	Setscrew	Befestigungsschraube	AC
20	LX-XZ3013GEFP	Setscrew	Befestigungsschraube	AA
2	XWHJ Z 5 2 - 1 5 0 9 0	Push rivet	THE REPORT OF A CELL A CONSERS COVERN TO	Al
22	XBPSD30P05J00	Screw	Schraube	AA
23		12-01- 2-01-10-2 (02-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-	-mis and real party and as a	
	-	Marin	The second secon	1
24		The effect of the second	-th was no bayla and also a product to a dis-	
25	XRESS25-04000	E-Ring	E-Ring 12 444 4542 \$ 5 5 2 4 5 5 0 6 5 7 12 12	A
26	XRESS30-06000	E-Ring	E-Ring	AA
27	-	 16 (4) (1) (17 (80)) B 		-
28	XWHJ Z 2 1 - 0 5 0 4 5	Slider Washer	Gleitunterlagscheibe	AA
29	XWHJ Z 31 - 01044	Slider Washer	Gleitunterlagscheibe	A
30				A
	XWHJ Z 3 1 - 0 2 0 4 4	Slider Washer	Gleitunterlagscheibe	1
31	XWHJ Z 31 - 05044	Slider Washer	Gleitunterlagscheibe	AA
32	XWHJ Z 34 - 05100	Slider Washer	Gleitunterlagscheibe	A/
333	XWHJ Z 4 2 - 0 5 0 7 0	Slider Washer	Gleitunterlagscheibe	AA
334	XWHJ Z 5 2 - 0 5 0 8 0	Slider Washer	Gleitunterlagscheibe	AA
35	XWHJ Z 3 1 - 0 5 0 5 4	Slider Washer	Gleitunterlagscheibe	A
	L X - WZ 1005GE 00			
336		Washer with Cut	Unterlagscheibe mit Einschnitt	AA
337	L X - WZ 1006GE 00	Washer with Cut	Unterlagscheibe mit Einschnitt	AA
38	L X - WZ 1 0 0 1 GE 0 0	Washer with Cut	Unterlagscheibe mit Einschnitt	AA
39	XWHSD31-05080	Flat Metal Washer	Flache Metallunterlagscheibe	AA
40	XJPSD30P06WS0	B-Tight Screw	B-Selbstsichernde Schraube	AA
41	LX-BZ3047GEFD	Screw	Schraube	A
V 52	LX-BZ3047GEFD		And the state of t	200
42	LX-B23049GEFD	Screw - Screw	Schraube	AA
43	-	- totaleneyestim	- TOTAL DECOMPOSE TO A SECTION OF MICH. S. M. S.	-
44	LX-BZ3039GEFN		Schraube	AA
45	XBPBN30P04000	Screw	Schraube	AA
25			# 10 P. C. F. C.	
ies !			A large of Figure 2007 Fig. Rep E C to 8 Vol. 1860	:
			A policina standard (1997) Ellis XIII (49)	
A				
			A STATE OF STATE BROAD STATE	1
in.			(28 A Price 10 A DE 2 7 TO 10 A DE 2 A PRICE 10 A A DE 2	8.
8) i			Iner. (XI. P. to Leavill L. 2.8. T. R. S. J. R. L. G. P. W. J.	Į.,
			THRUNDING PARTIES WENT TO THE STATE OF THE S	8
) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1			h	
				-
			<u></u>	
				8
7	2			
2 1				
	· ·		1	1